

CDE92UW CDE105UW العرض التجاري دليل المستخدم

طراز رقم VS20065 | VS20378 طراز رقم CDE92UW | CDE105UW

شكرًا لاختياركم ®ViewSonic

تُعد شركة ®ViewSonic شركة رائدة عالميًّا في مجال الحلول البصرية؛ لذا تسعى دائمًا لتحقيق ما يفوق التوقعات العالمية من خلال التطور التكنولوجي والابتكار والبساطة، فنحن نعتقد أن منتجاتنا لديها القدرة على إحداث تأثير إيجابي في العالم، كما أننا على ثقة من أن منتج ®ViewSonic الذي اخترته سيقدِّم لك الخدمة الممتازة.

مرة أخرى شكرًا لاختياركم ®ViewSonic!

احتياطات السلامة

يرجى قراءة **احتياطات السلامة** التالية قبل استخدام الجهاز.

- احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه عند الحاجة.
 - اقرأ جميع التحذيرات واتبع كافة التعليمات.
- تجنَّب استخدام الجهاز بالقرب من المياه؛ احرص على عدم تعريض الجهاز للرطوبة؛ وذلك للحد من خطورة حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- يمنع إزالة الغطاء الخلفي. تحتوي هذه الشاشة على أجزاء عالية الفولتية. قد تتعرض لإصابة خطيرة إذا لمستها.
 - تجنَّب تعريض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة الأخرى.
- تجنَّب تركيب الجهاز بالقرب من أي مصادر للحرارة، مثل الأجسام المشعة أو المواقد أو غيرها من الأجهزة الأخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي قد تُزيد من درجة حرارة الجهاز إلى مستويات خطرة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الحاوية الخارجية، لمزيد من المعلومات راجع قسم "الصيانة".
 - احرص على عدم إسقاط الجهاز أو تعريضه للاصطدام عند نقله.
 - تجنَّب وضع الجهاز على سطح غير مستو أو غير مستقر، فقد يسقط الجهاز؛ مما قد يؤدي إلى إصابة شخصية أو عطل في الجهاز.
 - تجنَّب وضع أي أشياء ثقيلة على الجهاز أو كبلات التوصيل.
 - في حالة انبعاث دخان أو رائحة غريبة أو صدور ضوضاء غير عادية، أوقف تشغيل الشاشة فورًا،
 واتصل بالموزع أو الشركة، فمن الخطورة الاستمرار في استخدام الجهاز.
 - الجهاز عبارة عن شاشة بإضاءة LED خلفية مخصصة للاستخدام المكتبى العام.
- لا تتجاهل شروط السلامة المتعلقة بقابس التوصيل المستقطب أو الأرضي القابس المستقطب له نصلان أحدهما أوسع من الآخر. في حين يحتوي قابس التوصيل الأرضي على شفرتين وشعبة ثالثة تُستخدم في التوصيل الأرضي. وقد تم توفير الشفرة العريضة والشعبة الثالثة في القوابس حرصًا على سلامتك، إذا لم يكن القابس مناسبًا للمقبس، فاحرص على توفير مهايئ، وتجنَّب إدخال القابس في المقبس بقوة.
 - تجنَّب نزع الطرف الأرضي عند توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي، حيث يرجى التأكد من عدم نزع الطرف الأرضى.
 - احرص على عدم السير على كبل الطاقة أو تآكله، خاصةً من ناحية القابس ونقطة خروجه من الجهاز،
 ضع الجهاز بالقرب من مأخذ تيار يسهُل الوصول إليه.

- استخدم فقط المرفقات/الملحقات التي توصبي بها الجهة المصنِّعة.
- احرص على توخي الحذر عند تحريك المنضدة أو الجهاز أو كليهما معًا عند استخدام منضدة متحركة؛ وذلك لتجنب التعثر والإصابة.
- افصل قابس الطاقة من منفذ التيار المتردد في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة.
- ضع الجهاز في منطقة جيدة التهوية. تجنَّب وضع أي شيء على الجهاز من شأنه منع تبديد الحرارة.
 تجنب أيضًا أي إضاءة مباشرة.



هام:

لضمان الأداء الأمثل وطول العمر لشاشتك، من الضروري اتباع إجراءات المناولة والتركيب والتخزين الموصى بها. قد يؤدي وضع الشاشة في وضع أفقي إلى مجموعة من المشكلات المحتملة، بما في ذلك:

- الضغط الزائد على المكونات الهيكلية للشاشة، مما يؤدي إلى تكوين الشقوق أو التشوهات على طول الحواف.
- توزيع غير متساوٍ للوزن، مما قد يتسبب في انحناء الشاشة أو تعرضها لأضرار داخلية أو تشققها بمرور الوقت.
 - أضرار متعلقة بالحرارة، حيث قد لا تكون المكونات الداخلية قادرة على تبديد الحرارة على النحو المقصود، مما يؤدي إلى فشل محتمل أو ضرر دائم.

علاوة على ذلك، فإن تغيير شكل الشاشة قد يؤثر أيضًا على سلامة مكوناتها الداخلية، بما في ذلك خلايا LCD الحساسة، مما قد يؤدي إلى تدهور دائم في جودة الشاشة.

ولمنع مثل هذه المشكلات والحفاظ على الحالة المثالية للشاشة، يوصى دائمًا بتركيبها ومناولتها ونقلها وتخزينها في وضع رأسي. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان والإضرار بأداء الشاشة وعمر ها الافتراضي.

ملاحظة: لا يشمل الضمان أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام أو التعامل غير السليم مع الشاشة.

تنبيه

ينبغى فصل الجهاز فورًا من منفذ التيار بالحائط، واستشارة فنيى الصيانة المؤهلين، في الظروف التالية:

- عند حدوث تلف في كبل التيار الكهربائي أو القابس.
- في حال انسكاب سائل داخل الوحدة أو سقوط أشياء عليها.
 - تعرض الوحدة للرطوبة.
- إذا لم تعمل الوحدة بصورة طبيعية، أو في حال تعرضها للسقوط.

يمنع وضع الجهاز في مكان غير ثابت. قد يسقط الجهاز مسببًا إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب العديد من الإصابات، خاصة تلك التي تلحق بالأطفال، باتخاذ احتياطات بسيطة، مثل:

- استخدم الحاويات أو الحوامل المُوصى بها من قِبل الجهة المصنعة للجهاز .
 - لا تستخدم إلا قطعة الأثاث التي يمكن أن تحمل الجهاز بأمان.
 - تأكد من أن الجهاز ليس بارزًا على حافة قطعة الأثاث التي تحمله.
- فلا تضع الجهاز على قطعة أثاث طويلة (كخزانة أو مكتبة) دون تثبيت كلٍ من قطعة الأثاث والجهاز بداعمة مناسبة.
- يمنع وضع الجهاز على قماش أو على مادة أخرى توجد بين الجهاز وقطعة الأثاث الداعمة له.
- علم الأطفال الأخطار التي يمكن أن تلحق بهم نتيجة التسلق على الأثاث للوصول إلى الجهاز أو عناصر التحكم به.

في حال الإبقاء على الجهاز الحالي ونقله إلى مكان آخر يجب تطبيق نفس الاعتبارات الواردة أعلاه.

المحتويات

٣	احتياطات السلامة
١	مقدمة
۱.	محتويات العبوة
1)	مو اصفات التركيب على الحائط (VESA)
17	
17	الم حالة على (عليه على (عليه) المنابع ا
15	لوب (الحرن). الارخال/الاخراج الخاف
10	، <i>چ حدن ج برن جستي</i> الإدخال/الإخراج الحانب
١v	ن <i>ڀ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</i>
١٨	وحدة تحكم عن بعد
۲۱	ربي . نطاق جهاز استقبال وحدة التحكم عن بعد
۲	التوصيلات
۲۲	التوصيل بالطاقة
27	توصيل أجهز ة خارجية و الاتصال باللمس
۲۳	تو صيل كابل USB من نوع C
۲۳	توصيل HDMI
۲۳	توصيل DisplayPort
24	توصيلات RS-232
۲с	التوصيل عبر USB
۲0	USB من نوع A
۲0	USB من نوع C
۲٦	توصيل الشبكة
۲۷	توصيلات مشغل الوسائط
۲۸	توصيلات الصوت
۲۸	دخل الصوت
۲۸	خرج الصوت
۲۸	التوصيل عبر SPDIF
۲۹	التوصيل بمنفذ إخراج الفيديو (HDMI Out)
۳.	التوصيلات الاختيارية
30	تركيب لوحة الكاميرا UMB202

٣	دام العرض	استذ
٣١	ل / إيقاف العرض	تشغي
٣١	د التشغيل الأولي٢	إعداد
٣٤	نىة الرئيسية	الشاه
٣٥	General Settings (الإعدادات العامة)	
٣٦	الشبكة) Network	
٣٩	جهاز	
٤٦	نظام) System	
٤٨	شجرة قائمة الإعدادات العامة	
0.	ة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)	قائمة
0.	التنقل عبر قائمة OSD باستخدام جهاز التحكم عن بعد	
01	شجرة قائمة المعلومات المعروضة	
07	Picture (صورة)	
01	مرشح الضوء الأزرق المنخفض وصحة العينين	
09	PIP (صورة داخل صورة)	
	استخدام وضع تفسيم الشاشة (PBP) مع أحد التطبيفات	
11	الصوت). Audio (الصوت)	
11	الوقت)	
12	کی Advanced (متغدم)	
	About (حول)	

71	يقات والإعدادات المثبتة مسبقًا	التطب
٦٧	myViewBoard a	شاش
٦٨	myViewBoard Manag	ger
79	vC	ast
۷١	عرض إعدادات المجموعة	
۷٣	شاشة المجموعة المتزامنة طوال الوقت	
۷٣	شارك إحدى الشاشات مع مجموعة شاشات العرض (بث من جهاز واحد إلى عدة شاشات)	
٧٤	وضع المشرف	
۷0	البث	
۷0	مشاركة شاشات متعددة	
۷0	معاينة الشاشة.	
۷٥	اللمس	
77	البث من أجهزة بانظمة تشغيل Windows وMacBook وChrome	
VA VA	البث من اجهزة بنظام تشغيل Android	
11	البت من اجهزة بنظام التشغيل Apple iOS	
<u>70</u>	الاتصال بجهاز ViewBoard من جهاز محمول	
	البت باستحدام Chromecast	
9.	البب باستخدام IVIIracast. Foldoro (السادانية)	
97	Folders (المجتدات) Folders (المجتدات)	
97	vSweeper	
94	وكول RS-232 RS-232	برونو
٩ ٤	يف.	الوص
٩٤	مواصفة أجهزة RS-232	
90	مواصفة أجهزة LAN	
95	إعداد توصيل RS-232.	
90	إعداد اتصال LAN	
90	مرجع رسالة الأمر	
97	نوكول	بروڌ
97	قائمة وظائف الضبط.	
1 • 2	قائمة Get-Function ٤	
111	وضع تمرير وحدة التحكم عن بعد	

14	حق 🔨	المل
١٤٨	سيق دعم الوسائط USB	تنس
١٤٨	صورة) Photo	
١٤٨	Video	
107	Audio (الصوت)	
109	الترجمة) Subtitle	
17.	Timing Tabl (جدول التوقيت)	е
۱٦.	HDMI PC	
171	HDMI	
177	نوع C	
175	لتكشاف الأخطاء وإصلاحها	اسد
170	<	الد
170	الاحتياطات العامة	
170	تنظيف الشاشة	
170		
· • =	تنظيف الحافظة	
17	تنظيف الحافظة فومات التنظيمية والخدمية	ما
1 7 177	تنظيف الحافظة علومات التنظيمية والخدمية طومات التوافق	ما
) 7) 77	تنظيف الحافظة. علومات التنظيمية والخدمية طومات التوافق بيان الامتثال الخاص بلجنة الاتصالات الفيدر الية.	دما
) 7) 77) 77	تنظيف الحافظة. طومات التنظيمية والخدمية طومات التوافق بيان الامتثال الخاص بلجنة الاتصالات الفيدر الية. بيان وزارة الصناعة الكندية.	دما
) 7) 77) 77) 77	تنظيف الحافظة. علومات التنظيمية والخدمية طومات التوافق بيان الامتثال الخاص بلجنة الاتصالات الفيدرالية. بيان وزارة الصناعة الكندية. التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (CE) للاستخدام في الدول الأوروبية	ما ا م
) 7) 77) 77) 77) 77) 77	تنظيف الحافظة. علو مات التنظيمية والخدمية طومات التوافق بيان الامتثال الخاص بلجنة الاتصالات الفيدرالية. بيان وزارة الصناعة الكندية. التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (CE) للاستخدام في الدول الأوروبية. إعلان التوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة ٢ (RoHS2).	م
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	تنظيف الحافظة. علو مات التنظيمية والخدمية طومات التوافق بيان الامتثال الخاص بلجنة الاتصالات الفيدرالية. بيان وزارة الصناعة الكندية. التوافق مع معابير الاتحاد الأوروبي (CE) للاستخدام في الدول الأوروبية. إعلان التوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة ٢ (RoHS2).	مع
)) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	تنظيف الحافظة. علو مات التنظيمية والخدمية ملومات التوافق بيان الامتثال الخاص بلجنة الاتصالات الفيدر الية. بيان وزارة الصناعة الكندية. التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (CE) للاستخدام في الدول الأوروبية. إعلان التوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة ٢ (RoHS2). بيان @ENERGY STAR حظر استخدام المواد الخطرة في الهند.	مع
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	تنظيف الحافظة. لو مات التنظيمية و الخدمية ملو مات التوافق بيان الامتثال الخاص بلجنة الاتصالات الفيدر الية بيان وزارة الصناعة الكندية. التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (CE) للاستخدام في الدول الأوروبية. إعلان التوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة ٢ (RoHS2). بيان ®ENERGY STAR بيان استخدام المواد الخطرة في الهند. التخلص من المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي.	دما
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \	تنظيف الحافظة. علو مات التوافق	en
1 1	تنظيف الحافظة	en





ملاحظة: قد تختلف الكبلات الموجودة في عبوة المنتج حسب بلد الشراء؛ لذا يرجى الاتصال بالموزع المحطي للحصول على مزيد من المعلومات.

مواصفات التركيب على الحائط (VESA)

ملاحظة: يرجى اتباع التعليمات الواردة في دليل التركيب على الحائط لتثبيت حامل التركيب بالحائط أو حامل التركيب المحمول. في حالة التركيب على مواد بناء أخرى فالرجاء الاتصال بأقرب تاجر.



الكمية	برغي قياسي (C x D)	مواصفات (A x B) VESA	الطراز
٤	۲۰ × M8 مم	۲۰۰ × ۲۰۰ مم	CDE92UW
٤	M8 × ۲۰ مم	۲۰۰۰ × ۲۰۰۰ مم	CDE105UW

ملاحظة: يمنع استخدام براغي أطول من الأبعاد القياسية، فقد تتسبب في تلف الجزء الداخلي من الشاشة.

نظرة عامة على المنتج



لوحات الدخل/الخرج



1 ٣

الإدخال/الإخراج الخلفي



الوصف	العنصر	الرقم
 مدخل منفذ USB نوع A 		
• ۲٫۰ USB قياسىي		
 توصيل أجهزة USB كالأقراص الثابتة ولوحة المفاتيح والماوس 	USB	١
وما إلى ذلك.		
 یدعم: ٥ فولت/٥, أمبير. 		
واجهة تسلسلية؛ تستخدم لتبادل نقل البيانات بين الأجهزة	RS-232	۲
واجهة الاتصال بالإنترنت القياسية RJ45		
(10M/100M/1000M). مزودة بدعم الموزعات لمشاركة	LAN	٣
الشبكة.		
صوت متعدد القنوات عبر الإشارات الضوئية.	SPDIF	٤

الإدخال/الإخراج الجانبي



الوصف	العنصر	الرقم
مدخل الصوت للجهاز الخارجي.	AUDIO IN	١
• مدخل HDMI		
 وصمّل الجهاز بجهاز كمبيوتر مزود بمخرج HDMI أو جهاز فك 	HDMI 1	۲
تشفير أو أي جهاز فيديو أخر		
 يدعم العرض بدقة ۲۵؛ 2.1 VIDMI v. 2.1؛ CEC:ARC 		
• مدخل DisplayPort	DP	٣
 یدعم ¹5K بمعدل ۲۰ هرنز; DP 1.4; HDCP 2.3. 		
إخراج الصوت إلى مكبر صوت/سماعة رأس خارجية	إخراج الصوت	٤
 مدخل منفذ USB نوع A 		
• ۳,۰ USB فياسي		
 توصيل أجهزة USB كالأقراص الثابتة ولوحة المفاتيح والماوس 	USB	٥
وما إلى ذلك.		
 یدعم: ۵ فولت/۹,۰ أمبیر. 		
	HDMI OUT	٩
• مدخل HDMI		
 وصل الجهاز بجهاز كمبيوتر مزود بمخرج HDMI أو جهاز فك 	HDMI 2	v
تشفير او اي جهاز فيديو اخر		
 يدعم العرض بدفة 4K؛ 2.0 HDMI v. 2.0 نام CEC HDMI v. 2.0 		
• مدخل HDMI		
 وصّل الجهاز بجهاز كمبيوتر مزود بمخرج HDMI او جهاز فك ترفي أو المنظر المنظر المنظر المنظر المحار المحار فك المحال المحار المحار محار المحار المحال المحار المحا حداث المحار المحال المحار المحار المحار المحار المحار المحار المحار المحار المحال المحال المحار المحام حداث المحال محال	HDMI 3	٨
لسفير أو أي جهار فيديو أحر		
• يدعم العرض بدقة 4K؛ 2:0 HDIVII V. 2:0 العرض بدقة CEC HDIVII V. 2:0		
• وصل الجهار بجهار حمیونر مرود بمحرج UIVI⊓ او جهار ۳۵ تشفیر أم أي جهاز فیردم آخر	HDMI 4	٩
سير او اي بهار بيني الر • الدعم العرض بدقة 4K؛ 2.0 V HDMI ، CEC ؛ HDMI v		

١ - ستعتمد جودة العرض K على استقرار الكابل والإشارة.

الوصف	العنصر	الرقم
 مدخل منفذ USB نوع C 		
• ۳,۰ USB قياسىي		
 يدعم ١,٢.DP v مع الصوت والفيديو 		
 یدعم شبکة LAN بمقدار ۱۰۰ م 	(اب ع (C)	1.
 يدعم شحن الطاقة حتى ١٠٠ وات بدون OPS. يدعم أيضًا: 		
٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥		
فولت/۳ أمبير، ۲۰ فولت/۳٫۲۵ أمبير، ٥ فولت/۲۰ أمبير		

فتحة OPS وWi-Fi





الوصف	العنصر	الرقم
التشغيل/إيقاف التشغيل	ڻ ا	١
كتم الصوت/إلغاء كتم الصوت	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	۲
وضع السكون	Sleep (السكون)	٣
بالنسبة للمصادر غير المخصصة لنظام Android؛ اعرض معلومات مصدر الإدخال الحالي	DISPLAY	£
شاشة فارغة	P.MODE	٥
يقوم بتجميد الشاشة	FREEZE (تجميد)	٦
لوحة مفاتيح الأرقام		٧
مفتاح المسافة في الكمبيوتر Alt+Tab	ALT+TAB /-	٨
حاسوب ذو فتحة، أغلق نافذة البرنامج	ALT+F4 Cマ	٩
تحديد مصدر الإدخال	INPUT	۱.
العودة إلى الواجهة الرئيسية لنظام الإدخال	HOME	11
الوصول إلى الإعدادات	MENU	۱۲
يقوم بالتقاط الشاشة	أحمر / ALT	١٣
زر [Tab] في الكمبيوتر الشخصي٢	أخضر / TAB	۱ ٤
التبديل إلى سطح مكتب الكمبيوتر الشخصى المزود بفتحة	أصفر / DESKTOP	10
زر [Backspace] في الكمبيوتر الشخصي٢	أزرق∕ ◄>	١٦
زر الكمبيوتر الشخصي٢ [Windows]	START / D.MENU	١٧
زر [Menu] في الكمبيوتر الشخصي٢	D.TITLE / 昼	١٨
كتابة إعداد البرنامج	D.USB / 🖋	١٩
زر العودة	EPG/BACK	۲.
أعلى/أسفل/يمين/يسار /موافق	$\blacktriangle / \blacktriangledown / \checkmark / \blacktriangleright$	21
تأكيد الاختيار/الحالة	ENTER	2 2
زر اختصار للخروج من مربعات الحوار	/ ESC / EXIT D.SETUP	۲۳
CH+: PC الصفحة السابقة	CH.+/PGUP/CH/	۲ź
CH-: PC الصفحة التالية	PGDN	
زيادة/خفض مسنوى الصوت	VOL+ / VOL-	40
زر [Space] في الكمبيوتر الشخصي٢	FAV / SPACE	47
زر الوظيفة F1 - F1 المدمج في الكمبيوتر	F1-F12	۲۷

٢- لا تتوفر جميع مفاتيح الوظائف المتعلقة بالكمبيوتر بدون جهاز كمبيوتر مزود بفتحة.

- إدراج البطاريات في وحدة التحكم عن بعد لوضع البطاريات في وحدة التحكم عن بعد: 1-قم بفك الغطاء الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد. 7-قم بإدراج بطارتين من نوع AAA مع التأكد من أن رمز + في البطارية يتطابق مع رمز + على قطب البطارية.
- -قم بإعادة الغطاء إلى مكانه من خلال محاذاته مع الفتحة الموجودة على وحدة التحكم عن بعد وقم بإغلاق المزلاج.



تحذير: يوجد خطر حدوث انفجار في حال استبدال البطاريات بنوع خاطئ.

ملاحظة

- ينصح بعدم تركيب بطاريات من أنواع مختلفة.
- تخلص دائمًا من البطاريات القديمة بطرق صديقة للبيئة. اتصل بالحكومة المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية التخلص من البطاريات بأمان.

نطاق جهاز استقبال وحدة التحكم عن بعد

يُعرض نطاق تشغيل وحدة التحكم عن بُعد هنا. فهي تعمل لمدى فعال يمتد إلى ٦ أمتار، ٣٠ درجة يسارًا ويمينًا. وتأكد من عدم وجود أي شيء يعيق إشارة وحدة التحكم عن بعد إلى جهاز الاستقبال.



التوصيلات

التوصيل بالطاقة



١-وصل سلك الطاقة بمقبس AC IN الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز.
 ١-وصل قابس سلك الطاقة بمأخذ الطاقة.

توصيل أجهزة خارجية والاتصال باللمس



يمكن توصيل أجهزة خارجية بأي من التهيئات التالية:

توصيل كابل USB من نوع C

وصل كابل USB من نوع C من جهاز خارجي بمنفذ النوع C في () العرض.

توصيل HDMI

وصل كابل HDMI من الجهاز الخارجي بمنفذ HDMI ١/٣/٢/١ في العرض.

توصيل DisplayPort

يمكن توصيل كابل DisplayPort من جهاز خارجي بمنفذ DP في العرض.

توصيلات RS-232



عند استخدام كابل المنفذ التسلسلي RS-232 لتوصيل الشاشة بجهاز كمبيوتر خارجي، يمكن التحكم في بعض الوظائف عن بعد عن طريق جهاز الكمبيوتر، بما في ذلك التشغيل/الإيقاف وضبط مستوى الصوت وتحديد الدخل ودرجة السطوع وغير ذلك الكثير.

التوصيل عبر USB

كما هو الحال تمامًا في أي جهاز كمبيوتر، من السهل توصيل عدة أجهزة USB وأجهزة طرفية أخرى بشاشة العرض.

USB من نوع A



ضع كابل جهاز USB في منفذ دخل USB من نوع A.



ضع كابل جهاز USB في منفذ دخل USB من نوع C ().

للاتصال بشبكة محلية، قم بتوصيل كابل Ethernet بشبكتك، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ LAN الخاص بالشاشة.

توصيلات مشغل الوسائط



لتوصيل مشغِّل وسائط:

١-وصل كابل HDMI بمنافذ HDMI في ViewBoard والجهاز المحيطي.

۲-اضغط على زر INPUT في وحدة التحكم عن بعد للتحويل إلى مصدر دخل HDMI.

توصيلات الصوت يدعم جهاز العرض كلاً من دخل الصوت وخرج الصوت.

دخل الصوت

لتشغيل صوت من جهاز خارجي عبر مكبرات صوت جهاز العرض، وصِّل أحد طرفي كبل صوت بالجهاز الخارجي والطرف الآخر بمنفذ دخل الصوت AUDIO IN في جهاز العرض.



خرج الصوت

لتشغيل صوت من جهاز العرض عبر مكبر صوت خارجي، وحِمّل أحد طرفي كبل صوت بمكبر الصوت الخارجي والطرف الآخر بمنفذ خرج الصوت AUDIO OUT في جهاز العرض.



للاتصال بنظام صوت خارجي، قم بتوصيل كابل بصري من منفذ SPDIF الخاص بالشاشة إلى موصل البصري الخاص بنظام الصوت.

التوصيل بمنفذ إخراج الفيديو (HDMI Out)



لإخراج الفيديو عبر جهاز عرض:

- الخاص HDMI المنفذ HDMI IN بجهاز العرض، والطرف الآخر بمنفذ HDMI OUT الخاص . بجهاز ViewBoard.
- HDMI IN».» في وحدة التحكم عن بُعد، وقم بالتبديل إلى مصدر الإدخال «. «HDMI IN source.







تشغيل / إيقاف العرض

١-تأكد من توصيل سلك الطاقة، ووضعه بمأخذ طاقة، ومن كون مفتاح التشغيل في وضع "تشغيل".



إعداد التشغيل الأولي

عند تشغيل ViewBoard لأول مرة يتم تشغيل معالج الإعداد الأولي.

١-تحديد اللغة:

Language		
Choose your language		
English	● 中文(简体)	
中文(繁體)	Français	
 Español 	Deutsch	
🔵 русский	🔵 Türkçe	
🔵 polski	Nederlands	
🔵 Tiếng Việt	● ไทย	
🔵 bahasa Indonesia	عربى 🔵	
🔵 Italiano	Suomi	
🔵 Dansk	Svenska	
🔵 norsk bokmål	čeština	
🔵 magyar	Português	
💿 한국어	● 日本語	
	>	

٢-تحديد المنطقة الزمنية:

Date & Time		
Automatic date & time 🗾		
Time zone		
GMT+01:00 Greenwich Mean Time		
Use 24-hour format		
Data format		
	_	
<	>	
	—	

```
٣-تحديد وضع النظام المفضل:
```

Boot mode Select the preferred boot mode		
Normal mode		
It launches startup programs, fires up all the services configured to start, and leads the hardware drivers you have installed.		
Secured mode It will remove embedded screen sharing Apps such as V-Cast, E-Airplay.		
and Chrome Cast. Disable embedded OS		
<		

٤-تحديد خطة توفير الطاقة:

Power Saving Plan		
Energy Star mode will automatically power off the device after a period of inactivity.		
Performance Performance Performance, but will increase prover construction		
<		

قبول أو رفض شروط الخصوصية وحماية حقوق النشر.

Last modified: March 12, 2020 Welcome to ViewBoard			
Veckorist's Privacy Palay explain how any your privacy have how as one of Weellaad () our doftware, you agree that our doftware towardowic and widenic can collect, use an Privacy policy and the terms of Jule widenic strain of the part of the part of the "Jointe interference and the part of the addresses. Julier's usage behavior under the other of the term of the part of the addresses. They under the part of the part of the Privacy would all to able to privace the Privacy would all.	It truit your personal data and protect the Softward ¹⁸) personality or sump an collect, use and training tank data to data had as at foom you via the software: and had as foom you via the Software: any such as the functions used, the Software had the and date of your use of the envice, the time and date of your use of the and Copyright Protection information, we respond to your inquiries but not collect		
Decline	Accept		

الشاشة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى كافة التطبيقات المثبتة من الشاشة الرئيسية.



ملاحظة: اضغط على زر الصفحة الرئيسية في جهاز التحكم عن بعد في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرالشاشة. الرالشاشة.

(الإعدادات العامة) General Settings

قم بتكوين إعدادات الشبكة والجهاز والنظام الأساسية.

Detwork	Ethernet		
Device	Wireless Hotspot		
System	Bluetooth		

(الشبكة) Network

قم بتكوين إعدادات Ethernet وWi-Fi ونقطة الاتصال اللاسلكية وBluetooth.

<u>إيثرنت</u>

تمكين/تعطيل الإيثرنت.

Ð	Ethernet		
	Main switch		
	 Disable Enable 		
	Ethernet Configuration		
	Connection Type DHCP Proxy None		
	Mac Address d4:9e:3b:98:36:c4		

ملاحظة: بعد تمكين Ethernet، سيكون نوع الاتصال وعنوان MAC متاحين.

ضبط نوع الاتصال.

¢	Ethernet	Ethernet Configuration Connection type OHCP
	Main switch	Static IP 192.168.1.128
	Ethernet Configuratio	Netmask 255.255.255.0
		DNS1 Address 8.8.8.8
		DNS2 Address
		Discard Save

الوصف	نوع التوصيل
لا يمكن تعديل عنوان IP وقناع الشبكة وعنوان DNS والبوابة.	DHCP
يمكن إدخال عنوان IP وقناع الشبكة وعنوان DNS والبوابة.	عنوان IP الثابت
<u>Wi-Fi</u>

- تمكين/تعطيل Wi-Fi.
- أضف شبكة Wi-Fi أو اختر من القائمة المتاحة.

Ð	WiFi	
	Enal	De ■ Disable + Add network
	Avaliau 奈 🔒	Old-Cat_2.4G_w5w6
		DemoRoom
	ବ ≙	HR-Training
	ବ 🔒	Hyper-ClassRoom
		Т81
		VS-Meeting
		OBS
		VODT_Office
	~	VQ_Cupet

ملاحظة: بعد تمكين Wi-Fi، سيتم إدراج الشبكات المتاحة.

نقطة اتصال لاسلكية

- تمكين/تعطيل نقطة الاتصال اللاسلكية.
- شارك اتصالاً بالإنترنت مع أجهزتك بمجرد تمكينه.

Ð	Wireless Hotspot		
	Main switch		
	 Disable Enable 		
	Hotspot Configuration		
	Network Name:CDE4330 Security Type:WPA2 PSK		

<u>Bluetooth</u>

تمكين/تعطيل البلوتوث.

Ð	Bluetooth	
	Bluetooth CDE4330 is visible to nearby devices while Bluetooth settings is open.	0
	 Disable Enable 	
	Available Device	
	⊁ Furbo3-S3	
	☐ MICHAEL-WU-T490	
	□ □ LAPTOP-KU0	
	☐ MAGGIE-CHIU	

جهاز

قم بتكوين إعدادات عرض اللافتات وأدوات النظام والعرض والتطبيقات ولوحة المفاتيح المادية.

Network	Signage Display
	System Tools
E Device	Display
	Apps
🔅 System	Input Source
-	Physical Keyboard

عرض اللافتات

5	Signage Displa	у
	General settings	
		Signage Display Name CDE92UW
		Boot logo
	Source setting	
		Custom App
	Credential settings	3
		Trusted Credentials
		User Credentials

الوصف	العنصس
اسم عرض اللافتات إعداد اسم العرض. الحد الأقصى ٣٦ حرفًا.	
Signage Display General settings General settings Custom App Credential settings Trusted Credentials User Credentials	
<u>شعار الحذاء</u> • تمكين/تعطيل شعار التمهيد. • حدد شعار التمهيد المخصص أو ملف الرسوم المتحركة. • Signage Display	الإعدادات العامة
General settings Change Logo & Change Animation Change Logo & Change Animation Counce set Custom App Credential settings Trusted Credentials User Credentials User Credentials	
ملاحظة: تأكد من ضبط "التمهيد عند الشعار" في الإعدادات المتقدمة لقائمة OSD على "المستخدم" لتتمكن من تحديد شعار تمهيد مخصص أو ملف رسوم متحركة.	

الوصف	العنصس
تطبيق مخصص لمحدر الإدخال المخصص. إذا تم إعداد تطبيق إعداد تطبيق مخصص لمحدر الإدخال المخصص. إذا تم إعداد تطبيق. مخصص، فسوف تفتح الشاشة التطبيق عند تغيير مصدر الإدخال إلى "مخصص". Signage Display (@etect App) (@etect App) (@ete	إعداد المصدر
Signage Display Select App vCastReceiver	
<u>التخزين الخارجي</u> تمكين/تعطيل وحدة تخزين USB. ملاحظة: أعد إدخال أي جهاز تخزين خارجي USB متصل بعد التمكين. <u>مصادر غير معروفة</u> السماح أو عدم السماح بتثبيت ملفات .apk غير المعروفة.	(الأمان) Security

أدوات النظام

D System Te	ools
Clear Storage	
	All
	Internal storage
	USB storage
Reset	
	Factory Reset
Import & Expc	ort
	Export Signage Display Settings
	Import Signage Display Settings
Clone	

الوصف	العنصر
<u>الكل</u> مسح كافة بيانات المجلد. <u>التخزين الداخلي</u> مسح بيانات مجلد التخزين الداخلي فقط. <u>تخزين USB</u> مسح بيانات مجلد تخزين USB فقط.	تخزين واضح
!	إعادة تعيين) Reset

الوصف	العنصر
تصدير إعدادات عرض اللافتات تصدير إعدادات العرض إلى USB. ملاحظة: • سيكون اسم الملف المحفوظ: vsATA٦SettingFile.txt • سيتم حفظ الملف في مجلد بعنوان "ViewSonic". إذا لم يكن هناك شيء موجود، فسيتم إنشاؤه. إستيراد إعدادات عرض اللافتات استيراد إعدادات العرض من USB.	الاستيراد والتصدير
Clone Media Files Source • USB storage • USB storage	استنساخ

عرض

Ð	Display	
	Font Size	Normal
	Backlight	100
	Orientation	Landscape
	Wallpaper	
	HDMI Out Resolution Setting	Auto
	OPS 5K detect	5К

الوصف	العنصر
ضبط حجم الخط للعرض.	حجم الخط
ضبط سطوع الشاشة.	الإضاءة الخلفية
حدد الوضع الأفقي أو الرأسي.	توجيه
اختر صورة خلفية للعرض.	خلفية شاشبة

<u>App (التطبيق)</u>

- عرض كل التطبيقات سواء التي قيد التشغيل أو المثبتة. اضغط على التطبيقات للحصول على معلومات وخيارات أكثر تفصيلاً.
 - بالنقر على تطبيق قيد التشغيل يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات أو إيقافه أو الإبلاغ عنه.

🕤 Apps			
Running	All	Download	USB storage
		1.6	57GB of 3.83GB RAM Use
System(1.27G	B) Apps(408.96	MB) Available(2.1	5GB)
App RAM usage			• Sort by name OFF/OI
👔 vCastReceiver			1 process
<u>103.89MB</u>			0:0:11
👧 Manager			1 process
74.03MB			0:0:47
OfficeSuite			2 process
Display			1 process

(نظام) System

Date & Time (التاريخ والوقت) اضبط وقت وتنسيق النظام.



Ð	About
	Asset tagging
	Local system updates
	Online system updates
	Legal information
	Android version 13
	Kernel version 5.10.107-ab20240622.213413#1 Sat Jun 22 21:36:10 CST 2024
	Build number

<u>حول</u>

الوصف	العنصر
عندما تكون الشاشة مغلقة، سيقوم النظام تلقائيًا بالبحث عن إصدار جديد. إذا تم العثور على إصدار جديد، سيقوم النظام بالتحديث تلقائيًا. بعد اكتمال التحديث، سيتم إيقاف تشغيل النظام.	تحديثات النظام عبر الإنترنت
معلومات الإصدار الحالي لنظام Android.	نسخة الأندرويد
معلومات إصدار النواة.	إصدار Kernel
معلومات رقم البناء.	رقم البنية

شجرة قائمة الإعدادات العامة

الوصول للقائمة	القائمة الفرعية	خيار القائمة	
		Enable/ Disable	
	Ethernet	Ethernet Configuration	Connection Type
			MAC Address
Network	Wi-Fi	Enable/ Disable	
		Add Wi-Fi	
	Windows Hotopot	Enable/ Disable	
	wireless notspot	Hotspot Configuration	
	Bluetooth	Enable/Disable	
		Available Devices	

الوصول للقائمة	القائمة الفرعية	خيار القائمة	
		General Settings	Signage Display Name
			Boot Logo
		Source Setting	Custom App
			Trusted Credentials
		Carada articla Cattinas	User Credentials
	Signage Display	Credentials Settings	Install from Storage
			Clear Credentials
			External Storage
			Unknown Sources
		Security	Privacy and Copyright Protection
			App Authority
. .			All
Device		Clear Storage	Internal Storage
	System Tools		USB Storage
		Reset	Factory Reset
		Import & Export	Export Signage Display Settings
			Import Signage Display Settings
		Clone	Clone Media Files
	Display	Font Size	
		Backlight	
		Orientation	
		Wallpaper	
	Apps		
	Physical Keyboard		1
-	Date & Time	Select Time Zone	
		NTP Server	-
		Online System Updates	-
System		Legal Information	-
	About	Android Version	-
		Kernel Version	-
		Build Number	

قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)

الوصول إلى إعدادات الصورة والشاشة والصوت والوقت والإعدادات المتقدمة وحول. التنقل عبر قائمة OSD باستخدام جهاز التحكم عن بعد ١-في جهاز التحكم عن بعد، اضغط على الإعدادات زر () لعرض قائمة OSD. ٢-استخدم أزرار الاتجاه، </>/>/</> ، لتحديد عناصر القائمة وضبط القيم. ٣-اضغط على الرجوع زر () للرجوع إلى القائمة السابقة. ٤-اضغط على إعدادات زر () مرة أخرى للخروج من قائمة OSD.

الوصول للقائمة	، الفرعية	القائمة
	Brightness	(0~100)
	Contrast	(0~100)
	Sharpness	(0~100)
	Color	(0~100)
		Warm (7500K)
	Color Tomporatura	Normal (9300K)
	Color Temperature	СооІ (10000К)
		User
		Normal
	Dicture Mode	Dynamic
Picture	Picture Mode	Soft
		User
	Flicker Free	Off
		On
	Blue Light Filter	(0~100)
	Gamma Set	Native
		2.2
		2.4
		DICOM
	Dicture Poset	Cancel
	Ficture Reset	Reset
		Off
	Sub Mode	PIP
		PBP
	PIP Size	
FIF	PIP Position	
	PIP Source	
	PIP Audio	
	PIP Reset	

الوصول للقائمة	القائمة الفرعية		
-	Balance	(0~100)	
	Treble	(0~100)	
	Bass	(0~100)	
	Volume	(0~100)	
	Maximum Volume	(0~100)	
	Minimum Volume	(0~100)	
		Off	
Audia	Mute	On	
Audio		Speaker	
	Volume Control	Audio Out	
		Sync	
	Audio Out Supp	Enable	
-	Audio Out Sync	Disable	
	Audio Out Volume (Line Out)	(0~100)	
	Audio Posot	Cancel	
	Audio Reset	Reset	

الوصول للقائمة	القائمة الفرعية			
	Off Timer		Off	
			1 hour~24 hours	
			Set Date	
		ate and Times	Set Time	
	Date and Time		Choose Time Zone	
			Use 24-hour Format	
			Sched	ule List
			Ena	able
			Start	Time
			End	Time
			Inj	put
Time		Schedule	HDI	MI 1
Time		Schedule	HDI	MI 2
			AV	
			USB Auto Play	
			Custom	
			Day of t	he Week
			Every Week	
	OSD Turp Off		C	Off
			5 seconds~120 seconds	
	Disp	lay Information	Off	
			1 second~60 seconds	
	Time Reset		Cancel	
			Reset	
		Panel Saving	Brightness	Off
Advanced			0	On
		Power Save	Mode 1	
	Saving		Mode 2	
			Mode 3	
		Power LED Light	Off	
			On	

الوصول للقائمة	القائمة الفرعية		
			Last Input
			HDMI 1
			HDMI 2
		Boot On Source	AV
	Boot		USB Auto Play
			Custom
			Off
		Boot On Logo	On
			User
		Auto Signal Dotaction	Off
		Auto Signal Detection	On
			Off
	Signal		0 min
		No Signal Standby	5 min
			15 min
			30 min
Advanced	Port	HDMI with One Wire	Off
			On
		USB Cloning	Import
			Export
		USB Auto Play	Off
			On
		Switch On State	Power Off
			Fored On
			Last Status
		W/OI	Off
			On
	Others	Monitor ID	Monitor ID: 1~98
		Language	
		Factory Reset	Cancel
			Reset
		Advanced Option Reset	Cancel
			Reset

الوصول للقائمة	القائمة الفرعية		
About	Heat Status	xx° C / xx° F	
	Display Information	Model Name	
		Serial No.	
		Operation Hours	
		SW Version	

Picture (صورة)

Welcome	06:15 AM 11.27.2024 Wednesday	
Picture		
📢 🔊 Audio		
Time	Color Temperature Normal	
	Picture Mode Normal	
X Advanced	Flicker Free Off	
About		
	Gamma Set 2.2	
	HDR10 Off	
	Disturs Reast Astion	

الوصف	العنصس
ضبط مستويات اللون الأسود في خافية صورة الشاشة.	Brightness (السطوع)
يُستخدم هذا الإعداد لضبط درجة التباين بين الأجزاء الساطعة والداكنة بالصورة كما يعمل على تغيير حجم المساحة البيضاء والسوداء في الصورة.	(التباين) Contrast
ضبط جودة الصورة.	(الحدة) Sharpness
ضبط كمية اللون الموجودة.	Color (اللون)
ضبط درجة حرارة اللون.	Color Temperature (درجة حرارة اللون)
حدد إعداد الصورة المحدد مسبقًا.	وضع الصورة
عند تمكينه، يتم تقليل وميض الشاشة أو القضاء عليه، وبالتالي تخفيف إجهاد العين المحتمل.	بدون ارتعاش
قم بضبط الفلتر الذي يحجب الضوء الأزرق عالي الطاقة للحصول على تجربة مشاهدة أكثر راحة.	مرشح الضوء الأزرق
يمكِّن من ضبط مستوى سطوع اللون الرمادي في الشاشة يدويًّا.	تعيين جاما
الحد من التباين العام لمشهد بعينه بحيث يمكن رؤية التفاصيل في المناطق المضيئة والمظلمة.	HDR
إعادة تعيين كافة إعدادات قائمة الصورة إلى الوضع الافتراضي.	إعادة تعيين الصورة

مرشح الضوء الأزرق المنخفض وصحة العينين

يحجب Blue Light Filter (مرشح الضوء الأزرق) الضوء الأزرق عالي الطاقة للحصول على تجربة مشاهدة مريحة.

حساب الاستراحات

يوصى بأخذ استراحات دورية عند الجلوس المطوّل أمام الشاشات، ويوصى بألا تقل فترة الاستراحة القصيرة عن ١٠ دقائق بعد جلوس متواصل لمدة ساعة واحدة أمام الشاشة.

وفترات الاستراحة الأقصر والمتكررة أفضل بصفة عامة من أخذ فترات الاستراحة الأطول والأبعد

الإجهاد من التركيز (قاعدة ٢٠-٢٠-٢)

لتقليل خطر إجهاد العين من النظر باستمر ار إلى الشاشة انظر بعيدًا عن الشاشة كل ٢٠ دقيقة على الأقل، وحدق في شيء بعيد (على بعد ٢٠ قدمًا على الأقل) لمدة ٢٠ ثانية على الأقل.

النظر إلى أجسام بعيدة

أثناء أخذ فترات راحة يمكن خفض الإجهاد عن العين وجفافها بالتركيز على أشياء بعيدة عنها لمدة ١٠-١٠ ثانية، ثم التحديق في شيء قريب لمدة ١٠-١٥ ثانية. كرر هذا حتى ١٠ مرات. يقلل هذا التمرين من خطر قدرة العينين على التركيز على «التغميض» بعد العمل المطول على الكمبيوتر.

تمرينات العينين والرقبة تمرينات العينين

تساعد تمرينات العينين في الحد من إجهادها. قم بتحريك عينيك إلى اليسار وإلى اليمين وإلى أعلى وإلى أسفل كرر إذا استلزم الأمر ذلك.

تمارين العينين







(٣) حرك العينين لتنظر إلى أشياء ببطء للنظر إلى الأشياء على الجانبين. في الاتجاه العلوي الأيمن ثم الاتجاه السفلي الأيمن. كرر هذه التمرين في اتجاهات علوية وسفلية.

 حافظ على بقاء الجسم والرأس (٢) حرك العينين يمينًا ويسارًا في وضع مستقيم. حرك العينين لأعلى لتنظر إلى السقف، ثم استدر لأسفل لتنظر إلى الأرض.

تمرينات الرقبة

تساعد تمرينات الرقبة أيضًا في الحد من إجهاد العينين. قم بإرخاء ذراعيك ودعهما يتدليا بجانبك، ثم انحني للأمام قليلاً لإطالة الرقبة، ثم أدر رأسك إلى اليمين وإلى اليسار. كرر إذا استلزم الأمر ذلك.

بدون ارتعاش

تستخدم الشاشة إضاءة خلفية قابلة للتعديل بالتيار المستمر، والتي لا تنتج وميضًا مرئيًا أو غير مرئي ضمن نطاق ٠٠٠٠٠ هرتز وبالتالي يمكنها تقليل إجهاد العين.

PIP (صورة داخل صورة)

07.26.2024 F	n Friday	
Picture	Sub Mode	Off
Audio		
	PIP Reset	Action
X Advanced		
(1) About		

العنصر	الوصف
الوضع الفرعي	حدد وضع PIP (صورة داخل صورة). اختر من بين: إيقاف، PIP، PBP.
حجم PIP	حدد حجم الصورة الفرعية في وضع PIP (صورة داخل صورة). اختر من بين: صغير، متوسط، كبير.
موقف PIP	حدد موضع الصورة الفرعية في وضع PIP (صورة داخل صورة). اختر من بين: أسفل اليمين، أسفل اليسار، أعلى اليمين، أعلى اليسار.
مصدر PIP	حدد إشارة الإدخال للصورة الفرعية.
موت PIP	حدد مصدر الصوت للوضع الفرعي. • الرئيسية - حدد الصوت من الصورة الرئيسية • فرعي - حدد الصوت من الصورة الفرعية.
إعادة تعيين PIP	إعادة تعيين كافة الإعدادات في قائمة PIP إلى قيم المصنع المحددة مسبقًا.

استخدام وضع تقسيم الشاشة (PBP) مع أحد التطبيقات قبل استخدام PBP (وضع تقسيم الشاشة)، من الضروري تعيين مصدر التطبيق. لتعيين مصدر التطبيق:

١-من الإعدادات العامة، انتقل إلى: الجهاز > عرض اللافتات > إعداد المصدر > تطبيق مخصص.

Ð	Signage Display	
	Conorol oottingo	
	General settings	
		Signage Display Name CDE92UW
		Boot logo
	Source setting	
		Custom App
	Credential settings	
		Trusted Credentials
		User Credentials

۲-حدد التطبيق لاستخدام PBP.

Ð	Custom App		
	Select App		
Ĵ	Custom App		
		Select App	
		Select App	
		Select App C Folders Office RevelDigital Player	
		Select App C Folders Office RevelDigital Player Settings	
		Select App C Folders Office RevelDigital Player Settings vCast	
		Select App Folders Office RevelDigital Player Settings vCast Forget Cancel SAVE	
		Select App Folders Office RevelDigital Player Settings vCast Forget Cancel SAVE	
		Select App Folders Office RevelDigital Player Settings VCast Forget Cancel SAVE	

لاستخدام PBP (وضع تقسيم الشاشة): 1-من قائمة العرض على الشاشة (OSD)، انتقل إلى: PIP > الوضع الفرعي > حدد PBP.

Welcome 10:25 AM 08.06.2024 Tuesday		
Picture	Sub Mode	Off
		Small
FIP	Sub Mode	Bottom-Right
📣 Audio	Off	HDMI1
Time		
	FIF Nesel	Action
Advanced		
① About		

۲-بالنسبة لمصدر PIP، حدد مخصص.

PIP Source HDMI1 HDMI2 HDMI2			
			8
DP TYPE-C Custom	_	No signal	

ملاحظة: لتبديل نافذة التطبيق، اضغط على الزر الأخضر/Tab في جهاز التحكم عن بعد.

Audio (الصوت)

Weld	come 02:02 PM 07.26.2024 Friday			
	Picture	Balance	50	
	סוס	Treble	50	
	PIP	Bass	50	
	Audio	Volume		
	Time	Maximum volume	100	
	Time	Minimum volume		
×	Advanced	Mute	Off	
	About	Volume Control	Sync	
		SPDIF sync	Enable	
		Audio recet	A atlan	R

الوصف	العنصر
ضبط توازن مكبر الصوت الأيسر/الأيمن.	متوازن
زيادة/خفض مستوى الصوت العالي (الأصوات ذات النغمة العالية).	ثلاثي
زيادة/خفض مستوى الجهير (الأصوات ذات النبرة المنخفضة).	جهير
زيادة/خفض مستوى صوت الشاشة.	Volume
ضبط مستوى الصوت الأقصى.	مستوى الصوت الأقصى
ضبط مستوى الصوت الأدنى.	مستوى الصوت الأدنى
كتم الصوت.	Mute
حدد مصدر الصوت من مكبر الصوت الداخلي أو منفذ إخراج الصوت.	تحكم في مستوى الصوت
مزامنة مستوى صوت الصوت الخارجي مع مكبرات الصوت الموجودة في الشاشة.	مزامنة خرج الصوت
زيادة/خفض مستوى صوت مخرج الصوت.	مستوى خرج الصوت (خرج الخط)
إعادة تعيين كافة إعدادات قائمة الصوت إلى الوضع الافتراضي.	إعادة تعيين الصوت

Time (الوقت)

Welcome	01:57 PM 07.26.2024 Friday			
Picture	ι Γ	Dff time	Off	
	Ę	Date and Time	Action	
	S	Schedule	Action	
< 🕄 Audio	S	lideShow Interval	20s	
Time	С	OSD turn off	120	
	c	OSD Information	60	
🛞 Advanced	Ţ	ime Reset	Action	
(Î) About				

الوصف	العنصر
ضبط وقت إيقاف التشغيل التلقائي.	وقت إيقاف التشغيل
ضبط التاريخ والوقت للعرض.	التاريخ والوقت
قم بإعداد ما يصل إلى سبعة (٧) فترات زمنية مختلفة لكي تكون الشاشة نشطة.	الجدول الزمني
قم بتعيين الفاصل الزمني لعرض شرائح الصور للتشغيل التلقائي عبر USB.	فاصل عرض الشرائح
قم بتعيين الفترة الزمنية التي تظل فيها قائمة OSD موجودة على الشاشة.	إيقاف تشغيل OSD
قم بتعيين الفترة الزمنية التي سيتم خلالها عرض معلومات OSD في الزاوية	
اليسري العليا من الشاشة.	
إعادة تعيين كافة إعدادات قائمة الوقت إلى الوضع الافتراضي.	إعادة ضبط الوقت

متقدم) Advanced

Welcome 01:57 07.26.202	PM 24 Friday	
Picture	Saving	
	Panel saving	Action
	Power save	Mode 1
📣 Audio	Power LED light	On
	Energy Star	On
	Boot	
Advanced	Boot on source	Last Source
About	Boot on Logo	On
	Signal	
	Auto signal detection	Off
	No Signal Standby	5 min

الوصف	العنصس
يقلل من خطر احتراق الصورة عند تمكينه.	حفظ اللوحة
تقليل استهلاك الطاقة. <u>الوضع ا</u> إيقاف تشغيل TCP، تشغيل WOL. إيقاف تشغيل TCP، تشغيل WOL، الاستيقاظ عن طريق استئناف إشارة الفيديو. <u>الوضع ۳ أو ۲ أو ۳</u> الفيديو. الفيديو. تشغيل TCP، وإيقاف تشغيل WOL، وعدم الاستيقاظ عن طريق دعم استئناف	توفير الطاقة
إسارة العيديو. تشغرا / القاف مؤشر ED الأطاقة	
حدد مصدر الادخال بعد بدء التشغيل	مصدر بدء التمهيد
تمكن/تعطيل الشعار عند تشغيل الشاشة	
منطفئة لن يتم عرض شعار ViewSonic أو شعار الرسوم المتحركة. On (تشغيل) سيتم عرض شعار ViewSonic والرسوم المتحركة. إذا تم تعيين خيار الشعار المخصص في الإعدادات العامة، فسيتم عرض الشعار المخصص. إذا لم يتم تعيين شعار مخصص، فلن يتم عرض أي شعار. لمزيد من المعلومات، انظر ٣٩ page.	شعار بدء التمهيد
دع الشاشة تكتشف مصادر الإدخال المتاحة وتعرضها تلقائيًا.	اكتشاف تلقائي للإشارة
قم بتعيين الفترة الزمنية للدخول إلى وضع الاستعداد عندما لا تكون هناك إشارة.	استعداد بلا إشارة

الوصف	العنصر
تمكين/تعطيل CEC (التحكم في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية).	
يقوم CEC بمزامنة عملية تشغيل/إيقاف التشغيل عبر اتصال HDMI. وهذا يعني	
أنه إذا تم توصيل جهاز يدعم أيضًا CEC بمدخل HDMI للشاشة، فعند إيقاف	HDMI بسلك واحد
تشعيل طاقة الساسه، سيتم أيضا إيفاف تشعيل طاقة الجهار المتصل تلقانيا. عند تشغيل طاقة الجهاز المتصل، سيتم تشغيل طاقة الشاشة تلقائيًا	
احفظ تكوين قائمة OSD على وحدة تخزين USB.	استنساخ USB
اذا تو منطع على ON فسوف تقوم الثراثية بنسخ وإفلات الوسائط من وحدة تخذين	
إذا لم تصبيف على ١٩٥٠ تسوف عوم المناسة بسبع سفت الوساعة من وحدة تعرين USB الخار حية الى وحدة التخزين الداخلية للشاشة ثم تشغيل ملفات الو سائط	تشغبل USB تلقائے
حدد حالة العرض للمرة التالية التي يتم فيها توصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة.	
إيقاف تشغيل الطاقة	
ستظل الشاشة متوقفة عند توصيل سلك الطاقة.	
فرض التشغيل	حالة التشغيل
سيتم تشغيل الشاشة عند توصيل سلك الطاقة.	
آخر حالة	
 ستعود الشاشة الي حالة الطاقة السابقة.	
تمکين/تعطيل ميز ة Wake on LAN (WOL).	ابقاظ عير الشبكة المحلية
تعيين رقم للتحكم عن بعد بالشاشة عبر ٢٣٢-RS	
ملاحظة: نطاق الرقم هو: 1~98؛ 99 مخصصة لـ "جميع العروض".	معرِّف الشَّاشَةُ
حدد لغة قائمة OSD.	اللغة) Language
إعادة تعيين كافة إعدادات قائمة OSD إلى الإعدادات الافتر اضية.	إعادة تعيين إعدادات المصنع
إعادة تعيين كافة إعدادات القائمة المتقدمة إلى الإعدادات الافتر اضية.	إعادة الضبط المتقدمة

About (حول)

Welcome 01:57 P 07.26.2024	M Friday	
Picture	Heat status	46.2 °C
	Monitor Information	
	Model name	CDE92UW
📣 Audio	Serial NO.	XR42414531FC
Time	Operation hours	1322 h 20 min
	SW Version	20240622.213723
Advanced		
(1) About		

الوصف	العنصر
التحقق من درجة حرارة الشاشة.	حالة الحرارة
انظر المعلومات حول الشاشة: اسم الموديل، الرقم التسلسلي، ساعات التشغيل، وإصدار البرنامج.	معلومات الشاشة



شاشة myViewBoard

عرض الشاشات لاسلكيًا على شاشَّة أكبر.



لمشاركة شاشة على ViewBoard مع شاشة myViewBoard:

.۱ افتح myViewBoard Display على جهاز ViewBoard الذي تريد مشاركة شاشتك معه.

۲. على الجهاز الذي تريد مشاركة الشاشة منه، انتقل إلى: <u>https://myviewboard.com/display</u>.

٣. أدخل رمز العرض وكلمة المرور للاستخدام مرة واحدة الخاصين بجهاز ViewBoard الذي ترغب في المشاركة إليه.

ملاحظة: لاحظ أن كلمة المرور تُحدَّث كل ٣٠ ثانية.

myViewBoard Manager

إدارة عدة عمليات تثبيت لأجهزة ViewSonic عن بُعد.



بمجرد إعداد الأجهزة وتثبيت myViewBoard Manager، يمكن إضافتها إلى الكيان وإدارتها عن بُعد من تطبيق Manager على الويب.

ملاحظة: متاح فقط لمسؤولي الكيان من myviewboard.com بعد تسجيل الدخول.

إضافة جهاز على الجهاز الذي تريد إدارته: 1.قم بتنزيل myViewBoard Manager وتثبيته. 2.افتح myViewBoard Manager واطلع على رقم التعريف الشخصي المعروض المكون من ٦ أرقام. في تطبيق الويب myViewBoard Manager على myviewboard.com على 1.

٢. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من ٦ أرقام الذي تم الحصول عليه مسبقًا.
 ٣. قم بتسمية الجهاز (إن أمكن).
 ٤. انقر فوق إضافة.

vCast

من خلال العمل باستخدام برنامج ViewBoard[®] Cast ، وvCast Pro، وvCast Pro، وvCastSender)، سيسمح تطبيق vCast لجهاز ViewBoard باستقبال شاشات الكمبيوتر المحمول (/Windows/Mac) (Chrome) وشاشات مستخدمي الهاتف المحمول (iOS/Android) والصور ومقاطع الفيديو والتعليقات التوضيحية، والكاميرا (الكاميرات) التي تستخدم تطبيق vCastSender.



معلومات عن الشبكة

- يمكن لبرنامج ViewBoard[®] Cast وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة الاتصال بنفس الشبكة الفرعية والشبكة الفرعية المشتركة من خلال إدخال رقم التعريف الشخصي الذي يظهر على الشاشة.
 - ستظهر الأجهزة المتصلة ضمن قائمة الأجهزة على نفس اتصال الشبكة الفرعية.
- إذا لم يظهر الجهاز ضمن قائمة الأجهزة، فسيتعين على المستخدمين إدخال رقم التعريف الشخصي الذي يظهر على الشاشة.
 - المنافذ:
 - » TCP 56789 و25123 و8121 و8000 (التحكم في منفذ الرسائل ونقل الصوت لجهاز العميل)
 - (BYOM) TCP 8600 «
 - » TCP 53000 (طلب مشاركة شاشة)
 - » TCP 52020 (التحكم العكسى)
 - » TCP 52025 (التحكم العكسي لزر Cast ViewBoard)
 - » TCP 52030 (مزامنة الحالة)
 - » UDP 48689 و25123 (البحث عن الجهاز والبث ونقل الصوت لجهاز العميل)
 - » UDP 5353 (بروتوكول جهاز البحث متعدد البث)
 - المنفذ ونظام DNS الخاصان بالتنشيط:
 - » المنفذ: ٤٤٣
 - » نظام https://vcastactivate.viewsonic.com :DNS
 - خدمة OTA
 - » منفذ الخادم: TCP 443
 - » اسم خادم https://vcastupdate.viewsonic.com :FQDN

عرض إعدادات المجموعة

لضبط إعدادات مجموعة العرض، حدد أيقونة مجموعة العرض (__) الموجودة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

	ູເຼີຊູ	et	Please ope	n the vCastSe	ender app to	enter the passwo	ord
•	Connect & Coll Room Network <ethernet> Device Name: Cast-2321 Scan to cast:</ethernet>	aborate :	∎ <u>3</u>	U L 	_ T ((GA 	
	Tap here	for first use		91. er			
	يعه العرض.	ی میرز ۵ مجمو D Turn On/Off Dis Synchronized gr If you turn-off the to	ن التمحين Display Group splay Group roup screen all oggle will work on V	یعه العرض p Settings the time	معيل مجمو × vring only.	عيل/إيقاف تتة	۱ فم بنبدیل زر "نش
أشبكة.	ليًّا على نفس ال لإعدادات.]	لمثبتة مس المثبتة مس OK لحفظ ا Device List	V الأخرى ى، وحدد)	iewBoa عة العرضر	rd Cast إلى مجمو 8	دراج أجهزة : ، تريد ضمها	ملاحظة: سيتم إ حدد الأجهزة التي ٢.
		✓ Cast-5451	17	72.21.6.56	☆		
		✓ Cast-3851	17	72.21.6.112	☆		
		✓ Cast-9124	17	72.21.6.185	☆		
		✓ Cast-2191	17	72.21.6.40	☆		
		Cast-3244	17	72.21.6.177			
			OK	to and devices			

ملاحظة:

- إذا لم تكن الأجهزة التي تريد ضمها إلى المجموعة مدرجة، فيمكنك إدخال عنوان IP الخاص بها أو رمز PIN الخاص بها.
 - يبلغ الحد الأقصى لعدد أجهزة مجموعة العرض ستة أجهزة.

". إذا كنت تتصل بنفس الجهاز على نحو متكرر، فيمكنك تحديد أيقونة النجمة () الموجودة بجوار الجهاز لإضافته إلى قائمة الأجهزة ذات الاتصال المتكرر، "My List of Devices in Group"، لتسهيل إعداد مجموعة العرض وإدارتها.

line (
line (
line (
line (
line
-
شاشبة المجموعة المتزامنة طوال الوقت

عند تشغيل وظيفة "شاشة المجموعة المتزامنة طوال الوقت"، ستعرض شاشة المجموعة المتزامنة باستمرار. إذا تم إيقاف تشغيلها، فستعمل على البث عبر vCast فقط.



ملاحظة: حدد الأجهزة المطلوب تجميعها أولًا، ثم شغّل وظيفة "شاشة المجموعة المتزامنة طوال الوقت" لتجنب المقاطعة.

شارك إحدى الشاشات مع مجموعة شاشات العرض (بث من جهاز واحد إلى عدة شاشات) بعد تأكيد الإعدادات المذكورة أعلاه، يمكنك مشاركة شاشتك مع الشاشة الرئيسية، ثم ستتم مز امنة أجهزة العميل المجمعة مع شاشتك.



وضع المشرف

يسمح وضع المشرف للمشرف بالتحكم في الأجهزة المتصلة بجهاز ViewBoard أو الشاشة. للدخول إلى وضع المشرف، حدد أيقونة وضع المشرف ()) الموجودة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.



عند تمكين هذا الوضع، يمكن للمشرف عرض قائمة بجميع الشاشات المتصلة في النافذة العائمة اليسرى، ومعاينة شاشة كل مشارك ثم تحديد أية شاشة من شاشات المشاركين والبث إلى الشاشة الرئيسية لجهاز ViewBoard أو شاشة العرض من أجل العرض، كما يمكن للمشرف أيضًا التحكم في شاشة كل مشارك، وإضافة تعليقات توضيحية على جهاز ViewBoard أو شاشة العرض، وإزالة المشاركين غير المرغوب فيهم من خلال تحديد أيقونة الإغلاق (X).



ألبث البث

عند تمكين هذا الخيار، سيتم بث شاشة ViewBoard إلى جميع شاشات المشارك المتصلة في وقت واحد. يمكن للمشاركين عرض محتويات العرض التقديمي حتى يعطل المشرف وظيفة البث.





تكون وظيفة vCast مضبوطة بشكل افتراضي للسماح بمشاركة عدة شاشات، ولكن يمكن أيضًا ضبطها على مشاركة شاشة واحدة. لإجراء ذلك، يمكن للمشرف تحديد أيقونة مشاركة الشاشات المتعددة للتبديل إلى مشاركة شاشة واحدة.

• معاينة الشاشة

يكون vCast مُعينًا افتراضيًا للسماح للمنسق بمعاينة محتويات شاشة المشارك قبل المشاركة في ViewBoard. عند تحديد أيقونة معاينة الشاشة، يمكن للمشرف التبديل لرؤية اسم المشارك فقط.

ك اللمس

يمكن للمشاركين بشكل افتراضي استخدام اللمس للتعاون بعد الاتصال. يمكن للمشرف تمكين/تعطيل وظيفة اللمس الخاصة بأي من المشاركين من خلال تحديد أيقونة اللمس في نافذته.

ملاحظة:

- يكون وضع المشرف مدعومًا على جميع أجهزة vCastSender وAirPlay، ولكن الأجهزة المحمولة تقتصر على وظيفة "المعاينة". بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع أجهزة Android المحمولة إخراج الصوت.
- عندما تبث شاشة ViewBoard إلى جهاز ViewBoard أو شاشة عرض، لن يتم بث وحدة الشاشة الكاملة المحددة مرة أخرى إلى جهازك لتجنب تكرار بث الشاشة.
 - يمكن لمقدم العرض النشط لمس كل شاشة من شاشات المشارك للتحكم عن بعد في أجهزة البث.
 - يعتمد عدد مقدمي العروض على عدة شاشات الذي يظهر على الشاشة على أداء معالج وحدة المعالجة المركزية بنظام Windows ومواصفات جهاز التوجيه.

البث من أجهزة بأنظمة تشغيل Windows وMacBook و

	vCast Connect & Collaborate	Please open t	he vCastSender app	to enter the password
Þ	Room Network: <ethernet> Device Name: Cast-2321</ethernet>	₽ 3	ULT	GA GA
1 Con	nect to the Room Networl	C 2 Download and o	pen vCastSender app	Close 💙
	<ethernet></ethernet>	Visit below http://172.21.6.113:8000 Laptop	Nobile	Support iOS device AirPlay

- ا تأكد من أن جهاز العميل (على سبيل المثال، الكمبيوتر المحمول) متصل بنفس الشبكة المتصل بها جهاز. ViewBoard.
 - ملاحظة: يمكن العثور على اسم الشبكة ضمن Room Network.



- ۲. على جهاز العميل، قم بزيارة العنوان الذي يظهر على ViewBoard لتنزيل تطبيق vCastSender وتثبيته.
 - .vCastSender بعد التثبيت، شغّل تطبيق

٤. للاتصال بجهاز ViewBoard، أدخل رمز PIN، وانقر فوق OK.

ملاحظة: يمكن العثور على رمز PIN بالطريقة المُوضحة أدناه:



 بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاتصال بجهاز ViewBoard بالنقر فوق قائمة الأجهزة ثم اسم الجهاز المدرج.

vCastSe	ender		vCastSender
5	Device List		
Cast-3447		172.21.13.93	Please Enter PIN Code connect to ViewBoard
Cast-6314	1	72.21.10.103	
Cast-3084	1	72.21.11.187	Clear OK
Cast-1176		172.21.10.31	
Cast-5152		172.21.12.85	
Cast-6124		172.21.12.62	
			Levice List
SUS_AI22	2 172.21.11.1	unknown ssid>	ASUS_AI22 🖉 172.21.11.1 <unknown ssi<="" td=""></unknown>

ملاحظة: يمكن العثور على اسم الجهاز بالطريقة المُوضحة أدناه:





(Android . تأكد من أن جهاز العميل (على سبيل المثال، الهاتف أو الجهاز اللوحي العامل بنظام تشغيل Android) متصل بنفس الشبكة المتصل بها جهاز ViewBoard.

ملاحظة: يمكن العثور على اسم الشبكة ضمن Room Network.



٢. على جهاز العميل العامل بنظام تشغيل Android، امسح رمز الاستجابة السريعة الموضح على ViewBoard لتنزيل تطبيق vCastSender مباشرة، أو قم بتنزيل التطبيق من متجر Google Play.



". بعد التثبيت، شغّل تطبيق vCastSender.

٤. للاتصال بجهاز ViewBoard، أدخل رمز PIN وحدد OK.

ملاحظة: يمكن العثور على رمز PIN بالطريقة المُوضحة أدناه:



• يمكنك أيضًا الاتصال بجهاز ViewBoard من خلال تحديد قائمة الأجهزة ثم اسم الجهاز المدرج.

vCast	Sender		vCastSender	ŝ
Ð	Device List			
Cast-3447		172.21.13.93	Please Enter PIN Code connect to	viewBoard
Cast-6314		172.21.10.103		
Cast-3084		172.21.11.187	Clear OK	
Cast-1176		172.21.10.31		_
Cast-5152		172.21.12.85		
Cast-6124		172.21.12.62		
			Scan	Device List
ASUS_AI22	2 172.21.11.1	<unknown ssid=""></unknown>	ASUS_AI2202 🖉 192.168.0.6	P26

ملاحظة: يمكن العثور على اسم الجهاز بالطريقة المُوضحة أدناه:

	vCast	Please open the	vCastSender app	to enter the password
P	Room Network: <ethernet> Device Name: Cast-2321</ethernet>	• 3 L	JLT	G A
1 Conn	ect to the Room Netwo	rk 2 Download and oper	n vCastSender ap	p Close 💙
	<ethernet></ethernet>	Visit below http://172.21.6.113:8000 Laptop	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Support iOS device AirPlay

٦. يمكنك أيضًا الاتصال بجهاز ViewBoard من خلال تحديد مسح ثم وضع رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر على الشاشة في المربع للاتصال تلقائيًا.



۸١

البث من أجهزة بنظام التشغيل Apple iOS

يتوافق @Apple AirPlay مع vCast لبث الشاشة وتدفق المحتوى ضمن نفس بيئة الشبكة الفرعية فقط. سيتم إنشاء "كلمة مرور AirPlay" على الشاشة للاتصال عند استخدام AirPlay للإرسال إلى ViewBoard.

P	vCast Connect & Collaborate	Please open the	vCastSender app to	o enter the password	ı Q
	Room Network: <ethernet> Device Name: Cast-2321</ethernet>	• 3 L		G A	
1 Con	nect to the Room Network	2 Download and oper	n vCastSender app	Clos	se 💙
	<pre><ethernet></ethernet></pre>	Visit below http://172.21.6.113:8000 Laptop	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Support iOS device	

 ا. تأكد من أن جهاز العميل (على سبيل المثال، جهاز iPhone أو iPad) متصل بنفس الشبكة المتصل بها جهاز ViewBoard.

ملاحظة: يمكن العثور على اسم الشبكة ضمن Room Network.



٢. على جهاز العميل العامل بنظام تشغيل iOS، افتح AirPlay مباشرةً وحدد اسم الجهاز الخاص بجهاز ViewBoard للاتصال.

ملاحظة: يمكن العثور على اسم الجهاز بالطريقة المُوضحة أدناه:



٣. أدخل كلمة مرور AirPlay التي تظهر على الشاشة على جهاز العميل لإجراء الاتصال.



ملاحظة: في بيئات الشبكة الفرعية المشتركة، يُرجى تنزيل تطبيق vCastSender iOS من متجر تطبيقات Apple والاتصال به. ٤ يمكنك أيضًا الاتصال بجهاز ViewBoard من خلال تحديد مسح ثم وضع رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر على الشاشة في المربع للاتصال تلقائيًا.



الاتصال بجهاز ViewBoard من جهاز محمول

بمجرد الاتصال، حدد استقبال، وسيظهر جهاز ViewBoard على الجهاز المحمول مع شريط أدوات على الشاشة. يمكن للمستخدمين التفاعل مع ViewBoard من خلال التعليقات التوضيحية ومشاركة الملفات وما إلى ذلك.



الوصف	العنصر	
إخفاء شريط الأدوات أو عرضه.	تبديل	$\left\ \right>$
العودة إلى الواجهة الرئيسية.	الصفحة الرئيسية	
العودة إلى العملية السابقة.	العودة	$\left \leftarrow\right>$
عرض ملفات الجهاز المحمول أو فتحها.	المجلد	
بث شاشة الجهاز المحمول إلى جهاز ViewBoard أو شاشة العرض المتصلة.	مشاركة	
التحكم عن بُعد في جهاز ViewBoard أو الشاشة المتصلة.	اللمس	Ł
كتابة تعليقات توضيحية، وضبط لون القلم.	تعليق توضيحي	
مسح كل شيء على الشاشة.	مسح	
إرسال صور الكاميرا إلى جهاز ViewBoard أو الشاشة المتصلة.	الكاميرا	Ô

البث باستخدام Chromecast

يدعم vCast مشاركة شاشة Chromecast الأصلية من خلال البث عبر متصفح Chrome عند تمكين ميزة chrome

ملاحظة: لا يدعم Chromecast الحماية بكلمة مرور أو البث متعدد الشاشات.

1. تأكد من اتصال الجهاز العميل (كمبيوتر محمول على سبيل المثال) بالشبكة نفسها المتصلة بها ViewBoard.

ملاحظة: يمكن العثور على اسم الشبكة في Room Network (شبكة الغرفة).



r. تأكد من تحديد خانة الاختيار Chromecast Enable (تمكين Chromecast) في إعدادات vCast.



٣. في متصفح Chrome, انتقل إلى: Settings (الإعدادات) > Save and share (حفظ ومشاركة)
> ...
Cast... > حدد الشاشة التي تريد البث إليها.

Cast tab

Cast-6504 Available

Cast-7312 Available



البث باستخدام Miracast

يدعم vCast مشاركة شاشة Miracast الأصلية لبث محتوى من أجهزة Windows وAndroid إلى Viwe الى View وكandroid ال

ملاحظة

- لا يدعم Miracast الحماية بكلمة مرور أو البث متعدد الشاشات.
 - لا تتوفر المشاركة باستخدام Miracast إلا عبر Wi-Fi فقط.
- سيتوقف تشغيل Miracast تلقائيًا بعد ساعة واحدة من دخوله في وضع سكون.

1. تأكد من اتصال الجهاز العميل (كمبيوتر محمول على سبيل المثال) بالشبكة نفسها المتصلة بها ViewBoard.

ملاحظة: يمكن العثور على اسم الشبكة في Room Network (شبكة الغرفة).



r تأكد من تحديد خانة الاختيار Miracast Enable (تمكين Miracast) في إعدادات vCast.

	Cast Settings				
	Device Name: Cast-6585				
VEAS	Connect Code: V9N2LL C		the d	ovico	
Connect & Colla	PIN Code Visible	o connect	. the u	evice	٩
	✓ Touch & Annotate From Mobile	20.			
Room Network:	✓ Chromecast Enable	ne.			
old_cat_5G_WP	Open moderator mode by default	585			
	Smart Scaling				
Scan to cast:	Miracast Enable (Miracast sharing is only available when Wi-Fi is connected)				
	Multiple Screen: 4 Screens				
	: iOS Advanced Settings	. —			
	Ţ Cast Settings Password Setup		₽	U	
R Tap here t	OK				



"Allow mouse, keyboard, touch, and pen input from the device". حدد خانة الاختيار "(السماح بالإدخال عبر الماوس ولوحة المفاتيح واللمس والقلم من هذا الجهاز) لتمكين ميزة الاستجابة للمس.

← Cast ■ K	
🖵 Meeting Room-3	
Allow mouse, keyboard, touch, and pen input from this device	
Duplicate	
⊡⊡ Extend	
□□ Second screen only	

<u>في أجهزة Android:</u>

في أجهزة Android، حدد Cast/Smart View/Wireless Projection (بث/عرض ذكي/عرض ضي أجهزة Cast/Smart View/Wireless Projection (بث/عرض فكي عرض ضوئي لاسلكي) ثم حدد الشاشة المطلوب البث إليها.

(المجلدات) Folders

Quick access	Local Files >	Search	2
Public Local Files Public Cloud	Mark Download Notes UpdateLog vCast Notifications Music Podeasts		
□ JACK 32GB ≜	Ringtones DCM Documents Movies Alarms Pictures Audiobooks 2023-0630.jpg		
>		Wroeb _	ł
		2023-06-15-17-13-30.jpg Dimension: 3940-2160 Size: 390.3468 Time: 2023/06/15	
	2	3	
	Crief Liter Sort Softect Classes Copy Patter Cut Dielere Rename Sond		

عرض جهاز التخزين

حدد جهاز التخزين المناسب.

٢ الأيقونات

الوصف	العنصر	
عرض الملفات حسب عرض الصورة المصغرة	(الشبكة) Grid	
عرض الملفات حسب عرض القائمة	قائمة	
فرز الملفات	نوع	•
حدد ملف	تحديد	\bigcirc
إنشاء مجلد جديد	إنشاء	L+
نسخ ملف	ينسخ	(+
لصق ملف	لصق	
قطع ملف	يقطع	%
حذف ملف	يمسح	
إعادة تسمية الملف	Rename (إعادة تسمية)	[Τ]
شارك ملف	يرسل	

٣. معلومات الملف
 معاينة الملف، وإظهار اسم الملف، والحجم، والدقة، وتاريخ الإنشاء.
 ٤. منطقة العرض الرئيسية
 عرض الملفات من النوع المقابل.

Office Mobile (أوفيس موبايل)

إنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وملفات PDF وتحريرها وعرضها.



vSweeper

يعمل على مسح البيانات غير الضرورية والملفات غير المرغوب فيها.



ويمكن أيضًا تخصيص Advanced Settings (الإعدادات المتقدمة) حسب احتياجات المستخدم.

Main Preference			
Clear all	Auto Clear Interval		
Auto clear all junk files when the app starts Exit after clearing Exit after the clear button is clicked and the clean up has completed Auto Clear Auto clear interval Automatically clear all caches	 1 hour 3 hours 6 hours 12 hours 	○ 1 day ○ 2 days ○ 1 week	9
 Auto clear on boot Automaticaly clear caches on system startup 			
Advanced Settings		(

بروتوكول RS-232

يبين هذا المستند مواصفات واجهة الأجهزة والبروتوكولات البرمجية لاتصال واجهة RS-232 بين ViewSonic LFD وجهاز كمبيوتر أو وحدات تحكم أخرى تعمل ببروتوكول RS-232. يشتمل البروتوكول على ثلاثة أقسام من الأوامر:

- Set-Function •
- Get-Function •
- وضع التمرير للتحكم عن بعد

ملاحظة: أدناه يشير "الكمبيوتر" إلى جميع وحدات التحكم التي يمكنها إرسال أو استقبال أمر بروتوكول RS-232.

الوصف

مواصفة أجهزة RS-232

منفذ اتصال ViewSonic LFD على الجانب الخلفي: ١-نوع الموصل: DSUB ٩ دبوس ذكر (موصل برميل أنثى أو ٣,٥ مم) ٢-استخدام كابل تحويل (موديم لا يعمل) مستقيم للتوصيل ٣-تسميات السنون:

> ۹ DSUB ديوس ذکر (مفضل) ۱۲۳٤٥ ۲۷۸۹ ديوس أنثى ۹ DSUB ۲۲۲۱ ۹۸۲٦

موصل برميلي ۳٫٥ مم
(بديل للمساحة المحدودة)

الملاحظة	الإشارة	رقم السن
	NC	١
الدخل إلى الشاشبة	RXD	۲
الخرج من الشاشة	TXD	٣
	NC	٤
	GND	٥
	NC	٦
	NC	٧
	NC	٨
	NC	٩
	GND	الإطار

الملاحظة	الإشارة	العنصر
الخرج من الشاشة	TXD	تلميح
الدخل إلى الشاشة	RXD	رنين
	GND	حقيبة

مواصفة أجهزة LAN

منفذ اتصال ViewSonic LFD على الجانب الخلفي: 1-نوع الموصل: 8P8C RJ45 ۲-تسميات السنون:



الملاحظة	الإشارة	رقم السن
الخرج من الشاشة	TX+	١
الخرج من الشاشة	TX-	۲
الدخل إلى الشاشة	RX+	٣
لحالة 1G	BI_D3+	٤
لحالة 1G	BI_D3-	0
الدخل إلى الشاشة	RX-	٦
لحالة 1G	BI_D4+	٧
لحالة 1G	BI_D4-	٨
	GND	الإطار

إعداد توصيل RS-232

٩٦٠٠ بت في الثانية (ثابت)	- تحديد معدل نقل البيانات بالبود:
۸ بت (ثابت)	- بت البيانات:
لا يوجد (ثابت)	- التكافئ:
۱ (ثابت)	- بت التوقف <u>:</u>

إعداد اتصال LAN

- النوع:	إيثرنت
- البروتوكول:	TCP/IP
- المنفذ:	۰۰۰۰ (ثابت)
- منفذ WOL:	۹ (ثابت) لـ UDP (ثابت
 الشبكة الفرعية العابرة: 	لا
- بيانات اعتماد تسجيل الدخول:	У

مرجع رسالة الأمر

يرسل الكمبيوتر الشخصي إلى LFD حزمة أوامر متبوعة حسب "CR". في كل مرة يرسل فيها الكمبيوتر أمر تحكم إلى الشاشة يجب أن تستجيب الشاشة على النحو التالي: 1-إذا تم استلام الرسالة بشكل صحيح يتم إرسال "+" (02Bh) متبوعًا بـ (00Dh) "CR" 4-إذا تم استلام الرسالة بشكل غير صحيح يتم إرسال "-" (02Dh) متبوعًا بـ (00Dh) "CR"

بروتوكول

قائمة وظائف الضبط

يمكن للكمبيوتر التحكم في الشاشة لتنفيذ إجراءات معينة. يسمح الأمر Set-Function بالتحكم في سلوك الشاشة من بعد من خلال منفذ RS-232. يتكون تنسيق حزمة Set-Function من ٩ بايت.

وصف Set-Function:

ا <u>لطول:</u>	إجمالي بايت الرسالة ما عدا "CR"
معرف LFD	معرف كل شاشة (٥١-~٩٩؛ الافتراضي هو ٢٠) المعرف "٩٩" يعني تطبيق الأمر set لجميع الشاشات المتصلة. في هذه الحالة يجب أن ترد فقط الشاشة بمعرف رقم ١. يمكن ضبط معرّف LFD عبر قائمة المعلومات المعروضة على كل شاشة.
نوع الأمر	تحديد نوع الأمر (0x73h): تعيين الأمر "+" (0x2Bh): رد الأمر الصالح "-" (0x2Dh): رد الأمر غير الصالح
الأمر:	كود أمر الوظيفة: كود ASCII من واحد بايت.
القيمة [1~٣]:	ASCII من ثلاثة بايت يحدد القيمة.

0x0D CR

تنسيق Set-Function

إرسال: (نوع الأمر="s")

CR	القيمة ٣	القيمة ٢	القيمة ١	الأمر	نوع الأمر	معرف	الطول	الاسم
۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۲ بایت	۱ بایت	عدد البايت
٩	٨	٧	٦	٥	٤	۲~۲	١	تر تيب البايت

الرد: (نوع الأمر="+" أو "-")

CR	نوع الأمر CR		الطول	الاسم
۱ بایت	۱ بایت	۲ بایت	۱ بایت	عدد البايت
٥	ź	۲~۲	١	تر تيب البايت

ملاحظة: عندما يشغل الكمبيوتر الشخصي الأمر على جميع الشاشات (المعرف=٩٩) فإن المجموعة رقم ١ فقط هي التي تحتاج إلى الرد باسم المعرف ١٢.

مثال ١: اضبط السطوع على ٧٦ للشاشة (رقم ٠٢) وهذا الأمر صالح. إرسال (تنسيق سداسي عشري)

CR	القيمة ٣	القيمة ٢	القيمة ١	الأمر	نوع الأمر	معرف	الطول	الاسم
0Dx∙	۳٦Х٠	۳۷χ۰	۳۰х۰	۲έχ۰	۷۳х۰	۳۰x۰ ۳۲x۰	۳۸х۰	سداسي

الرد (تنسيق سداسي عشري)

CR	نوع الأمر	معرف	المطول	الاسم
0Dx∙	2Bx∙	۳۰x۰ ۳۲x۰	٣٤χ٠	Hex

مثال ٢: اضبط السطوع على ٧٥ للشاشة (رقم ٢٠) وهذا الأمر غير صالح.

إرسال (تنسيق سداسي عشري)

CR	القيمة ٣	القيمة ٢	القيمة ١	الأمر	نوع الأمر	معرف	الطول	الاسم
0Dx∙	۳۰χ۰	۳۷χ۰	۳۰х۰	۲٤χ۰	۷۳χ۰	۰X۳۰ ۲۳x	۳۸χ۰	Hex

الرد (تنسيق سداسي عشري)

CR	نوع الأمر	معرف	الطول	الاسم
0Dx∙	2Dx∙	۳۰х۰ ۳۲х۰	٣έχ٠	Hex

جدول Set-Function

أ- الوظيفة الأساسية

ضبط الوظيفة	الطول	معرف	الأمر	الأمر		مدى القيمة	التعليقات
			Type (ASCII)	Code (ASCII)	Code (Hex)	(Three ASCII bytes)	
Power ON *3.2.1/ OFF (standby)	8		S	ļ	21	000: STBY 001: ON	 The Power-on via LAN control may work only under specific modes. See display UG for details. *3.1.1 "WOL by MAC address" maybe avail- able as an alterna- tive.*3.2.1
Input Select	8		S	"	22	000: TV 001: AV 002: S-Video 003: YPbPr 004: HDMI1 014: HDMI2 024: HDMI3 034: HDMI4 005: DVI 006: VGA1 016: VGA2 026: VGA3 007: Slot-in PC (OPS/ SDM)/HDBT 008: Internal memory 009: DP1 *3.2.4 023: DP2 019: Type-C 1 *3.3.2 039: Type-C 2 00A: Embedded/Main (Android)	 No need for USB For the case of two or more same sources, the 2nd digital is used to indicate the extension. The HEX of 00A is 30 30 41. 00Z is reserved for cycle mode *3.3.1 Using 2nd digi to identify DP or Type C. 0 and even numbers stand for DP; odd numbers stand for Type C *3.3.2
Brightness	8		S	\$	24	000 ~ 100 900: Bright down (-1) 901: Bright up (+1) *3.1.1	
Backlight *3.2.0	8		A	В	42	000 ~ 100	 For Android plat- form whose main mode is controlled by backlight and the other sources are con- trolled by brightness. Derived from Color calibration. *3.2.0
Power lock	8		S	4	34	000: Unlock 001: Lock	*See note in details
Volume	8		S	5	35	000 ~ 100 900: Volume down(-1) 901:Volume up(+1)	
Mute	8		s	6	36	000: OFF 001: ON (mute)	
Button lock	8		s	8	38	000: Unlock 001: Lock	*See note in details
Menu lock	8		S	>	ЗE	000: Unlock 001: Lock	*See note in details

ضبط الوظيفة	الطول	معرف	الأمر	الأمر		مدى القيمة	التعليقات
Number *3.1.1	8		S	@	40	000~009	
Key Pad *3.1.1	8		S	A	41	000: UP 001: DOWN 002: LEFT 003: RIGHT 004: ENTER 005: INPUT 006: MENU/(EXIT) 007: EXIT	
Remote Control	8		S	В	42	000: Disable 001: Enable 002: Pass through	Disable: RCU will have no function Enabled: RCU controls normally Pass through: Display will bypass the RC code to connected device via the RS-232 port, but not react itself.
Restore default	8		S	~	7E	000	Recover to factory settings

ملاحظة:

١. السلوك في أوضاع القفل

السلوك	وضع القفل
 ١. قفل جميع الأزرار الموجودة على اللوحة الأمامية ووحدة التحكم عن بُعد، باستثناء الطاقة "Power" ٢. يجب أن تكون جميع وظائف SET قابلة للتشغيل عبر 232-RS، حتى الوظائف التي تتوافق مع مفتاح التشغيل السريع في وحدة التحكم عن بُعد مثل كتم الصوت Mute،إلخ. 	قفل الزر
 ١. قفل مفتاح القائمة "MENU" الخاص باللوحة الأمامية ووحدة التحكم عن بُعد ٢. لا ينبغي حظر وضعي المصنع والضيافة للطراز الذي يستخدم مفتاح القائمة "MENU" ١ المدمج للدخول إلى هذين الوضعين. سيُشار إلى النهج البديل على نحوٍ منفصل إذا كانت هناك أية قيود حسب الطراز. 	قفل القائمة
 ١. قفل مفتاح الطاقة "POWER" الموجود في الأمام وفي وحدة التحكم عن بُعد. ٢. يجب أن يكون تشغيل/إيقاف SET_POWER قابلًا للتشغيل عبر 232-RS، ولكن لا يعني ذلك أنه سيتم فك قفل مفتاح الطاقة "POWER" في هذه الحالة. ٣. لا يمكن إلغاء القفل من خلال إعادة التعيين في إعداد OSD ٢. سيتم تشغيل التيار المتردد تلقائيًا في وضع قفل الطاقة عند عدم وجود إشارة من جهاز من جهاز من أثناء قفل الطاقة. ٢. الموجود في الأمام وفي وحدة التعيين في إعداد OSD ٢. سيتم تشغيل التيار المتردد تلقائيًا في وضع قفل الطاقة (الطاقة - 100) ٢. الموجود إلى التيار المتردد تلقائيًا في وضع قفل الطاقة الموجود إلى المائي الموجود إلى المائية الموجود الطاقة الموجود إلى المائية المائية الموجود المائية الموجود الطاقة الموجود إلى المائية الموجود المائية المائية الموجود الموجود المائية الموجود المائية الموجود المائية الموجود المائية الموجود المائية الموجود الموجود المائية عند عدم وجود إلى المائية عند عدم وجود إلى المائية الموجود الموجود المائية الموجود المائية الموجود الموجود المائية الموجود الموجود الموجود المائية الموجود المائية الموجود الموجود الموجود المائية الموجود الموجود الموجود المائية الموجود المائية الموجود الموجودود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود	قفل الطاقة
قفل مفاتيح وحدة التحكم عن بُعد، مع إبقاء أزرار اللوحة الأمامية قابلة للتشغيل.	تعطيل وحدة التحكم عن بُعد

۲. التنشيط عبر LAN حسب عنوان MAC كبديل ل SET Power on

(الطول= ١٢٦ بايت)

۲٤ بایت	٦ بایت (#١٦)		٦ بایت (#۲)	٦ بایت (#۱)	٦ بایت
· · … · · · x · ·	عنوان MAC	•••	عنوان MAC	عنوان MAC	OxFF FF FF

ب- الوظيفة الاختيارية

ضبط الوظيفة	الطول	معرف	الأمر	الأمر		مدى القيمة	التعليقات
			Type (ASCII)	Code (ASCII)	Code (Hex)	(Three ASCII bytes)	
Input Select: Cycle *3.3.1	8		S	"	22	00Z	Inputs in cycle loop depend on display itself
Contrast	8		S	#	23	000 ~ 100	
Sharpness	8		s	%	25	000 ~ 100	
Color	8		s	&	26	000 ~ 100	
Tint	8		S	"	27	000 ~ 100	
Backlight On_Off *3.2.3	8		S	(28	000: OFF 001: ON	Keep both "Back- light On_Off" and "Function On_Off" for backward com- patibility *3.3.2
Color mode	8		S)	29	000: Normal 001: Warm 002: Cold 003: Personal	
Freeze On_Off	8		S	*	2A	000: OFF 001: ON	Keep both "Freeze On_Off" and "Function On_Off" for backward com- patibility *3.3.2
Surround sound	8		S	-	2D	000: OFF 001: ON	
Bass	8		S		2E	000 ~ 100	
Treble	8		S	1	2F	000 ~ 100	
Balance	8		s	0	30	000 ~ 100	050 is central
Picture Size	8		S	1	31	000: FULL (16:9) 001: NORMAL (4:3) 002: REAL (1:1) *3.1.0	
OSD language	8		S	2	32	000: English 001: French 002: Spanish	Could be extended for more supported languages by model
PIP-Mode	8		S	9	39	000: OFF 001: PIP(POP) 002: PBP	
PIP-Sound select	8		S	:	3A	000: Main 001: Sub	
PIP-Position	8		S	,	3В	000: Up 001: Down 002: Left 003: Right	

ضبط الوظيفة	الطول	معرف	الأمر	الأمر		مدى القيمة	التعليقات
PIP-Input	8		S	7	37 *2.9	000: TV 001: AV 002: S-Video 003: YPbPr 004: HDMI1 014: HDMI2 024: HDMI3 034: HDMI4 005: DVI 006: VGA1 016: VGA2 026: VGA3 007: Slot-in PC (OPS/SDM)/HDBT 008: Internal memory 009: DP/Type-C	Value range is same as SET- Input select
						^{3.2.4} 00A: Embedded/ Main (Android)	
Tiling-Mode	8		S	Р	50	000: OFF 001: ON	(for video wall)
Tiling- Compensation	8		S	Q	51	000: OFF 001: ON	(for video wall) Bezel width compensation
Tiling-H by V Monitors	8		S	R	52	01x~09x: H 0x1~0x9: V	(for video wall) 1. 2nd digital for H monitors 2. 3rd digital for V monitors
Tiling-Position	8		S	S	53	001~025	(for Video wall) Copy the screen of Position# to identified display
Date: Year	8		S	V	56	Y17~Y99	Last 2 digits (20)17~(20)99
Date: Month	8		S	V	56	M01~M12	2 digits
Date: Day	8		S	V	56	D01~D31	2 digits
Time: Hour	8		S	W	57	H00~H23	24-hr format. 2 digits.
Time: Min	8		S	W	57	M00~M59	2 digits
Time: Sec	8		S	W	57	S00~S59	2 digits
Customized Hot Keys *3.2.6	8		S	x	58	001~999 001: Open MVB Whiteboard *3.3.3 002: Open MVB Display *3.3.3 003: Open MVB Manager *3.3.3 004: Open vCast *3.3.3 005: Open Signage Launcher *3.3.3 006: Open RevelDigital Player *3.3.3 007: Open XiO Connected *3.3.3	

ضبط الوظيفة	الطول	معرف	الأمر	_	الأمر	مدى القيمة	التعليقات
Function On_Off *3.3.2	8		S	=	3D	001: Backlight OFF 101: Backlight ON 002: Freeze OFF 102: Freeze ON 003: Touch OFF 103: Touch ON	

ملاحظة:

١. تحديد التجانب للشاشات الأفقية، والشاشات الرأسية، والموضع

			لشاشات الاقفية	l)		1
	1	2	3	4	5	الموضع _
الشاث	6	7	8	9	10	
بات الرأس	11	12	13	14	15	
بم. ار	16	17	18	19	20	•
	21	22	23	24	25	

۲. مثال على أمر Set Date

التاريخ: ۲۰۱۷-۱۰/۳

0x 38 30 31 73 56 59 31 37 0D ("Y17")	إرسال:
x 38 30 31 73 56 4D 30 33 0D ("M03")	إرسال:
0x 38 30 31 73 56 44 31 35 0D ("D15")	إرسال:

۳. مثال على أمر Set Time

الوقت: ٥٩-٢٧

0x 38 30 31 73 57 48 31 36 0D ("H16")	إرسال:
0x 38 30 31 73 57 4D 32 37 0D ("M27")	إرسال:

إرسال: ("S59") 0x 38 30 31 73 57 53 35 39 0D ("S59")

قائمة Get-Function

يمكن لجهاز الكمبيوتر استجواب LFD للحصول على معلومات محددة. يتكون تنسيق حزمة Get-Function من ٩ وحدات بايت، وهو مشابه لبنية حزمة Set-Function. لاحظ أن وحدات بايت "القيمة" يكون دائمًا = ٠٠٠.

وصف Get-Function:

الطول:	إجمالي بايت الرسالة باستثناء "CR".
معرّف TV/DS	التعريف لكل TV/DS (٠٠~٩٨؛ القيمة الافتراضية هي ٠١)
نوع الأمر	تحديد نوع الأمر، (0x67h) "g": أمر Get (0x72h) "r": رد الأمر الصالح (0x2Dh) "-": رد الأمر غير الصالح
الأمر:	رمز أمر الدالة: رمز ASCII لبايت واحد.
القيمة [1~٣]:	تنسيق ASCII بثلاث وحدات بايت يحدد القيمة.

0x0D CR

تنسيق دالة Get

إرسال: (نوع الأمر = "g")

CR	القيمة ٣	القيمة ٢	القيمة ١	الأمر	نوع الأمر	المعرّف	الطول	الاسم
۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۲ بایت	۱ بایت	عدد وحدات البايت
٩	٨	٧	٦	0	٤	۲~۲	١	ترتيب وحدات البايت

الرد: (نوع الأمر = "r" أو "-") إذا كان الأمر صالحًا، فسيكون نوع الأمر = "r"

CR	القيمة ٣	القيمة ٢	القيمة ١	الأمر	نوع الأمر	المعرّف	الطول	الاسم
۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۲ بایت	۱ بایت	عدد وحدات البايت
٩	٨	٧	٦	0	٤	۲~۲	١	ترتيب وحدات البايت

إذا كان الأمر غير صالح، فسيكون نوع الأمر = "-"

CR	نوع الأمر	المعرّف	الطول	الاسم
۱ بایت	۱ بایت	۲ بایت	۱ بایت	عدد وحدات البايت
٥	٤	۳~۲	Ŋ	ترتيب وحدات البايت

المثال رقم ١: احصل على السطوع من TV-05، وسيكون هذا الأمر صالحًا. قيمة السطوع هي ٢٧. إرسال (تنسيق سداسي)

CR	القيمة ٣	القيمة ٢	القيمة ١	الأمر	نوع الأمر	المعرّف	الطول	الاسم
0x0D	0x30	0x30	0x30	0x62	0x67	0x30 0x35	0x38	سداسي

الرد (تنسيق سداسي)

CR	القيمة ٣	القيمة ٢	القيمة ١	الأمر	نوع الأمر	المعرّف	الطول	الاستم
0x0D	0x37	0x36	0x30	0x62	0x72	0x30 0x35	0x38	سداسي

المثال رقم ٢: احصل على اللون من الشاشة (#٥٠)، ولكن أمر Color غير مدعوم في هذا الطراز. إرسال (تنسيق سداسي)

CR	القيمة ٣	القيمة ٢	القيمة ١	الأمر	نوع الأمر	المعرّف	الطول	الاستم
0x0D	0x30	0x30	0x30	0x26	0x67	0x30 0x35	0x38	سداسي

الرد (تنسيق سداسي)

CR	نوع الأمر	المعرّف	الطول	الاسم
0x0D	0x2D	0x30 0x35	0x34	سداسي

جدول دالة Get

أ. الدالة الأساسية

دالة Get	الطول	المعرّف	الأمر		الأمر	نطاق الاستجابة	التعليقات
			Type (ASCII)	Code (ASCII)	Code (Hex)	(Three ASCII bytes)	
Get-Brightness	8		g	b	62	000 ~ 100	
Get-Backlight *3.2.0	8		а	В	42	000 ~ 100	 For Android platform whose main mode is controlled by backlight and the other sources are controlled by brightness. Derived from Color
							calibration. *3.2.0
Get-Volume	8		g	f	66	000 ~ 100	
Get-Mute	8		g	g	67	000: OFF 001: ON (muted)	
Get-Input select	8		g	j	6A	000~ 100~	 1. 1st digit for signal detection: 0 means "no signal"; 1 means "signal detected" 2. 2nd & 3rd digit: See
Get-Power status: ON/ STBY	8		g	I	6C	001: ON 000: STBY	Set-function table
Get-Remote control	S		g	n	6E	000: Disable 001: Enable 002: Pass through	Get RCU mode status
Get-Power lock	8		g	0	6F	000: Unlock 001: Lock	
Get-Button lock	8		g	р	70	000: Unlock 001: Lock	
Get-Menu lock	8		g	I	6C	000: Unlock 001: Lock	
Get-ACK	8		g	Z	7A	000	This command is used to test the communication link
Get-Thermal	8		g	0	30	000~100: 0~+100 deg C -01~-99: -1~-99 deg C	
Get-Operation hour *3.2.0	8		g	1	31	000	 Accumulated hours in 6-digit integer (000,001~ 999,999) *3.2.0 Can not be reset when FW update and Factory initiation *3.2.2 Reply in new 32- byte format *3.2.0
Get-Device name	8		g	4	34	000	Reply in new 32-byte format *3.2.0

دالة Get	الطول	المعرّف	الأمر		الأمر	نطاق الاستجابة	التعليقات
Get-MAC address	8		g	5	35	000	(for the models with LAN) Reply in new 32-byte format *3.2.0
Get-IP address *3.2.0	8		g	6	36	000	(for the models with LAN) Reply in new 32-byte format *3.2.0
Get-Serial number *3.2.0	8		g	7	37	000	Reply in new 32-byte format *3.2.0
Get-FW version *3.2.0	8		g	8	38	000	Reply in new 32-byte format *3.2.0

ملاحظة

۱. مثال على أمر Get Device Name

بافتراض أن ساعات التشغيل المتراكمة هي ١٢٣,٤٥٦ ساعة

الرد: 00 00 00 ... 00 00 0D الرد:

۲. مثال على أمر Get Device Name

على افتراض أن اسم الجهاز هو CDE-5500

إرسال: (Get Device Name) إرسال:

الرد: 00 00 00 ... 00 00 0D الرد: 01 02 35 35 30 30 00 00 ... 00 00 0D

على افتراض أن اسم الجهاز هو "NMP-302#1"

إرسال: (Get Device Name) إرسال:

الرد: 0x 32 30 31 72 34 4E 4D 50 2D 33 30 32 23 31 00 00 ...00 00 0D

۳. مثال على أمر Get MAC address

على افتراض عنوان MAC هو 00:11:22:aa:bb:cc

إرسال: (Get MAC add) (يسال: (X 38 30 31 67 35 30 30 30 0D (Get MAC add)

الرد: 0x 32 30 31 72 35 30 30 31 31 32 32 61 61 62 62 63 63 00 00...00 00 0D

٤. مثال على أمر Get IP address

على افتراض أن عنوان IP هو 192.168.100.2

إرسال: (Get IP address) إرسال:

الرد: 0x 32 30 31 72 36 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 30 30 2E 32 00 00...00 00 0D

ه. مثال على أمر Get Serial number

على افتراض أن الرقم التسلسلي هو ABC180212345

إرسال: (Get Serial number) إرسال: (Dx 38 30 31 67 37 30 30 30 0D (Get Serial number)

۲. مثال على أمر Get FW version

على افتراض أن إصدار البرنامج الثابت هو 3.02.001

إرسال: (Get FW version) إرسال:

الرد: 0x 32 30 31 72 38 33 2E 30 32 2E 30 30 31 00 00...00 00 0D
ب. الدالة الاختيارية

دالة Get	المطول	المعرّف	الأمر		الأمر	نطاق الاستجابة	التعليقات
			Type (ASCII)	Code (ASCII)	Code (Hex)	(Three ASCII bytes)	
Get-Contrast	8		g	а	61	000 ~ 100	
Get-Sharpness	8		g	с	63	000 ~ 100	
Get-Color	8		g	d	64	000 ~ 100	
Get-Tint	8		g	е	65	000 ~ 100	
Get-Backlight On_ Off *3.2.3	8		g	h	68	000: OFF 001: ON	Keep both "Backlight On_Off" and "Function On_Off" for backward compatibility *3.3.2
Get Freeze On_Off *3.2.5	8		g	i	69	000: OFF 001: ON	Keep both "Freeze On_Off" and "Function On_Off" for backward compatibility *3.3.2
Get-PIP mode	8		g	t	74	000: OFF 001: PIP (POP) 002: PBP	
Get-PIP input	8		g	u	75	000 ~	See Set-input select
Get-Tiling Mode	8		g	v	76	000: OFF 001: ON	(for Video wall)
Get-Tiling Compensation	8		g	w	77	000: OFF 001: ON	(for Video wall) Bezel width compensation
Get-Tiling H by V monitors	8		g	x	78	01x~09x: H monitors 0x1~0x9: V monitors	(for Video wall) 1. 2nd digital for H monitors 2. 3rd digital for V
Get-Tiling position	8		g	у	79	000: OFF 001~025	(for Video wall) Copy the screen of Position# to identified display
Get-Date: Year	8		g	2	32	Y00~Y00	Last 2 digits (20)17~(20)99
Get-Date: Month	8		g	2	32	M00~M00	2 digits
Get-Date: Day	8		g	2	32	D00~M00	2 digits
Get-Time: Hour	8		g	3	33	H00~H00	24-hr format. 2 digits
Get-Time: Min	8		g	3	33	M00~M00	2 digits
Get-Time: Sec	8		g	3	33	S00~S00	2 digits
Get-Smart hub *3.3.0	8		g	:	ЗA	000: all 00A: Amb_Temp 00B: Amb_Humidity 00C: Amb_Light 00D: Amb_PIR detection	 Reply in new 32- byte format. Each sub-item length is fixed 6 bytes. *3.3.0 Allow get data separately or once for all. *3.3.0
Get-Function On_ Off *3.3.2	8		G	=	3D	001: Backlight OFF 101: Backlight ON 002: Freeze OFF 102: Freeze ON 003: Touch OFF 103: Touch ON	

ملاحظة:

۱. مثال على أمر Get Date

على افتراض أن التاريخ الحالي للشاشة #
 ٩ كالتالي:
 ١٥/٣-٢٠١٧

إرسال: (Get Date:Year) (مال: (x 38 30 31 67 32 59 30 30 0D)

إرسال: (Get Date:Month) (رسال: 0x 38 30 31 67 32 4D 30 30 0D (Get Date:Month) (الرد: 0x 38 30 31 72 32 4D 30 33 0D ("M03")

إرسال: (Get Date:Day) إرسال: (x 38 30 31 67 32 44 30 30 0D (Get Date:Day)

۲. مثال على أمر Get Time

على افتراض أن الوقت الحالى للشاشة #١٠ كالتالى:

الوقت: ١٦:٢٧:٥٩

- إرسال: (Get Time:Hour) إرسال:
 - الرد: ("H16") 0x 38 30 31 72 33 48 31 36 0D
- إرسال: (Get Time:Min) (مال: 0x 38 30 31 67 33 4D 30 30 0D (Get Time:Min)
 - الرد: ("M27") 0x 38 30 31 72 33 4D 32 37 0D ("M27")
- إرسال: (Get Time:Sec) إرسال:
 - الرد: ("S59") 0x 38 30 31 72 33 53 35 39 0D ("S59")

٣. احصل على مثال للمحور الذكي

من المفترض أن تكون Amb_Temp هي -^م درجة مئوية، وAmb_Humidity هي ٣٠٪، و Amb_Light هي ٨٠، واكتشاف Amb_PIR هو ١

إرسال: (Get all Smart hub info) إرسال:

الرد: 0x 32 30 31 72 3A 41 2D 30 35 2E 30 42 30 33 30 2E 30 43 30 30 30 38 30 44 30 30 30 30 31 00 00 00 0D (A-05.0B030.0C00080D00001)

- إرسال: (Get Amb_Temp only) إرسال:
- الرد: 0x 32 30 31 72 3A 41 2D 30 35 2E 30 00 00 ...00 00 0D (A-05.0)

ج. الرد التلقائي ٢,٦,٦

سترسل الشاشة البيانات/الحالة المحدثة تلقائيًا دون الحصول على استعلام من المضيف عندما يقوم المستخدم بتغيير البيانات/الحالة التالية من خلال أي من الطرق المتاحة مثل: وحدة التحكم عن بُعد، أو المفاتيح الأمامية، أو الشاشة العاملة باللمس.

- تشغيل/إيقاف الطاقة
 - تحديد الإدخال
 - السطوع
 - الإضاءة الخلفية
 - مستوى الصوت
- تشغيل/إيقاف كتم الصوت

وضع تمرير وحدة التحكم عن بعد

عندما يضبط جهاز الكمبيوتر شاشة العرض على وضع التحكم عن بُعد، سترسل الشاشة حزمة ٧ بايت (متبوعة بـ "CR") استجابةً لتنشيط زر وحدة التحكم عن بُعد (RCU).

لن يكون لوحدة التحكم عن بُعد أي تأثير على وظائف الشاشة في هذا الوضع. على سبيل المثال: لن يغير "+Volume" مستوى صوت الشاشة، بل سيرسل فقط رمز "+Volume" إلى جهاز الكمبيوتر عبر منفذ RS-232.

تنسيق وظيفة التمرير بالأشعة تحت الحمراء

الرد: (نوع الأمر = "p")

CR	رمز جهاز التحكم عن بُعد ٢ (الأقل أهمية)	رمز جهاز التحكم عن بُعد ۱ (الأكثر أهمية)	نوع الأمر	المعرّف	الطول	الاسم
۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۱ بایت	۲ بایت	۱ بایت	عدد وحدات البايت
Y	٦	٥	٤	۳~۲	١	ترتيب وحدات البايت

المثال رقم ١: تقوم وحدة التحكم عن بُعد بالتمرير عند الضغط على مفتاح "+VOL" للشاشة (#٥) إرسال (تنسيق سداسي)

CR	رمز جهاز التحكم عن بُعد ٢ (الأقل أهمية)	رمز جهاز التحكم عن بُعد ۱ (الأكثر أهمية)	نوع الأمر	المعرّف	الطول	الاسم
0x0D	0x30	0x31	0x70	0x30 0x35	0x36	سداسي

المفتاح	الرمز (سداسي)	الأساسىي ٣,١,١٠	ألاختياري ٢,١,١
1	01	V	
2	02	V	
3	03	V	
4	04	V	
5	05	V	
6	06	V	
7	07	V	
8	08	V	
9	09	V	
0	0A	V	
-	OB		V
RECALL (LAST)	0C		V
INFO (DISPLAY)	0D		V
	OE		
ASPECT (ZOOM, SIZE)	OF		V
VOLUME UP (+)	10	V	
VOLUME DOWN (-)	11	V	
MUTE	12	V	
CHANNEL/PAGE UP (+)/ BRIGHTNESS+	13		V
CHANNEL/PAGE DOWN (-)/ BRIGHTNESS-	14		V
POWER	15	V	
SOURCES (INPUTS)	16	V	
	17		
	18		
SLEEP	19		V
MENU	1A	V	
UP	1B	V	
DOWN	1C	V	
LEFT (-)	1D	V	
RIGHT (+)	1E	V	
OK (ENTER, SET)	1F	V	
EXIT	20	V	
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	2A		
	2B		

المفتاح	الرمز (سداسي)	الأساسي *۳,۱,۱	ألاختياري ٢,١,١٠
RED 📕 (F1)	2C		V
GREEN 📕 (F2)	2D		V
YELLOW [F3]	2E		V
BLUE (F4)	2F		V

ملاحظة:

- يختلف هذا الرمز الخاص بتمرير الأشعة تحت الحمراء عن رمز مفتاح وحدة التحكم عن بُعد.
 - ٢. تسلسل تحكم خاص لمفتاح الطاقة POWER ضمن وضع تمرير الأشعة تحت الحمراء.
- ١-٢. عندما تكون الشاشة في وضع إيقاف التشغيل وتستقبل رمز IR POWER: سيتم تشغيل الشاشة تلفائيًا، ثم إعادة توجيه رمز الطاقة POWER إلى المضيف عبر RS-232.
- ٢-٢. عندما تكون الشاشة في وضع التشغيل وتستقبل رمز الطاقة بالأشعة تحت الحمراء: ستعيد الشاشة توجيه رمز الطاقة إلى المضيف عبر RS-232، ثم توقف تشغيل نفسها.
- SET-POWER LOCK، لن تستجيب الشاشة للضغط على مفتاح الطاقة POWER.
- ۳. سيتم إخراج رمز VOLUME UP وVOLUME DOWN بشكل متكرر عند الضغط مع الاستمرار على المفاتيح.

الملحق تنسيق دعم الوسائط USB Photo (صورة)

Image	صورة	(الدقة) Resolution	
	Base-line	1920 x 1080	
JPEG	Progressive	1024 x 768	
	non-interlace	1920 x 1080	
PNG	Interlace	1920 x 1080	
BMP		15360 x 8640	

Video

حاوية	الترميز	(الدقة) Resolution	معدل البت
MKV(.mkv) WebM(.webm)	VP9	4096 x 2176 @60 FPS	100 Mbps
MP4(.mp4, .mov) 3GPP(.3gpp, .3gp) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp) MKV(.mkv) WebM(.webm) FLV(.flv) AVI(lavi) H265(.265)	HEVC/H.265	4096 x 2176 @60 FPS	100 Mbps
MP4(.mp4, .mov) 3GPP(.3gpp, .3gp) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MKV(.mkv) WebM(.webm) AVI(lavi) ASF(.asf) WMV(.wmv) OGM(.ogm)	MPEG1/2	1920 x 1080 @120 FPS	40 Mbps

حاوية	الترميز	(الدقة) Resolution	معدل البت
MP4(.mp4, .mov) 3GPP(.3gpp, .3gp) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MKV(.mkv) WebM(.webm) FLV(.flv) AVI(lavi) ASF(.asf) WMV(.wmv) OGM(.ogm)	MPEG4	1920 x 1080 @120 FPS	40 Mbps
ASF(.asf) AVI(.avi) DivX(.divx) MKV(.mkv) MP4(.mp4, .mov) OGM(.ogm) WebM(.webm) WMV(.wmv)	DivX 3.11 Divx 4.12 DivX 5.x DivX 6, XviD	1920 x 1080 @120 FPS	40 Mbps
AVI(.avi) FLV(.flv)	Sorenson H.263	1920 x 1080 @120 FPS	40 Mbps
3GPP(.3gpp, .3gp) ASF(.asf) AVI(lavi) FLV(.flv) MP4(.mp4, mov) WMV(.wmv)	H.263	1920 x 1080 @120 FPS	40 Mbps

حاوية	الترميز	الدقة) Resolution	معدل البت
3GPP(.3gpp, .3gp) ASF(.asf) AVI(lavi) FLV(.flv) H.264(.264) MKV(.mkv) MP4(.mp4, .mov) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) OGM(.ogm) WebM(.webm) WMV(.wmv)	H.264	4096 x 2160 @60 FPS	135 Mbps
AVS(.avs) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp)	AVS	1920 x 1080 @60 FPS	50 Mbps
AVS(.avs) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp)	AVS+	1920 x 1080 @60 FPS	50 Mbps
AVS(.avs2) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp)	AVS2	4096 x 2160 @60 FPS	100 Mbps
3GPP(.3gpp, .3gp) ASF(.asf) AVI(.avi) MKV(.mkv) MP4(.mp4, .mov) OGM(.ogm) WebM(.webm) WMV(.wmv)	WMV3	1920 x 1080 @120 FPS	40 Mbps

حاوية	الترميز	(الدقة) Resolution	معدل البت
3GPP(.3gpp, .3gp) ASF(.asf) AVI(.avi) MKV(.mkv) MP4(.mp4, .mov) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp) WebM(.webm) WMV(.wmv) VC1(.vc1)	VC1	2048 x 1024 @120 FPS	40 Mbps
3GPP(.3gpp, 3gp) AVI(.avi) FLV(.flv) MKV(.mkv) MP4(.mp4, .mov) OGM(.gom) WebM(.webm)	Motion JPEG	1920 x 1080 @30 FPS	40 Mbps
3GPP(.3gpp, .3gp) AVI(.avi) FLV(.flv) MKV(.mkv) MP4(.mp4, .mov) OGM(.gom) WebM(.webm)	VP8	1920 x 1080 @60 FPS	50 Mbps
MKV(.mkv) RM(.rm, .rmvb) WebM(.webm)	RV30/RV40	1920 x 1080 @60 FPS	40 Mbps
3GPP(.3gpp, .3gp) MKV(.mkv) MP4(.mp4, .mov) WebM(.webm)	AV1	4096 x 2176 @60 FPS	100 Mbps

Audio (الصوت)

حاوية	الترميز	معدل العينة	قناة	معدل البت
3GPP(.3gpp, .3gp) ASF(.asf) AVI(.avi) DivX(.divx)	MPEG1/2 Layer1	16 kHz~48 kHz	Up to 2	32 kbps~448 kbps
MKV(.nkv, .mka) MP3(.mp3) MP4(.mp4) MEPG	MPEG1/2 Layer2	16 kHz~48 kHz	Up to 2	8 kbps~384 kbps
MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG program stream(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) OGM(.ogm) WAV(.wav) WebM(.webm)	MPEG1/2/2.5 Layer3	8 kHz~ 48 kHz	Up to 2	8 kbps~320 kbps

حاوية	الترميز	معدل العينة	قناة	معدل البت
3GPP(.3gpp, .3gp) ASF(.asf) AVI(.avi) AC3(.ac3) DivX(.divx) MKV(.mkv, .mka) MP4(.mp4) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPG, .MPEG) OGM(.ogm) WebM(.webm) WMV(.wmv)	AC3(DD)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	Up to 5.1	32 kbps~640 kbps
3GPP(.3gpp, .3gp) ASF(.asf) AVI(.avi) DivX(.divx) EAC3(.ec3) MKV(.mkv, .mka) MP4(.mp4) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)	EAC3(DDP)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	Up to 5.1	32 kbps~6 Mbps
OGM(.ogm) WebM(.webm) WMV(.wmv)	EAC3(DDP)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	Up to 5.1	32 kbps~6 Mbps

حاوية	الترميز	معدل العينة	قناة	معدل البت
3GPP(.3gpp, .3gp) AAC(.aac) ASF(.asf) AVI(.avi) DivX(.divx) FLV(.flv) MKV(.mkv, .mka) MP4(.mp4) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG program steam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) OGM(.ogm) RM(.rm, .rmvb, .ra) WAV(.wav) WebM(.webm) WMV(.wmv)	AAC-LC, HEAAC	8 kHz~ 48 kHz	Up to 5.1	AAC-LC: 12 kbps~576 kbps V1: 6 kbps~288 kbps V2: 3 kbps~144 kbps
3GPP(.3gpp, .3gp) ASF(.asf) AVI(.avi) MKV(.mkv, .mka) MP4(.mp4, .mov) WebM(.webm) WMV(.wma, .wmv)	WMA	8 kHz~48 kHz	Up to 2	128 kbps~320 kbps
3GPP(.3gpp,	WMA 10 Pro M0	8 kHz~48 kHz	Up to 2	< 192 kbps
ASF(.asf) AVI(.avi)	WMA 10 Pro M1	8 kHz~48 kHz	Up to 5.1	< 384 kbps
MP4(.mp4, .mov) WMV(.wma, .wmv)	WMA 10 Pro M2	8 kHz~96 kHz	Up to 5.1	< 768 kbps

حاوية	الترميز	معدل العينة	قناة	معدل البت
3GPP(.3gpp, .3gp) ASF(.asf) AVI(.avi) MKV(.mkv, .mka) MP4(.mp4, .mov) Ogg(.ogg) WebM(.webm) WMV(.wma, .wmv)	VORBIS *Support stereo decoding only	Up to 48 kHz	Up to 2	
3GPP(.3gpp, .3gp) AVI(.avi) DTS(.dts) MKV(.mkv, .mka) MP4(.mp4, .mov) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPEG) OGM(.ogm) WAV(.wav) WebM(.webm)	DTS	Up to 48 kHz	Up to 5.1	< 1.5 Mbps (Pure DTS core)
3GPP(.3gpp, .3gp) MP4(.mp4, .mov) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp)	DTS LBR	12 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	Up to 5.1	Up to 2 Mbps

حاوية	الترميز	معدل العينة	قناة	معدل البت
3GPP(.3gpp, .3gp) MP4(.mp4, .mov) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts)	DTS XLL	Up to 96 kHz	Up to 6	Up to 6.123 Mbps
3GPP(.3gpp, .3gp) MP4(.mp4, .mov) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts)	DTS Master Audio	Up to 48 kHz	Up to 6	Up to 24.537 Mbps
3GPP(.3gpp, .3gp) ASF(.asf) AVI(.avi) FLV(.flv) MKV(.mkv, .mka) MP4(.mp4, .mov, .m4a) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPEG) OGM(.ogm) WAV(.wav) WebM(.webm) WMV(.wmv)	LPCM	8 kHz~48 kHz	Mono, Stereo 5.1	64 kbps~1.5 Mbps

حاوية	الترميز	معدل العينة	فئاة	معدل البت
AVI(.avi) MKV(.mkv, .mka) OGM(.ogm) WAV(.wav) WebM(.webm)	IMA-ADPCM MS)ADPCM	8 kHz~48 kHz	Up to 2	32 kbps~384 kbps
AVI(.avi) FLV(.flv) MKV(.mkv, .mka) WAV(.wav) WebM(.webm)	G711 A /mu- law	8 kHz	1	64 kbps
RM(.rm, .rmvb, .ra)	LBR(cook)	8 kHz, 11.025 kHz, 22.05 kHz, 44.1 kHz	Up to 5.1	6 kbps~128 kbps
FLAC(.flac) MKV(.mkv, .mka) WebM(.webm)	FLAC	8 kHz~96 kHz	Up to 7.1	< 1.6 Mbps
MKV(.mkv, .mka) WebM(.webm)	OPUS	8 kHz~48 kHz	Up to 6	6 kbps~510 kbps
3GPP(.3gpp, 3gp) AC4(.ac4) MP4(.mp4, .mov, .m4a) MEPG transport stream (.ts, .trp, .tp)	AC4	44.1 kHz, 48 kHz	Up to 5.1 (MS12 v1.x) Up to 7.1 (MS12 v2.x)	Up to 1521 kbps per presentation
3GPP(.3gpp, .3gp) MP4(.mp4, .mov, .m4a)	Fraunhofer MPEG-H TV Audio System	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	Up to 16 core channels Up to 5.1 channels output	1.2 Mbps
3GPP(.3gpp, .3gp) MP4(.mp4, .mov, .m4a)	AMR-NB	8 kHz	1	4.75~12.2 kbps

حاوية	الترميز	معدل العينة	قئاة	معدل البت
3GPP(.3gpp, .3gp) MP4(.mp4, .mov, .m4a)	AMR-WB	16 kHz	1	6.6~23.85 kbps

Subtitle (الترجمة)

<u>Internal (داخلي)</u>

امتداد الملف	حاوية	الترميز
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD Subtitle
ts, trp, tp	TS	DVB Subtitle
mp4	MP4	DVD Subtitle UTF-8 Plain Text
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 Plain Text VobSub DVD Subtitle
divx, avi	AVI(1.0, 2.0) DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

<u>External (خارجي)</u>

امتداد الملف	حاوية	الترميز
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx(VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Only
.txt	TMPlayer	

Timing Table (جدول التوقيت) HDMI PC

(الدقة) Resolution	معدل التحديث	
640 × 490	60 Hz	
040 X 400	72 Hz	
	75 Hz	
800 x 600	72 Hz	
	75 Hz	
	60 Hz	
1024 x 768	70 Hz	
	75 Hz	
1280 x 1024	60 Hz	
1360 x 768	60 Hz	
1920 x 1080	60 Hz	

HDMI

Video	(الدقة) Resolution	معدل التحديث
480i	720 x 480	60 Hz
480p	720 x 480	60 Hz
576i	720 x 576	50 Hz
576p	720 x 576	50 Hz
720p	1290 v 720	50 Hz
720p	1200 x 720	60 Hz
1000;	1020 v 1090	50 Hz
10001	1920 X 1000	60 Hz
10905	1020 v 1090	50 Hz
τυουρ	1920 X 1000	60 Hz
	3840 x 2160	29.97 Hz/R444
	3840 x 2160	30 Hz/R444
	3840 x 2160	25 Hz/R444
	3840 x 2160	23.98 Hz/R444
	3840 x 2160	24 Hz/R444
412	4096 x 2160	24 Hz/R444
41	3840 x 2160	50 Hz/R444
	3840 x 2160	59 Hz/R444
	3840 x 2160	60 Hz/R444
	4096 x 2160	50 Hz/R444
	4096 x 2160	59 Hz/R444
	4096 x 2160	60 Hz/R444

		C و.
Video	الدقة) Resolution	معدل التحديث
	640 x 480	60 Hz
	640 x 480	60 Hz
480p (4:3)	720 x 480	60 Hz
	1440 x 480	60 Hz
	720 x 480	60 Hz
480p (16:9)	1440 x 480	60 Hz
	1440 x 480	60 Hz
576p (4:3)	720 x 576	50 Hz
F70= (40:0)	720 x 576	50 Hz
5766 (16:9)	1440 x 576	50 Hz
	1280 x 720	50 Hz
720p (16:9)	1280 x 720	60 Hz
	1280 x 720	60 Hz
	1920 x 1080	24 Hz
	1920 x 1080	24 Hz
	1920 x 1080	25 Hz
1000 m (16.0)	1920 x 1080	30 Hz
1000p (10.9)	1920 x 1080	30 Hz
	1920 x 1080	50 Hz
	1920 x 1080	60 Hz
	1920 x 1080	60 Hz
	3840 x 2160	24 Hz
	3840 x 2160	25 Hz
4K	3840 x 2160	30 Hz
	3840 x 2160	50 Hz
	3840 x 2160	60 Hz

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يصف هذا القسم بعض المشكّلات الشائعة التي قد تواجهها عند استخدام لوحة العرض.

الحلول الممكنة	المشكلة أو المعضلة
١ تحقق مما إذا كان هناك شيء يعيق مستقبل جهاز التحكم عن بعد الخاص بالشاشة.	
٢ ـ تحقق مما إذا كانت البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد مثبتة بشكل صحيح	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل
۳. تحقق مما إذا كانت البطاريات بحاجة إلى الاستبدال.	
١. تحقق مما إذا كان وضع السكون ممكنًا.	
٢ ـ تحقق مما إذا كان هناك انقطاع في التيار الكهربائي في منطقتك.	يتم إيقاف تشغيل الوحدة بشكل
٣ .قم بتشغيل الشاشة وتحقق مما إذا كانت المشكلة تتعلق بنظام الإشارة	غير متوقع
والتحكم.	

وضع الكمبيوتر الشخصي

المشكلة أو المعضلة	الحلول الممكنة
	١ تحقق من إعدادات الشاشة.
	٢ ـ تحقق من دقة الشاشة.
لا توجد إشارة للكمبيوتر	۳. اضبط إعدادات Hs &Vs (المزامنة) باستخدام قائمة العرض التي تظهر على الشاشة.
	٤. التحقق من دقة OPS. يرجى التأكد من OPS تم ضبطه على الدقة
	الصحيحة.
وجود تموجات غير مرغوب	١ لختر الضبط التلقائي.
فيها بالخلفية	٢. اضبط الساعة والمرحلة.
تنسيق غير مدعوم	١ اختر الضبط التلقائي.
	٢ اضبط إعدادات الساعة والمرحلة.

الحلول الممكنة	المشكلة أو المعضلة
۱ تحقق من تثبيت بر امج التشغيل بشكل صحيح.	
٢ أعد تثبيت برنامج (برامج) التشغيل	
٣ تحقق من الإعداد وقم بمحاذاته.	وطيفة اللمس لا تعمل
٤. تحقق مما إذا كان قلم اللمس يعمل بشكل صحيح.	

الفيديو لا يعمل بشكل صحيح

الحلول الممكنة	المشكلة أو المعضلة
١ ـ تحقق من حالة الطاقة.	
٢ تحقق من كابل الإشارة.	لا توجد صورة/ لا يوجد صدت
٣. تحقق من تثبيت الكمبيوتر الداخلي بشكل صحيح.	<u>سر</u> ے
١ تحقق من كابل الإشارة.	الصورة غير واضحة أو
٢ تحقق مما إذا كانت الإلكترونيات الأخرى تقاطع الإشارة.	تظهر متقطعة ومشوهة
 اضبط إعدادات الصفاء والسطوع والتباين في القائمة. 	1 5
٢ ـ تحقق من كابل الإشارة.	صوره سينه

الصوت لا يعمل بشكل صحيح

الحلول الممكنة	المشكلة أو المعضلة
 اضغط على زر كتم/إلغاء كتم الصوت. 	
۲ اضبط مستوى الصوت.	لا يوجد صوت
٣. تحقق من كابل الصوت.	
 اضبط توازن الصوت في القائمة. 	
٢. تحقق من إعدادات لوحة التحكم في الصوت بالكمبيوتر.	متحدث واحد فقط
٣. تحقق من كابل الصوت.	

الصيانة

الاحتياطات العامة

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل كابل الطاقة عن مأخذ الطاقة.
 - لا ترش أو تصب أي سائل مباشرة على الشاشة أو الحافظة.
- تعامل مع الجهاز بعناية، حيث قد يظهر جهاز ذو لون أغمق، في حالة خدشه، علامات أكثر وضوحًا من الجهاز ذي اللون الفاتح.
 - لا تستخدم النظام بشكل مستمر لفترات طويلة من الزمن.

تنظيف الشاشبة

- امسح الشاشة بقطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر، مما يزيل الغبار والجزيئات الأخرى.
- إذا كانت الشاشة لا تزال غير نظيفة، فضع كمية صغيرة من منظف الزجاج الذي لا يحتوي على الأمونيا أو الكحول على قطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر ؛ ثم امسح الشاشة.

تنظيف الحافظة

- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة.
- إذا كانت الحافظة لا تزال غير نظيفة، فضع كمية صغيرة من المنظفات الخالية من الأمونيا وغير الكحولية وغير الكاشطة على قطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر، ثم امسح السطح.

إخلاء المسؤولية

- لا توصي "ViewSonic باستخدام أية منظفات تحتوي على الأمونيا أو الكحول على شاشة العرض أو العلبة. تم الإبلاغ عن تسبب بعض المنظفات الكيميائية في إتلاف الشاشة و/أو حافظة الجهاز.
- لن تكون "ViewSonic مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن استخدام أية منظفات تحتوي على الأمونيا أو الكحول.

ملاحظة: في حالة ظهور تكثف بين الزجاج واللوحة، استمر في تشغيل الشاشة حتى تختفي الرطوبة.

المعلومات التنظيمية والخدمية

معلومات التوافق

يتناول هذا القسم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة باللوائح، يجب أن تشير التطبيقات المتوافقة إلى ملصقات اللوائح الاسمية والعلامات ذات الصلة على الوحدة.

بيان الامتثال الخاص بلجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدر الية. ويخضع تشغيله إلى الشرطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(٢) أن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل مستقبّل، بما في ذلك التداخل الذي قد يترتب عليه أوضاع تشغيل غير مرغوبة. تم اختبار هذا الجهاز ووُجد أنه متوافق مع الحدود الخاصة بجهاز رقمي من الفئة "ب"، وذلك حسب الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدر الية.

وقد تم وضع هذه اللوائح لتوفير مستوى مقبول من الحماية من التداخل الضار عند التركيب داخل المنازل، ويولِّد هذا الجهاز طاقة من ترددات موجات الراديو ويستخدمها، ومن الممكن أن يشعها كذلك. وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات المعتمِدة على موجات الراديو. ومع ذلك فليس هناك ثمة ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند التركيب في مكان بعينه، وإذا كان هذا الجهاز يسبب تداخلاً ضارًا لاستقبال الراديو أو التلفاز وهو ما يمكن تحديده عن طريق تشغيا كذلك. وإيقاف تشغيله- فإننا نحث المستخدم على محاولة تصحيح التداخل باتباع أحد الإجراءات التالية أو أكثر:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
 - زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل الجهاز بمقبس تيار كهربائي مختلف عن المقبس الموصل به جهاز الاستقبال.
- الرجوع إلى الموزع أو أحد فنيّ الراديو أو التلفزيون المتخصصين للحصول على المساعدة اللازمة.

تحذير: يرجى الانتباه إلى أن القيام بتغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من قِبل الجهة المسؤولة عن ا الامتثال قد يؤدي إلى إبطال حقك في تشغيل الجهاز.

بيان وزارة الصناعة الكندية

(CAN ICES (B) / NMB (B

التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (CE) للاستخدام في الدول الأوروبية يتوافق الجهاز مع توجيه EMC رقم 2014/30/EU وتوجيه خفض الفولطية رقم /2014/35 EU .

المعلومات التالية خاصة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط:



تشير العلامة الموجودة ناحية اليمين إلى توافق المنتج مع التوجيه 2012/19/EU الخاص بمخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE). كما تشير العلامة إلى المطلب المتمثل في عدم التخلص من الجهاز باعتباره نفايات بلدية غير مصنفة، إلى جانب اتباع أنظمة الاستعادة والجمع وفقاً للقانون المحلي.

إعلان التوافق مع توجيه حظر استخدام المواد الخطرة ٢ (RoHS2)

صُمِّم وصُنِّع هذا المنتج ليكون متوافقًا مع التوجيه رقم 2011/65/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المعني بحظر استخدام مواد خطرة معينة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (المعروف باسم RoHS2 Directive)، ومن ثَم فإن هذا المنتج يُعد متوافقًا مع أقصى حدود تركيز هذه المواد، كما حددتها اللجنة الأوربية للتوافق الفني (TAC)، والموضحة فيما يلي:

التركيز الفعلي	الحد الأقصى للتركيز الموصى به	المادة
٪۰,۱>	٪۰٫۱	الرصاص (Pb)
٪۰,۱>	٪۰٫۱	الزئبق (Hg)
٪۰,۰۱>	٪۰,۰۱	الكادميوم (Cd)
٪۰,۱>	٪۰٫۱	الكروم سداسي التكافؤ (Cr6+)
٪۰,۱>	٪۰٫۱	ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)
٪۰,۱>	٪۰٫۱	إيثرات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
٪۰,۱ >	٪۰٫۱	ثنائي الفثاليت (ثنائي إيثيل المكسيل) (DEHP)
٪۰,۱ >	٪۰٫۱	فثالات بنزيل بوتيل (BBP)
٪۰,۱ >	٪۰٫۱	فثالات ثنائي البوتيل (DBP)
٪۰,۱>	٪۰٫۱	فثالات ثنائي الايزو بيوتيل (DIBP)

تم استثناء بعض مكونات المنتجات المذكورة أعلاه والواردة في ملحق توجيهات RoHS2 على النحو التالي:

- الرصاص كعنصر مسبوك بالألومنيوم بنسبة ٤,٠٪ رصاص وزنًا.
 - سبيكة نحاس تحتوي على ٤٪ رصاص وزنًا.
- الرصاص الداخل في سبائك اللحام عالية الحرارة (كالسبائك التي يمثل الرصاص نسبة ٨٥٪ أو أكثر من وزنها).
 - المكونات الكهربائية أو الإلكترونية المحتوية على الرصاص الممتزج بالزجاج أو الخزف، فضلاً عن الخزف العازل كهربيًا في المكثفات كالأجهزة الإلكتروضغطية أو في مركب المصفوف الخزفي أو الزجاجي.

بيان ®ENERGY STAR

® ENERGY STAR هو برنامج تطوعي لوكالة حماية البيئة الأمريكية يساعد الشركات والأفراد على توفير النفقات وحماية المناخ من خلال الكفاءة الفائقة في استهلاك الطاقة. تمنع المنتجات التي تحصل على ®ENERGY STAR انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال استيفاء معايير أو متطلبات كفاءة الطاقة الصارمة التي وضعتها وكالة حماية البيئة الأمريكية.

وبصفتها شريك في ®ENERGY STAR فإن ViewSonic مصممة على تلبية إرشادات ENERGY STAR ®STAR، ووضع شعار ®ENERGY STAR على جميع الطرز المعتمدة.

يظهر الشعار التالي على جميع الطرز المعتمدة من "ENERGY STAR:



ملاحظة: تعمل خصائص إدارة الطاقة على خفض الاستهلاك بشكل كبير عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام. تسمح إدارة الطاقة للجهاز بالدخول تلقائيًا إلى وضع "السكون" منخفض الطاقة بعد فترة من عدم النشاط. كما تدخل خصائص إدارة الطاقة في وضع السكون أو وضع إيقاف التشغيل خلال ⁰ دقائق من قطع الاتصال بجهاز كمبيوتر مضيف. يرجى ملاحظة أن أي تغيير في إعدادات الطاقة قد يزيد من استهلاك الطاقة.

حظر استخدام المواد الخطرة في الهند

بيان حظر استخدام المواد الخطرة (الهند) يتوافق هذا المنتج مع "قانون النفايات الكهربائية والإلكترونية بالهند ٢٠١١" الذي يحظر استخدام الرصاص أو الزئبق أو الكروم سداسي التكافؤ أو المركبات ثنائية الفينيل متعدد البروم أو الإيثرات ثنائية الفينيل متعدد البروم في تركيزات يتجاوز وزنها ٢,١١% و ٢,٠١% من الكادميوم، باستثناء الإعفاءات المنصوص عليها في الجدول ٢ من القانون.

التخلص من المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي

تراعي شركة ®ViewSonic الاعتبارات البيئية، كما تلتزم بالعمل والعيش في نطاق صديق للبيئة. كما تشكركم على الانضمام للحوسبة الذكية والخضراء. لمعرفة المزيد يُرجى زيارة موقع شركة ®ViewSonic.

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا:

https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic

أوروبا:

https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle

تايوان:

https://recycle.moenv.gov.tw/

بالنسبة إلى المستخدمين في الاتحاد الأوروبي، يرجى التواصل معنا بشأن أي مشكلة في السلامة أو حادث وقع بسبب هذا المنتج:

ViewSonic Europe Limited

Haaksbergweg 75
 1101 BR Amsterdam
 Netherlands



EPREL@viewsoniceurope.com

<u>https://www.viewsonic.com/eu/</u>

معلومات حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمصلحة شركة 2025 ®ViewSonic. جميع الحقوق محفوظة.

تُعد ماكنتوش وباور ماكنتوش علامات تجارية مسجَّلة لشركة أبل.

تُعد مايكروسوفت وويندوز وشعار ويندوز علامات تجارية مسجَّلة لشركة مايكروسوفت بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

®ViewSonic وشعار الطيور الثلاثة علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة ®ViewSonic Corporation.

تُعد VESA هي علامة تجارية مسجلة لمصلحة مؤسسةVideo Electronics Standards وVESA هي علامة تجارية مُسجلة لمصلحة شركة Association. تُعد DPMS وDisplayPort وVESA علامات تجارية مُسجلة لمصلحة شركة. VESA.

تُعد @ENERGY STAR علامة تجارية مسجَّلة لمصلحة وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية.

قررت شركة PHILIPS -بصفتها شريكًا في ®ENERGY STAR- توافق هذا المنتج مع توجيهات ®ENERGY STAR الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة.

إ**خلاء المسؤولية:** شركة ®ViewSonic غير مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو تحريرية في هذا الدليل، أو ما قد يطرأ عليه من حذف، كذلك تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي أضرار طارئة أو مترتبة على ما ورد في هذا الدليل أو أداء المنتج أو استخدامه،

ونظرًا لحرص شركة ®ViewSonic على مواصلة تحسين المنتج فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في تغيير مواصفات المنتج دون إخطار مُسبَق بذلك، كما يمكن تغيير المعلومات الواردة في هذا الدليل أيضًا دون أي إخطار بذلك.

لا يجوز نسخ أي جزء من أجزاء هذا الدليل أو إعادة إصداره أو نقله بأي وسيلة من الوسائل ولأي غرض كان دون الحصول على إذن كتابي مُسبَق من شركة ®ViewSonic.

CDE92UW_CDE105UW_UG_ARB_1a_20250110

خدمة العملاء

لطلب الدعم الفني أو خدمة صيانة المنتج راجع الجدول الموجود أدناه أو اتصل بالموزّع. ملاحظة: ستحتاج إلى الرقم التسلسلي للمنتج.

موقع الويب	البلد/ المنطقة	موقع الويب	البلد/ المنطقة	
سيا والمحيط الهادئ وأفريقيا				
www.viewsonic.com/bd/	Bangladesh	www.viewsonic.com/au/	Australia	
www.viewsonic.com/hk/	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com.cn	中国 (China)	
www.viewsonic.com/in/	India	www.viewsonic.com/hk-en/	Hong Kong (English)	
www.viewsonic.com/il/	Israel	www.viewsonic.com/id/	Indonesia	
www.viewsonic.com/kr/	Korea	www.viewsonic.com/jp/	日本 (Japan)	
www.viewsonic.com/me/	Middle East	www.viewsonic.com/my/	Malaysia	
www.viewsonic.com/np/	Nepal	www.viewsonic.com/mm/	Myanmar	
www.viewsonic.com/pk/	Pakistan	www.viewsonic.com/nz/	New Zealand	
www.viewsonic.com/sg/	Singapore	www.viewsonic.com/ph/	Philippines	
www.viewsonic.com/th/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/tw/	臺灣 (Taiwan)	
www.viewsonic.com/za/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/vn/	Việt Nam	
لأمريكتان				
www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us	United States	
	·	www.viewsonic.com/la	Latin America	
			أوروبا	
www.viewsonic.com/fr/	France	www.viewsonic.com/eu/	Europe	
www.viewsonic.com/kz/	Қазақстан	www.viewsonic.com/de/	Deutschland	
www.viewsonic.com/es/	España	www.viewsonic.com/ru/	Россия	
www.viewsonic.com/ua/	Україна	www.viewsonic.com/tr/	Türkiye	
		www.viewsonic.com/uk/	United Kingdom	

الضمان المحدود

اللوحة البيضاء الذكية من "ViewSonic

ما الذي يغطيه الضمان:

تضمن شركة "ViewSonic بأن المنتج خالٍ من أي عيوب في المواد والتصنيع أثناء فترة الضمان. إذا أُثبت أن هناك أي عيوب في المواد والتصنيع أثناء فترة الضمان، فسيكون الخيار الوحيد لدى شركة "ViewSonic هو القيام بعملية إصلاح المنتج أو استبداله بنفس المنتج. قد يحتوي المنتج أو الأجزاء المُستبدَلة على بعض الأجزاء أو المكونات المُعاد تصنيعها أو تجديدها. وسيغطي الضمان الوحدة المُستبدَلة أو التي تم إصلاحها أو قطع الغيار أو المكونات طول الوقت المتبقي على الضمان الأصلي المحدّد المدة للعميل، حيث لن تُمدَّد فترة الضمان. لا تقدِّم "ViewSonic أي ضمان لأي برنامج تابع لجهة خارجية -سواء تم تضمينه مع المنتج أم تثبيته من خلال العميل- أو تركيب أي أجزاء أو مكونات غير مصرح بها (مثل مصابيح جهاز العرض). (يرجى الرجوع إلى: قسم "ما الذي لا يغطيه الضمان وما الذي يبطله").

> **مَن يسري عليه الضمان:** يسري الضمان فقط على المستهلك الأول الذي يقوم بشراء المنتج.

ما الذي لا يغطيه الضمان وما الذي يبطله:
أي منتج يُشوَّه الرقم التسلسلي من عليه أو يُعدَّل أو بُزال.
حدوث ضرر أو تلف أو عطل ناتج عن:
> حادث أو سوء استخدام أو إهمال أو التعرض لنار أو ماء أو ماس كهربائي أو أي حادثة من فعل الطبيعة أو إجراء أي تحديلات غير مُصرح بها أو عدم اتباع التعليمات المتاحة مع المنتج.
> أي تصليح أو أي محاولة لإصلاح المنتج من خلال أي شخص غير مفوَّض من شركة
> أي تصليح أو أي محاولة لإصلاح المنتج من خلال أي شخص غير مفوّض من شركة
> أي تصليح أو أي محاولة لإصلاح المنتج من خلال أي شخص غير مفوّض من شركة
> أي تصليح أو أي محاولة لإصلاح المنتج من خلال أي شخص غير مفوّض من شركة
> أي فقدان للبرامج أو البيانات أو وسائط التخزين القابلة للإزالة أو إلحاق الضرر بها.
> البلى من الاستعمال العادي
> فقدان البيانات أو البرامج أثناء إجراء عملية الإصلاح أو الاستبدال.
> فقدان البيانات أو البرامج أثناء إجراء عملية الإصلاح أو الاستبدال.
> فقدان البيانات أو البرامج أثناء إجراء عملية الإصلاح أو الاستبدال.
> فقدان البيانات أو البرامج أثناء إجراء عملية الإصلاح أو الاستبدال.
> فقدان البيانات أو البرامج أثناء إجراء عملية الإصلاح أو الاستبدال.
> فقدان البيانات أو البرامج أثناء إجراء عملية الإصلاح أو الاستبدال.
> فقدان البيانات أو البرامج أثناء إجراء عملية الإصلاح أو الاستبدال.
> فقدان البيانات أو البرامج أثناء إجراء عملية الإصلاح أو الاستبدال.
> فقدان البيانات أو البرامج أثناء إجراء عملية الإصلاح أو الاستبدال.
> أي ضرر يلحق بالمنتج بسبب الشحن.
> أي ضرر يلحق بالمنتج، عوامل خارجية، مثل اضطرابات في التبار الكهربائي أو انقطاعه.
> أي ضرر الحق بالمنتج، عوامل خارجية، مثل اضطرابات في التبار الكهربائي أو انقطاعه.
> أي ضرر الحق بالمنتج، عوامل خارجية، مثل اضطرابات في التبار الكهربائي أو انقطاعه.
> أي أصر ال تلحق الميانة الدورية للمنتج، كما هي مذكورة في دليل المستخدم.

أي سبب آخر لا صلة له بالعيوب الموجودة بالمنتج.

- الأضرار الناتجة عن الصور الساكنة (غير المتحركة) المعروضة لفترات طويلة من الزمن (يشار إليها أيضًا باسم حرق الصورة).
 - البرامج أي برنامج تابع لجهة خارجية تم تضمينه مع المنتج أو تثبيته من خلال العميل.
- الأجهزة/الملحقات/الأجزاء/المكونات تركيب أي أجهزة أو ملحقات أو أجزاء أو مكونات مُستهلكة غير مُصرح بها (مثل مصابيح جهاز العرض).
- تلف الطلاء أو إساءة استخدامه على سطح الشاشة من خلال التنظيف غير المناسب، كما هو موضح في دليل المستخدم الخاص بالمنتج.
 - رسوم خدمات الفك والتركيب والإعداد، بما في ذلك تثبيت المنتج على الجدار.

كيفية الحصول على خدمة الصيانة:

- لمزيد من المعلومات المتعلقة بالحصول على الخدمة في فترة الضمان اتصل بدعم عملاء "ViewSonic
 (يرجى الرجوع إلى صفحة "خدمة العملاء"). سيُطلب منك الرقم التسلسلي للمنتج.
 - للحصول على خدمة الضمان سيُطلب منك ما يلي: (أ) فاتورة الشراء الأصلية المؤرخة (ب) اسمك (ج) عنوانك (د) وصف المشكلة (هـ) الرقم التسلسلي للمنتج.
 - استلام المنتج أو شحنه أو النقل المسبق الدفع في الحاوية الأصلية إلى حد مراكز الصيانة المعتمدة من شركة ®ViewSonic أو إلى الشركة نفسها.
 - للحصول على المزيد من المعلومات أو للاستفسار عن اسم أقرب مركز خدمة يرجى الاتصال بشركة ViewSonic[®].

قيود الضمانات الضمنية:

لا توجد هناك أي ضمانات -صريحة أو ضمنية- أكثر شمولاً من تلك المبينة في هذه الوثيقة، بما في ذلك الضمانات الضمنية المتعلقة بالرواج والملاءمة لهدف معين.

الأضرار المستثناة:

تقتصر مسؤولية شركة ViewSonic على تكاليف إصلاح المنتج واستبداله. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عما يلي:

- الأضرار التي تلحق بممتلكات أخرى نتيجة وجود أي عيوب بالمنتج أو الأضرار الناشئة عن عدم ملاءمته أو عدم القدرة على استخدامه أو ضياع الوقت أو خسارة الأرباح أو فرص العمل أو السمعة أو التعارض مع المصالح التجارية أو أي خسارة تجارية أخرى حتى لو تم الإبلاغ بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.
 - أي أضرار أخرى، سواء أكانت عرضية أم غير ذلك.
 - أي دعوى مقدَّمة ضد العميل من قِبل طرف آخر.
 - أي تصليح أو أي محاولة لإصلاح المنتج من خلال أي شخص غير مفوَّض من شركة "ViewSonic.

نفاذ قوانين الدولة: يمنح هذا الضمان العميل حقوقًا قانونية معينة إلى جانب حقوق أخرى تختلف من دولة لأخرى. وهناك بعض الدول لا تسمح بوضع أي قيود على الضمانات الضمنية، و/أو لا تسمح باستثناء الأضرار العرضية أو اللاحقة؛ لذا فإن هذه القيود والاستثناءات سالفة الذكر لا تنطبق على العميل.

المبيعات خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا: لمزيد من المعلومات عن الضمانات والخدمات التي تقدمها شركة "ViewSonic على منتجاتها المباعة خارج الولايات المتحدة وكندا يرجى الاتصال بشركة "ViewSonic والموزّع المحلي لها. تخضع فترة ضمان هذا الجهاز في الأجزاء الرئيسية من الصين (باستثناء هونج كونج ومكاو وتايوان) للبنود والشروط الخاصة ببطاقة ضمان الصيانة. فيما يخص المستخدمون في أوروبا وروسيا يمكن العثور على التفاصيل الكاملة للضمان المقدَّم على: (معلومات الضمان/الدعم).

