



Monitor Vodič za korisnike

> Br. modela VS19971 P/N: VA240-H-2

Hvala što ste izabrali ViewSonic®

Kao vodeći svetski dobavljač vizuelnih rešenja, ViewSonic[®] je posvećen nadmašivanju svetskih očekivanja po pitanju tehnološke evolucije, inovacije i jednostavnosti. Mi u kompaniji ViewSonic[®] verujemo da naši proizvodi imaju potencijal da naprave pozitivan uticaj u svetu i uvereni smo da će vam odabrani ViewSonic[®] proizvod dobro služiti.

Još jednom, hvala što ste izabrali ViewSonic[®]!

Bezbednosne mere opreza

- U potpunosti pročitajte ova uputstva pre korišćenja opreme.
- Čuvajte ova uputstva na bezbednom mestu.
- Poštujte sva upozorenja i pratite sva uputstva.
- Sedite najmanje 18"/45 cm od monitora.
- Ostavite najmanje 4"/10 cm razmaka oko uređaja da biste obezbedili odgovarajuću ventilaciju.
- Uvek pažljivo rukujte monitorom kada ga premeštate.
- Uvek koristite ormare ili postolja ili metode instalacije koje preporučuje proizvođač monitora.
- Uvek koristite nameštaj na kojem monitor može bezbedno da stoji.
- Uvek se uverite da monitor ne prelazi preko ivice nameštaja na kojem stoji.
- Ne stavljajte monitor tamo gde će deca verovatno biti prisutna.
- Uvek edukujte decu o opasnostima penjanja na nameštaj da bi se dosegao monitor ili slična oprema.
- Uvek usmerite i provucite kablove povezane s vašim monitorom tako da se preko njih ne može spotaknuti i da se ne mogu povući niti uhvatiti.
- Budite pažljivi kada skidate zadnji poklopac monitora. Ovaj monitor sadrži delove pod visokim naponom.
- Ne koristite uređaj u blizini vode. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite uređaj vlazi.
- Izbegavajte izlaganje uređaja direktnoj sunčevoj svetlosti ili drugim izvorima neprekidne toplote. Ne instalirajte blizu izvora toplote kao što su radijatori, registri toplote, šporeti i drugi uređaji (uključujući pojačavače) koji mogu da povećaju temperaturu uređaja do rizičnih nivoa.
- Čistite mekom, suvom krpom. Ukoliko je potrebno dodatno čišćenje, pogledajte poglavlje "Održavanje" u ovom uputstvu za dalje instrukcije.
- Izbegavajte da dodirujete ekran. Ulje od kože se teško uklanja.
- Ne trljajte i ne pritiskajte panel monitora jer ga tako možete trajno oštetiti.
- Ne stavljajte monitor na nestabilno mesto.
- Nemojte stavljati monitor na visoki nameštaj (na primer, ormare ili police za knjige), a da pri tom i nameštaj i monitor ne pričvrstite na odgovarajuću potporu.
- Nemojte stavljati monitor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između proizvoda i nameštaja na kojem se nalazi.

- Postavite monitor u dobro provetren prostor. Ne stavljajte na monitor ništa što bi moglo da spreči rasipanje toplote.
- Ne stavljajte teške predmete na monitor, video kabl niti kabl za napajanje.
- Ne stavljajte predmete koji mogu podstaći decu da se penju, poput igračaka i daljinskih upravljača na vrh monitora ili nameštaja na kojem je proizvod postavljen.
- Ako dođe do pojave dima, neobične buke ili neuobičajenog mirisa, smesta isključite monitor i pozovite svog trgovca ili ViewSonic. Opasno bi bilo da nastavite sa korišćenjem monitora.
- Ne pokušavajte da zaobiđete bezbednosne odredbe polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač poseduje dve oštrice, od kojih je jedna šira od druge. Uzemljeni utikač poseduje dve oštrice i treći krak za uzemljenje. Široka oštrica i treći krak su prisutni radi vaše bezbednosti. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, nabavite adapter i ne pokušavajte na silu da ugurate utikač u utičnicu.
- Potvrdite da je u zgradi instaliran distributivni sistem. Sistem treba da poseduje osigurač označen sa 120/240 V, 20 A.
- Kada priključujete u strujnu utičnicu, NEMOJTE uklanjati krak za uzemljenje. Postarajte se da kraci za uzemljenje NIKAD NE BUDU UKLONJENI.
- Zaštitite kabl kako ga ne biste gazili ili ga ne biste ukleštili, a posebno utičnicu i mesto na kome izlazi iz opreme. Proverite da je šteker lociran blizu opreme tako da je lako dostupan.
- Koristite isključivo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
- Koristite isključivo sa pokretnim stočićem, stolom, tronošcem ili postoljem koje je naznačio proizvođač ili koji su prodati uz opremu.Kada se koristi pokretni stočić, oprezno pomerajte kombinaciju stočića/opreme da bi izbegli da se sapletete i povredite.
- Izvucite kabl za opremu iz struje kada ne planirate da koristite uređaj duže vreme.
- Servisiranje uvek treba da obavlja kvalifikovano osoblje. Servisiranje je potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, na primer: ukoliko su kabl za struju ili utičnica oštećeni, ukoliko se tečnost prospe na uređaj ili u uređaj upadnu objekti, ukoliko uređaj bude izložen kiši ili vlazi, ukoliko uređaj ne radi kako treba ili je pao.
- Kada koristite slušalice, podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo kako ne bi došlo do oštećenja sluha.

- Opasnost od prevrtanja: Monitor može da padne i prouzrokuje ozbiljne telesne povrede ili smrt. Da bi se sprečile povrede, ovaj monitor mora biti sigurno pričvršćen za pod/zid u skladu sa uputstvima za instalaciju.
- Pričvršćivanje monitora na zid ili za nepomični predmet pomoću kanapa ili drugih držača za učvršćivanje može da posluži kao oslonac za monitor kako bi se sprečilo da monitor padne.

Šablon otvora	Podloga interfejsa	Otvor	Specifikacija	Količina
(Š × V)	(Š × V × D)	podloge	vijaka	
75 x 75 mm	N/A	Ø 5 mm	M4 x 10 mm	4 vijka



NAPOMENA:

- Držač/kanap za učvršćivanje treba da izdrži silu od 100 N.
- Uverite se da je kanap zategnut i da nema olabavljenih delova. Zadnja strana uređaja mora biti okrenuta prema zidu kako bi se osiguralo da se uređaj ne može prevrnuti usled dejstva spoljne sile.
- Uverite se da se monitor ne može prevrnuti usled dejstva spoljne sile bez obzira na visinu i ugao rotacije uređaja.
- Ako će postojeći monitor biti zadržan i premešten, potrebno je primeniti iste mere predostrožnosti kao što je pomenuto iznad.

Sadržaj

Bezbednosne mere opreza	
Sadržaj	6
Uvod	
Sadržaj pakovanja	8
Pregled proizvoda	9
Pogled spreda	9
Pogled otpozadi	9
I/O konektori	9
Početno podešavanje	
Instaliranje postolja	
Uklanjanje postolja i postavljanje monitora	
Korišćenje bezbednosnog otvora	13
Uspostavljanje veza	
Povezivanje sa napajanjem	
Povezivanje spoljnih uređaja	15
Korišćenje monitora	
Podešavanje ugla gledanja	
Podešavanje ugla nagnutosti	
Uključivanje/isključivanje uređaja	
Korišćenje tastera kontrolne table	
Brzi meni	
Namenski tasteri	
Konfigurisanje podešavanja	
Opšte radnje	
Stablo menija na ekranu	

Dodatak	
Specifikacije	26
Rečnik	29
Rešavanje problema	
Održavanje	35
Opšte mere opreza	35
Čišćenje ekrana	
Čišćenje kućišta	
Filter plavog svetla i zdravlje očiju	
Izračunavanje pauza	
Posmatranje predmeta u daljini	
Vežbe za oči i vrat	
Regulatorne i servisne informacije	
Informacije o saglasnosti	
CE saglasnost za evropske države	
Izjava o saglasnosti sa RoHS2 pravilima	
Indijsko ograničenje u vezi sa opasnim supstancama	
Odbacivanje proizvoda na kraju njegovog životnog veka	
Informacije o autorskim pravima	40
Podrška za kupce	
Ograničena garancija	

Uvod

Sadržaj pakovanja

- Monitor
- Adapter za napajanje
- Video kabl
- Vodič za brzi početak

NAPOMENA: Kablovi uključeni u pakovanju mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje. Obratite se lokalnom prodavcu za više informacija.

Pregled proizvoda

Pogled spreda



NAPOMENA: Više informacija o tasteru Kontrolna tabla (1(★)/2/3/4/5(∪)) i njegovim funkcijama potražite u "Namenski tasteri" na stranici 26.

Početno podešavanje

Instaliranje postolja



NAPOMENA: Uvek stavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu. Ako to ne uradite, uređaj može da padne i ošteti se ili može da dođe do lične povrede.

Uklanjanje postolja i postavljanje monitora

Standardne dimenzije kompleta za montiranje na zid potražite u tabeli u nastavku.

NAPOMENA: Koristite samo UL sertifikovani nosač/komplet za montiranje na zid. Da biste nabavili komplet za montiranje na zid ili osnovu za podešavanje visine, obratite se kompaniji ViewSonic[®] ili lokalnom prodavcu.

Maksimalno	Šablon otvora	Podloga interfejsa	Otvor	Specifikacija	Količina
opterećenje	(Š × V)	(Š × V × D)	podloge	vijaka	
14 kg	75 x 75 mm	N/A	Ø 5 mm	M4 x 10 mm	4 vijka

NAPOMENA: Kompleti za montiranje na zid se prodaju odvojeno.

- 1. Isključite uređaj i isključite sve kablove.
- 2. Postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu, s ekranom okrenutim nadole.
- 3. Uklonite postolje monitora.



4. Spojte držač za montiranje sa VESA otvorima za montiranje na poleđini uređaja. Zatim ga pričvrstite pomoću četiri (4) vijka (M4 x 10 mm).



5. Sledite uputstva priložena uz komplet za montiranje na zid da biste montirali monitor.

Korišćenje bezbednosnog otvora

Da biste sprečili krađu uređaja, koristite uređaj za zaključavanje bezbednosnog otvora da biste pričvrstili uređaj za nepomičan predmet.

Pored toga, pričvršćivanje monitora na zid ili uz nepomični objekat pomoću sigurnosnog kabla može da pomogne da se monitor učvrsti kako bi se sprečilo njegovo prevrtanje.

U nastavku se nalazi primer postavljanja uređaja za zaključavanje bezbednosnog otvora na sto.



Uspostavljanje veza

Povezivanje sa napajanjem



- 1. Priključite adapter za napajanje u DC IN utičnicu na poleđini uređaja.
- 2. Priključite utikač adapter za napajanje u strujnu utičnicu.

Povezivanje spoljnih uređaja



Korišćenje monitora

Podešavanje ugla gledanja

Podešavanje ugla nagnutosti

Nagnite monitor unapred ili unazad do željenog ugla gledanja (od -5° do 15°).



NAPOMENA: Kada podešavate, čvrsto pridržavajte postolje jednom rukom dok naginjete monitor unapred ili unazad drugom rukom.

Uključivanje/isključivanje uređaja

- 1. Priključite kabl za napajanje u strujnu utičnicu.
- 2. Pritisnite dugme Napajanje da biste uključili monitor.
- 3. Da biste isključili monitor, ponovo pritisnite dugme Napajanje.



NAPOMENA: Monitor će i dalje trošiti određenu struju sve dok je kabl za napajanje priključen u strujnu utičnicu. Ako se monitor ne koristi duži vremenski period, isključite utikač za napajanje iz strujne utičnice.

Korišćenje tastera kontrolne table

Koristite tastere kontrolne table da biste pristupili brzom meniju, aktivirali namenske tastere, kretali se kroz meni na ekranu i menjali podešavanja.



Brzi meni

Pritisnite taster 1(*) da biste aktivirali brzi meni.





NAPOMENA: Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje sa strane ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.

	Menu (Meni)	Opis
0	ViewMode (Režim prikaza)	Izaberite jednu od unapred podešenih postavki boje.
	Volume (Jačina tona)	Podesite nivo ili privremeno isključite ton.
Ú	Contrast/Brightness (Kontrast/Osvetljenost)	Podesite nivo kontrasta ili osvetljenosti.
	Input Select (Izbor ulaza)	Izaberite ulazni izvor.
\times	Exit (Izlaz)	Izađite iz brzog menija.

Namenski tasteri

Kada je meni na ekranu isključen, možete brzo da pristupite posebnim funkcijama pomoću tastera kontrolne table.





Konfigurisanje podešavanja

Opšte radnje

1. Pritisnite taster 3 ili 4 da biste prikazali meni na ekranu.



 Pritisnite taster 1(★) ili 2 da biste izabrali glavni meni. Zatim pritisnite taster 3 da biste pristupili izabranom meniju.

ViewSonic					
Input Audio Adj Select	just View	Mode Colo	r Adjust	Manual Image Adjust	Ç Setup Menu
Contrast/Brightness		Contrast			
Color Temperature	•	Brightness			
Color Space					
Color Range	•				
			1 D	1920 x 1080 @ 0	60 Hz

Pritisnite taster 1(★) ili 2 da biste izabrali željenu opciju menija.
 Zatim pritisnite taster 3 da biste pristupili podmeniju.

	ViewSonic					_	_
		ust	O ViewMode	Color Adi	ust		Setup Menu
	Select					Adjust	
	Contrast/Brightness	►	Cont	rast			50
	Color Temperature		Brigh	tness			
	Color Space						
	Color Range						
7						1920 x 1080 @ (60 Hz

Pritisnite taster 1(★) ili 2 da biste podesili/izabrali postavku.
 Zatim pritisnite taster 3 da biste potvrdili.

Vie	wSonic		_	_	_	_
Input Select	(((🕩	ust View	Mode Ca	olor Adjust	Manual Image Adjust	Ç Setup Menu
Contrast/E	Brightness		Contrast			<u> </u>
Color Ten	nperature	►	Brightnes	is 🕨		
Color	Space					
Color	Range					
- Ceco				2	1920 x 1080 @ (60 Hz

- NAPOMENA: Određena podešavanja opcija menija ne zahtevaju da korisnik pritisne taster **3** da bi potvrdio izbor. Sledite tasterski vodič koji se pojavljuje na dnu ekrana da biste birali opcije ili unosili podešavanja.
- 5. Pritisnite taster 4 da biste se vratili na prethodni meni. NAPOMENA: Da biste izašli iz menija na ekranu, pritisnite taster 5(心).

Stablo menija na ekranu

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija				
	D-Sub					
Input Select	HDMI					
Audio Adjust	Volume	(-/+, 0~100)/1				
	Standard		1			
	FPS					
	RTS					
	MOBA					
ViewMode	Movie					
	Web					
	Text					
	MAC					
	Mono					
	Contrast/Brightness	Contrast	(-/+, 0~100)/1			
		Brightness	(-/+, 0~100)/1			
		sRGB				
		Bluish				
		Cool				
		Native				
	Color lemperature	Warm				
			Red	(-/+, 0~100)/1		
Color Adjust		User Color	Green	(-/+, 0~100)/1		
			Blue	(-/+, 0~100)/1		
		Auto				
	(for HDMI only)	RGB				
		YUV				
		Auto				
	(for HDMI only)	Full Range				
	(וטו וועוט וועו)	Limited Range				

Glavni meni	Podmeni	Opcija menija		
	Auto Image Adjust (for D-Sub only)			
	Horizontal Size (for D-Sub only)	(-/+, 0~100)/1		
	H./V. Position	Horizontal Position	(-/+, 0~100)/1	
	(for D-Sub only)	Vertical Position	(-/+, 0~100)/1	
	Fine Tune (for D-Sub only)	(-/+, 0~100)/1		
	Sharpness	(-/+, 0~100)/25		
	Blue Light Filter	(-/+, 0~100)/1		
Manual		4:3		
Image Adjust	Aspect Ratio	5:4		
	Aspeet Natio	16:9		
		16:10		
	Overscan	On		
	(for HDMI only)	Off		
	Black Stabilization	(-/+, 0~100)/10		
	Advanced DCR	(-/+, 0~100)/25		
	Response Time	Standard		
		Advanced		
		Ultra Fast		
		English		
		Français		
		Deutsch		
		Español		
		Italiano		
		Suomi		
		Svenska		
Setup Menu	Language Select	Русский		
		Türkçe		
		Česká		
		Tiếng Việt		
		日本語		
		한국어		
		繁體中文		
		简体中文		

Glavni meni	Podmeni	0	pcija menija
	Variable Refresh	On	
	(for HDMI only)	Off	
	1ms Mode	On	
	IIIS MODE	Off	
	Resolution Notice	On	
	Resolution Notice	Off	
	Information		
	OSD Timeout	(-/+, 5/15/30/60)	
	OSD Packground	On	
	OSD Background	Off	
	Power Indicator	On	
		Off	
Setup Menu	Auto Power Off	On	
		Off	
	Sleep (for HDMI only)	30 minutes	
		45 minutes	
		60 minutes	
		120 minutes	
		Off	
		Standard	
	ECO Mode	Optimize	
-		Conserve	
		On	
	AULO DETECT	Off	
		On	
		Off	
-	Memory Recall		

Dodatak

Specifikacije

Stavka	Kategorija	Specifikacije			
	Tip	IPS, Color a-Si TFT aktivna matrica 1920 x 1080 LCD, veličina piksela 0,2745 mm x 0,2745 mm			
	Voličina okrana	61 cm			
LCD	Vencina ekrana	23,8" prava dijagonala			
	Filter boje	RGB vertikalni tip			
	Staklena površina	Sa tehnologijom protiv odsjaja (Haze 25%), tvrdi premaz (3			
Ulazni signal	Video	<u>Analog</u> D-Sub: f _b : 24~86 kHz, f _b : 48~75 Hz			
	sinhronizacija	<u>TMDS digital (100 Ω)</u>			
		HDMI (v. 1.4): f _h : 30~120 kHz, f _v : 48~75 Hz			
Kompatibilnost	PC	do 1920 x 1080			
Kompatiblinost	Macintosh	do 1920 x 1080			

Stavka	Kategorija	Specifikacije	
	Preporučeno	1920 x 1080 pri 60 Hz	
Rezolucija1	Podržano	 1920 x 1080 pri 50, 60, 75 Hz 1680 x 1050 pri 60 Hz 1600 x 1200 pri 60 Hz 1600 x 900 pri 60 Hz 1440 x 900 pri 60, 75 Hz 1440 x 576 pri 50 Hz 1440 x 1050 pri 60, 75 Hz 1400 x 1050 pri 60, 75 Hz 1366 x 768 pri 60 Hz 1360 x 768 pri 60 Hz 1280 x 1024 pri 50, 60, 75 Hz 1280 x 960 pri 50, 60, 75 Hz 1280 x 768 pri 50, 60, 75 Hz 1280 x 720 pri 50, 60, 75 Hz 1280 x 720 pri 50, 60 Hz 1152 x 870 pri 75 Hz 1152 x 864 pri 60, 75 Hz 1024 x 768 pri 50, 60, 70, 72, 75 Hz 1024 x 600 pri 60 Hz 832 x 624 pri 75 Hz 800 x 600 pri 56, 60, 72, 75 Hz 720 x 480 pri 60 Hz 720 x 480 pri 60 Hz 720 x 480 pri 60 Hz 720 x 400 pri 70 Hz 640 x 480 pri 50, 60, 67, 73, 75 Hz 640 x 400 pri 60, 70 Hz 	
Adapter za napajanje²	Ulazni napon	AC 100-240V, 50/60Hz (automatsko prebacivanje)	
Oblast prikaza	Aktivna veličina (H×V)	527,04 x 296,46 mm	
		20,75″ x 11,67″	
	Temperatura	Od 0° C do 40° C (od 32° F do 104° F)	
Radni uslovi	Relativna vlažnost	Od 20% do 90% (bez kondenzacije)	
	Nadmorska visina	16.404,2 stopa (5 km)	

^{1 -} Ne podešavajte grafičke kartice u računaru tako da premaše ove frekventne režime. To može da dovede do trajnog oštećenja monitora.

^{2 -} Koristite isključivo adapter za napajanje od kompanije ViewSonic® ili iz ovlašćenog izvora.

Stavka	Kategorija	Specifikacije	
Skladišni uslovi	Temperatura	Od -20° C do 60° C (od -4° F do 140° F)	
	Relativna vlažnost	Od 5% do 90% (bez kondenzacije)	
	Nadmorska visina	39.370,1 stopa (12 km)	
Dimenzije	Fizička	539,80 x 415,32 x 188,97 mm	
(s postoljem)	$(\check{S} \times V \times D)$	21,25" x 16,35" x 7,44"	
Dimenzije	Fizička (Š × V × D)	539,80 x 324,30 x 51,01 mm	
(bez postolja)		21,25″ x 12,77″ x 2,01″	
Montiranje na zid	Dimenzije	75 x 75 mm	
Težina	Fizička	2,9 kg	
(s postoljem)		6,4 lbs	
Težina (bez postolja)	Fizička	2,6 kg	
		5,7 lbs	
Potrošnje	Uključen ³	20 W (tipično)	
energije	Isključeno	≤ 0,3 W	

^{3 -} Uslovi testiranja poštuju EEI standarde.

Rečnik

Ovaj odeljak opisuje standardni rečnik termina koji se koriste u svim modelima sa LCD ekranom. Svi termini su navedeni abecednim redom.

NAPOMENA: Pojedini termini možda nisu primenjivi za vaš monitor.

Advanced DCR (Napredni DCR)

Tehnologija naprednog DCR-a automatski otkriva signal slike i inteligentno kontroliše pozadinsko osvetljenje i boju, u cilju unapređenja sposobnosti da crna boja bude što tamnija u tamnom okruženju, a bela boja što svetlija u svetlom okruženju.

Audio Adjust (Podešavanje zvuka)

Podešava jačinu tona, privremeno isključuje zvuk ili prebacuje između ulaza ako imate više od jednog izvora.

Auto Detect (Automatsko otkrivanje)

Ako trenutni izvor ulaza nema signala. monitor će automatski prebaciti na sledeću opciju ulaza. Ova funkcija je na određenim modelima podrazumevano onemogućena.

Auto Image Adjust (Automatsko podešavanje slike)

Automatski određuje veličinu, centrira i precizno podešava video signal za eliminaciju talasa i distorzije.

B Blue Light Filter (Filter plavog svetla)

Podešava filter koji blokira plavo svetlo visoke energije za udobniji doživljaj gledanja.

Brightness (Osvetljenost)

Podešava nivoe crne boje pozadine za sliku na ekranu.

C Color Adjust (Podešavanje boje)

Obezbeđuje više režima podešavanja boje, kako bi se podešavanja boje prilagodila potrebama korisnika.

Color space (Prostor boje)

Omogućava korisnicima da izaberu prostor boje koji žele da koriste za izlaz boja monitora (RGB, YUV).

Color Temperature (Temperatura boje)

Omogućava korisnicima da izaberu određena podešavanja temperature boje za dalje prilagođavanje njihovog iskustva pri korišćenju monitora.

Podrazumevano za panel	Originalni status panela
sRGB	Standardni prostor boje koji se koristi za Windows sistem.
Bluish (Plavičasto)	Podesite temperaturu boje na 9.300K.
Cool (Hladno)	Podesite temperaturu boje na 7.500K.
Native (Izvorno)	Podrazumevana temperatura boje. Preporučeno za opštu upotrebu.
Warm (Toplo)	Podesite temperaturu boje na 5.000K.

Contrast (Kontrast)

Podešava razliku između pozadine slike (nivo crne boje) i prednjeg plana (nivo bele boje).

Information (Informacije)

Prikazuje frekventni režim (ulaz za video signal) koji dolazi iz grafičke kartice u računar, broj modela LCD monitora, serijski broj i URL veb lokacije kompanije ViewSonic[®]. Pogledajte vodič za korisnike vaše grafičke kartice za informacije o promeni rezolucije i učestalosti osvežavanja (vertikalne frekvencije).

NAPOMENA: VESA 1024 x 768 @ 60Hz npr. znači da je rezolucija 1024 x 768, a brzina osvežavanja 60Hz.

Input Select (Izbor ulaza)

Prebacuje između različitih opcija ulaza koje su dostupne za taj monitor.

Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)

Prikazuje meni "Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)". Možete ručno da podesite razne parametre kvaliteta slike.

Memory recall (Opoziv memorije)

Vraća podešavanja nazad na fabrička ako monitor radi u fabrički unapred podešenom frekventnom režimu navedenom u odeljku "Specifikacije" ovog uputstva.

NAPOMENA: (Izuzetak) Ova kontrola ne utiče na promene unete s podešavanjima "Language Select" (Izbor jezika) ili "Power Lock" (Zaključavanje napajanja).

Overscan (Ivice ekrana)

Odnosi se na opsečenu sliku na ekranu monitora. Podešavanje na vašem monitoru uveličava sadržaj filma, tako da ne možete da vidite spoljne ivice filma.

R Recall (Opoziv)

Ponovo postavlja podešavanja za "ViewMode (Režim prikaza)" monitora.

Resolution Notice (Obaveštenje o rezoluciji)

Ova poruka obaveštava korisnike da njihova trenutno prikazana rezolucija nije ispravna izvorna rezolucija. Ovo obaveštenje će se prikazati u prozoru podešavanja prikaza kada podešavate rezoluciju prikaza.

Response Time (Vreme odziva)

Podešava vreme odziva i kreirajući besprekornu sliku, bez krzanja, zamućivanja ili "ghosting" efekta. Nisko vreme odziva je savršeno za većinu igara koje se u velikoj meri oslanjaju na grafiku i pruža izuzetan vizuelni kvalitet za gledanje sporta ili akcionih filmova.

Setup Menu (Meni podešavanja)

Prilagođava podešavanja prikaza menija na ekranu (OSD). Veći broj ovih podešavanja mogu da aktiviraju obaveštenja o prikazu na ekranu tako da korisnici ne moraju da ponovo otvaraju meni.

Sharpness (Oštrina)

Podešava kvalitet slike monitora.

ViewMode (Režim prikaza)

Jedinstvena funkcija ViewMode (Režim prikaza) kompanije ViewSonic nudi unapred podešene vrednosti "Game" (Igra), "Movie" (Film), "Web" (Internet) i "Text" (Tekst), "MAC" i "Mono". Ove unapred podešene vrednosti su posebno dizajnirane tako da obezbede optimalno iskustvo pri korišćenju monitora za različite primene ekrana.

1 Režim 1 ms <MPRT>

Izaberite da li želite da aktivirate funkciju Moving Picture Response Time (Vreme odziva pokretne slike) (MPRT); podrazumevano podešavanje je Isključeno.

NAPOMENA:

- Uverite se da je detekcija za Tajming ulaza ≥75 Hz da bi režim 1 ms podrazumevano bio uključen.
- Ako je režim 1 ms podešen na "Uključeno", prilikom uključivanja funkcije FreeSync, MPRT će se automatski isključiti.
- Ako je režim 1 ms podešen na "Uključeno", sledeće funkcije će biti sive i nedostupne: Osvetljenost, Napredni DCR, Eko režim, Vreme odziva, DDC/CI podešavanje osvetljenosti.
- IC kontroliše funkciju Vreme odziva pokretne slike, tako da će ukupna osvetljenost biti tamna.

Rešavanje problema

Ovaj odeljak opisuje neke česte probleme koji se mogu pojaviti prilikom korišćenja monitora.

Problem	Moguća rešenja
Nema napajanja	 Uverite se da ste uključili monitor pritiskom na dugme Power (Napajanje). Proverite da li je kabl za napajanje dobro i čvrsto povezan sa monitorom i strujnom utičnicom. Priključite drugi električni uređaj u strujnu utičnicu da biste se uverili da utičnica pruža napajanje.
Napajanje je uključeno, ali nema slike na ekranu	 Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarom dobro i čvrsto povezan. Podesite osvetljenost i kontrast. Proverite da li je izabran ispravan ulazni izvor.
Pogrešne ili abnormalne boje	 Ako neke boje (crvena, zelena ili plava) nedostaju, proverite video kabl da biste se uverili da je dobro i čvrsto povezan. Olabavljene ili polomljene iglice na konektoru kabla mogu da onemoguće povezivanje. Povežite monitor sa drugim računarom.
Slika na ekranu je previše svetla ili previše tamna	 Podesite osvetljenost i kontrast putem menija na ekranu. Vratite monitor na fabrička podešavanja
Slika na ekranu secka	 Proverite da li je izabran ispravan ulazni izvor. Proverite postoje li savijene ili slomljene iglice na konektoru video kabla. Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarom dobro i čvrsto povezan.
Slika na ekranu je zamućena	 Podesite rezoluciju na odgovarajući odnos širina/ visina. Vratite monitor na fabrička podešavanja
Ekran nije dobro centriran	 Podesite horizontalne i vertikalne kontrole putem menija ne ekranu. Proverite odnos širina/visina. Vratite monitor na fabrička podešavanja
Ekran deluje žut	 Uverite se da je "Blue Light Filter (Filter plavog svetla)" isključen.

Problem	Moguća rešenja		
Meni na ekranu se ne prikazuje na ekranu/ kontrole prikaza na ekranu nisu dostupne	 Proverite da li je meni na ekranu zaključan. Isključite monitor, isključite kabl za napajanje, ponovo ga priključite, a zatim uključite monitor. Vratite monitor na fabrička podešavanja. 		
Tasteri na kontrolnoj tabli ne rade	Pritiskajte tastere jedan po jedan.Ponovo pokrenite računar.		
Pojedini meniji ne mogu da se izaberu na ekranskom prikazu	 Podesite režim prikaza ili ulazni izvor. Vratite monitor na fabrička podešavanja. 		
Nema audio izlaza	 Ako koristite slušalice, proverite da li je mini stereo priključak povezan. Uverite se da zvuk nije isključen i da njegova jačina nije postavljena na 0. Proverite podešavanja audio ulaza. 		
Monitor neće da se podesi	 Uverite se da nema prepreka u blizini monitora ili na njemu i da postoji dovoljno praznog prostora. Za više informacija pogledajte "Podešavanje ugla gledanja". 		
USB uređaji povezani sa monitorom ne rade	 Proverite da li je USB kabl dobro povezan. Probajte da promenite USB port (ako možete). Pojedini USB uređaji zahtevaju veću struju; povežite uređaj direktno sa računarom. 		
Spoljni uređaj je povezan, ali nema slike na ekranu	 Uverite se da je napajanje uključeno Podesite osvetljenost i kontrast putem menija na ekranu. Proverite kabl za povezivanje da biste se uverili da je čvrsto i pravilno povezan. Olabavljene ili polomljene iglice na konektoru kabla mogu da onemoguće povezivanje. 		

Održavanje

Opšte mere opreza

- Uverite se da je monitor isključen i kabl za napajanje isključen iz strujne utičnice.
- Nikad ne prskajte i ne sipajte nikakvu tečnost direktno na ekran ili kućište.
- Pažljivo rukujte monitorom, jer monitor tamnije boje, ako se istroši, može jasnije da pokaže tragove od monitora svetlije boje.

Čišćenje ekrana

- Prebrišite ekran čistom, mekom krpom bez vlakana. Tako ćete ukloniti prašinu i druge čestice.
- Ako ekran i dalje nije čist, primenite malu količinu sredstva za čišćenje stakla bez amonijaka i bez alkohola na čistu, meku krpu bez vlakana; zatim obrišite ekran.

Čišćenje kućišta

- Koristite meku, suvu krpu.
- Ako kućište i dalje nije isto, primenite malu količinu blagog neabrazivnog sredstva za čišćenje stakla bez amonijaka i bez alkohola na čistu, meku krpu bez vlakana; zatim obrišite površinu.

Odricanje od odgovornosti

- ViewSonic[®] ne preporučuje korišćenje nikakvih sredstava za na bazi amonijaka za čišćenje ekrana ili kućišta. Pojedina hemijska sredstva za čišćenje dokazano oštećuju ekran i/ili kućište monitora.
- ViewSonic[®] neće biti odgovoran za štetu nastalu usled korišćenja bilo kojih sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.

Filter plavog svetla i zdravlje očiju

Filter plavog svetla blokira plavo svetlo visoke energije za udobniji doživljaj gledanja.

Dok koristite i uživate u svom monitoru, imajte u vidu sledeće:

- Duže gledanje ekrana računara može da izazove iritaciju oka i neugodnost. Da biste smanjili ove efekte, preporučuje se da povremeno pravite pauze od gledanja kako biste omogućili očima da se opuste.
- Ovaj monitor takođe podržava funkciju Flicker-Free (Bez treperenja), što smanjuje ili eliminiše treperenje i na taj način sprečava potencijalno naprezanje očiju.
- Postavljanje vrednosti filtera na 100 obezbediće najbolje performanse filtera plavog svetla, koji ispunjava standarde TUV sertifikacije.

Izračunavanje pauza

Kada koristite monitor tokom dužih vremenskih perioda, preporučuje se da napravite pauze u korišćenju. Kratke pauze od najmanje pet (5) minuta se preporučuju posle jednog (1) ili dva (2) sata kontinuiranog gledanja u monitor. Pravljenje kraćih i češćih pauza je po pravilu korisnije od pravljenja dužih i ređih pauza.

Posmatranje predmeta u daljini

Kada prave pauze, korisnici mogu dodatno da umanje naprezanje i suvoću očiju fokusiranjem na objekte koji su daleko od njih.

Vežbe za oči i vrat

<u>Vežbe za oči</u>

Vežbe za oči vam mogu pomoći da smanjite naprezanje očiju. Polako kružite očima nalevo, nadesno, nagore i nadole. Ponovite koliko god puta je potrebno.

<u>Vežbe za vrat</u>

Vežbe za vrat vam mogu pomoći da smanjite naprezanje očiju. Opustite ruke i pustite ih da vise sa strane; savijte se blago unapred kako biste opružili vrat i okrećite svoju glavu nadesno i nalevo. Ponovite koliko god puta je potrebno.

Regulatorne i servisne informacije

Informacije o saglasnosti

Ovaj odeljak odnosi se na sve povezane zahteve i izjave u vezi sa regulativama. Potvrđene odgovarajuće aplikacije će se odnositi na etikete sa imenima i relevantne oznake na uređaju.

CE saglasnost za evropske države

CE Ovaj uređaj je u skladu sa EMC direktivom 2014/30/EU i Direktivom o niskom naponu 2014/35/EU.

Sledeće informacije su namenjene samo državama članicama EU:

Oznaka sa desne strane je u skladu sa Direktivom 2012/19/EU (WEEE) za otpad koji se sastoji od električne i elektronske opreme. Oznaka ukazuje na zahtev da se oprema NE odbacuje u neoznačen otpad, već da se vrati preko sistema za prikupljanje otpada, u skladu sa lokalnim zakonom.



Izjava o saglasnosti sa RoHS2 pravilima

Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden u saglasnosti sa Direktivom 2011/65/EU Evropskog Parlamenta i Saveta a vezano za zabranu korišćenja određenih hazardnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS2 Direktiva) i smatra se da je u saglasnosti sa vrednostima najveće dozvoljene koncentracije koje je odredio Evropski komitet za tehničku adaptaciju (TAC), kao što je prikazano u nastavku:

Supstanca	Predložena maksimalna koncentracija	Stvarna koncentracija
Olovo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Živa (Hg)	0,1%	< 0,1%
Kadmijum (Cd)	0,01%	< 0,01%
Heksavalentni hrom (Cr6 ⁺)	0,1%	< 0,1%
Polibromirani bifenili (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polibromirani difenil etri (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Benzil butil ftalat (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutil ftalat (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diizobutil ftalat (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Određene komponente proizvoda, kako je navedeno iznad, izuzete su na osnovu Dodatka III RoHS2 direktivi, kao što je navedeno u nastavku:

- Bakarna legura koja sadrži do 4% olova po težini.
- Olovo u legurama za lemljenje sa visokom temperaturom topljenja (npr. legure zasnovane na olovu koje sadrže 85% po težini ili više olova).
- Električne i elektronske komponente koje sadrže olovo u staklu ili keramici, izuzev dielektrične keramike u kondenzatorima, npr. u pijezoelektronskim uređajima, ili u staklenom ili keramičkom kalupnom spoju.
- Olovo u dielektričnoj keramici u kondenzatorima za nazivni napon od 125 V AC ili 250 V DC ili viši.

Indijsko ograničenje u vezi sa opasnim supstancama

Ograničenje u vezi sa opasnim supstancama (Indija). Ovaj proizvod je u skladu sa "Indijskim Pravilom u vezi sa e-otpadom 2011" i zabranjuje korišćenje olova, žive, heksavalentnog hroma, polibromiranih bifenila ili polibromiranih difenila u koncentracijama koje premašuju 0,1 težinskog % i 0,01 težinskog % za kadmijum, izuzev za izuzetke navedene u Rasporedu 2 Pravila.

Odbacivanje proizvoda na kraju njegovog životnog veka

ViewSonic[®] poštuje prirodnu sredinu i posvećen je ekološkom radu i životu. Hvala što ste deo pametnijeg, ekološkijeg računarstva. Posetite veb-sajt kompanije ViewSonic[®] da biste saznali više.

SAD i Kanada:

https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic

Evropa: https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle

Tajvan:

https://recycle.moenv.gov.tw/

Korisnici u EU mogu da nas kontaktiraju u slučaju bilo kakvog bezbednosnog problema ili nezgode u vezi s ovim proizvodom:

ViewSonic Europe Limited

- Haaksbergweg 75 1101 BR Amsterdam Netherlands

L +31 (0) 650608655

EPREL@viewsoniceurope.com

https://www.viewsonic.com/eu/

Informacije o autorskim pravima

Copyright[®] ViewSonic[®] Corporation, 2024. Sva prava zadržana.

Macintosh i Power Macintosh su registrovane trgovačke marke kompanije Apple Inc.

Microsoft, Windows i Windows logo su registrovane trgovačke marke kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

ViewSonic[®], logotip s tri ptice su registrovani žigovi kompanije ViewSonic[®] Corporation.

VESA je registrovana trgovačka marka Udruženja video elektronskih standarda. DPMS, DisplayPort i DDC su trgovačke marke kompanije VESA.

Odricanje od odgovornosti: Kompanija ViewSonic[®] Corporation neće biti odgovorna za ovde sadržane tehničke ili uredničke greške ili propuste; kao ni za slučajnu ili posledičnu štetu do koje je došlo usled snabdevanja ovog materijala ili usled rada ili korišćenja ovog proizvoda.

U interesu poboljšavanja proizvoda, ViewSonic[®] Corporation zadržava pravo da promeni specifikacije proizvoda bez upozorenja. Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez upozorenja.

Nije dozvoljeno kopirati, reprodukovati ili preneti ni jedan deo ovog dokumenta, na bilo koji način i za bilo koju svrhu bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije ViewSonic[®] Corporation.

Podrška za kupce

Za tehničku podršku ili servisiranje proizvoda, pogledajte tabelu ispod ili kontaktirajte svog prodavca.

NAPOMENA: Trebaće vam serijski broj proizvoda, koji se nalazi na zadnjoj strani monitora pored I/O portova..

Zemlja/region	Veb-sajt	Zemlja/region	Veb-sajt
Azija i Pacifik i Afr	ika	,	
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Amerike			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Evropa			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		·

Ograničena garancija

ViewSonic[®] monitor

Šta garancija pokriva:

Kompanija ViewSonic[®] garantuje da su njeni proizvodi ispravni i ne pate od grešaka u materijalu i izradi tokom garantnog perioda. Ukoliko se za proizvod dokaže da je neispravan usled neispravnosti materijala ili izrade tokom garantnog perioda, ViewSonic[®] će, po sopstvenom nahođenju i kao vašu jedinu odštetu popraviti ili zameniti proizvod odgovarajućim. Zamenjeni proizvod ili delovi mogu da uključuju reciklirane ili fabrički obnovljene delove ili komponente. Popravljeni ili zamenski uređaj, delovi ili komponente će biti pokrivene tokom vremena preostalog u originalnoj kupčevoj ograničenoj garanciji i garantni period neće biti produžen. ViewSonic[®] ne garantuje ni za jedan softver trećih strana, bilo da je uključen sa proizvodom ili instaliran od strane korisnika, instalaciju bilo kojih neautorizovanih hardverskih delova ili komponenti (npr. lampi projektora). (Pogledajte: odeljak "Šta garancija izuzima i ne pokriva").

Koliko dugo garancija traje:

Garancija na ViewSonic[®] monitore traje između 1 i 3 godine, u zavisnosti od zemlje kupovine, a važi za sve delove, uključujući svetlosni izvor, i sav rad od datuma korisnikove prvobitne kupovine.

Koga garancija štiti:

Ova garancija je važeća samo za prvobitnog kupca.

Šta garancija izuzima i ne pokriva:

- Bilo koji proizvod na kome je serijski broj oštećen, modifikovan ili uklonjen.
- Oštećenje, kvarove ili habanje proizvoda do koga dođe usled:
 - » Nesreće, nepravilnog korišćenja, zanemarivanja, požara, vode, munje ili drugih viših sila, neautorizovane modifikacije proizvoda ili nepridržavanja uputstava dobijenih sa proizvodom.
 - » Popravke ili pokušaja popravke od strane bilo koga neovlašćenog od strane kompanije ViewSonic[®].
 - » Oštećenja ili gubitka bilo kojih programa, podataka ili prenosivih medija za skladištenje.
 - » Normalnog habanja.
 - » Uklanjanja ili instalacije proizvoda.
- Gubitak softvera ili podataka dok kojih dođe tokom popravke ili zamene.

- Bilo koja oštećenja proizvoda usled transporta.
- Razloge koji nisu vezani za sami proizvod, poput talasanja ili nedostatka električnog napona.
- Korišćenja delova ili dodatne opreme koja ne ispunjava specifikacije kompanije ViewSonic.
- Ako vlasnik ne vrši periodično održavanje proizvoda na način naveden u Vodiču za korisnike.
- Bilo koji drugi razlog nevezan za kvar proizvoda.
- Štetu izazvanu kada je statička slika prikazana na proizvodu tokom dužeg vremenskog perioda (poznato i kao "urezivanje slike").
- Softver bilo koji softver trećih strana uključen uz proizvod ili instaliran od strane korisnika.
- Hardver/pribor/delovi/komponente Instalacija bilo kog neodobrenog hardvera, pribora, potrošnih delova ili komponenti (npr. lampi projektora).
- Oštećenje ili zloupotrebu sloja na površini ekrana kroz neodgovarajuće čišćenje, kao što je opisano u Vodiču za korisnike proizvoda.
- Uklanjanje, instalaciju i troškove usluge podešavanja, uključujući montiranje proizvoda na zid.

Kako da obezbedite servisiranje:

- Za informacije o obezbeđivanju servisa pod garancijom, kontaktirajte Podršku za kupce kompanije ViewSonic[®] (pogledajte stranicu "Podrška za kupce"). Biće potrebno da dostavite serijski broj proizvoda.
- Da biste dobili servisiranje pod garancijom, od vas će se tražiti: (a) originalni račun sa datumom kupovine, (b) vaše ime, (c) vaša adresa, (d) opis problema i (e) serijski broj proizvoda.
- Donesite ili poštom pošaljite proizvod sa plaćenom poštarinom u originalnom pakovanju ovlašćenom servisnom centru kompanije ViewSonic[®] ili samoj kompaniji ViewSonic[®].
- Za dodatne informacije ili ime najbližeg ViewSonic servisnog centra, kontaktirajte ViewSonic[®].

Ograničenje impliciranih garancija:

Ne postoje garancije, izražene ili implicirane, koje se proširuju i važe van ovde sadržanog opisa, uključujući impliciranu garanciju o pogodnosti za prodaju i pogodnosti za određenu svrhu.

Isključivanje šteta:

Odgovornost kompanije ViewSonic ograničena je na cenu popravke ili zamene proizvoda. ViewSonic[®] nije odgovoran za:

- Oštećenje druge svojine izazvano defektima ovog proizvoda, oštećenja baziranih na nepogodnosti, gubitak korišćenja proizvoda, gubitak vremena, gubitak profita, gubitak poslovne šanse, gubitak dobre volje, ometanje poslovnih odnosa ili druge komercijalne gubitke, čak i u slučaju da je kompanija upozorena na mogućnost takvih šteta.
- Bilo koje druge štete, bilo slučajne, posledične ili druge.
- Bilo kakvo optuživanje kupca od neke treće strane.
- Popravke ili pokušaja popravke od strane bilo koga neovlašćenog od strane kompanije ViewSonic[®].

Efekat državnog zakona:

Ova garancija daje vam određena zakonska prava a možda imate pravo i na druga prava koja se razlikuju od države do države. Neke države ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija i/ili ne dozvoljavaju isključivanje slučajnih ili posledičnih šteta, tako da se gore navedena ograničenja i isključivanja možda ne odnose na vas.

Prodaja izvan SAD i Kanade:

Za informacije o garanciji i servisiranju ViewSonic[®] proizvoda prodatih van SAD i Kanade, kontaktirajte ViewSonic[®] ili svog lokalnog ViewSonic[®] prodavca. Garantni period za ovaj proizvod u kontinentalnoj Kini (ne uključujući Hongkong, Makao i Tajvan) zavisi od uslova i odredbi Kartice za garantovano održavanje. Za korisnike u Evropi i Rusiji, kompletne detalje garancije koja se nudi možete da pronađete na adresi <u>http://www.viewsonic.com/eu/</u> pod "Podrška/Informacije o garanciji".

