

NOMADIC™

X300

スターターキット



# 目次

▶ <b>FAQs</b> .....	<b>1</b>
アプリストアからダウンロードできるアプリは .....	2
▶ <b>プロジェクターの簡単なセットアップ方法</b> .....	<b>3</b>
前面投影 .....	3
側面投影 .....	4
天井投影 .....	5
▶ <b>プロジェクターをリモートコントロールする方法</b> .....	<b>7</b>
Bluetooth リモコン .....	7
NOMVDIC リモコンアプリ .....	8
▶ <b>プロジェクターでNetflix や Disney+ をストリーミングする方法</b> ....	<b>10</b>
Netflix ・ Disney+ 用ストリーミングデバイス経由 .....	10
Netflix ・ Disney+ 用ケーブル接続経由 .....	11
Netflix 専用内蔵アプリセンター経由 .....	12

# FAQs

## スパイクは何のためにあるのですか？

スパイクは振動を抑え、内蔵スピーカーの音質を向上させます。スパイクシューズは、スパイクを使用する際に、表面を傷めないように保護するために使用します。

## プロジェクターのお手入れ方法は？

反射鏡のお手入れには、表面を傷めないように、マイクロファイバー製の布をご使用ください。プロジェクター本体のお手入れは、少し湿らせたタオルでホコリを拭き取ってください。注意：化学洗剤は表面を傷める可能性があります。

## パワーバンクでプロジェクターを充電できますか？

はい、出力 15V/3A のパワーバンクであれば、プロジェクターの充電に使用できます。

## バッテリーの寿命を最大化するには？

1. バッテリー使用の最初の 3 回は必ずディープチャージと放電を行ってください。
2. 3カ月に1回以上、プロジェクターを充電してください。これを怠ると、バッテリーの劣化を招く恐れがあります。
3. プロジェクターは、温度が  $-10^{\circ}\text{C}$  ~  $60^{\circ}\text{C}$  の環境で保管してください。

## NOMVDIC への問い合わせ方法は？

[hello@nomvdic.io](mailto:hello@nomvdic.io) または [nomvdic.io/pages/contact](https://nomvdic.io/pages/contact) からお問い合わせください。カスタマーサクセスチームは、営業日の 24 時間以内にお問い合わせにお答えします。

## アプリストアからダウンロードできるアプリは？

カテゴリ	アプリ名		カテゴリ	アプリ名	
エンターテインメント	Netflix	SPB TV	音楽	Spotify	
	iQiyi	WATCHA		iHeartRadio	
	BBC iPlayer	wavve		Napster	
	Amazon Prime Video	四季影音		KKBOX	
	Smart YouTube	Smart Tube Next		TuneIn	
	AbemaTV		ニュース・スポーツ	ABC News	
	MEGOGO			BBC Sport	
	Plex			SRF News	
	Kuki			BBC News	
	LiTV			MLB	
	ニコニコ動画			ツール	Google Chrome
	Nick Jr.				Kodi
	NRK TV				MX Player
	puhutv				KMPlayer
	Rutube				myViewBoardDisplay
	VK				Googleキーボード
	Tubi				韓国語入力
	ifix				LeanKey Keyboard Pro
	TED TV				Dodol keyboard
	Twitch				

# プロジェクションの簡単なセットアップ方法

前面から、側面から、さらに天井に投影することができます。

## ▶ 前面投影



### ステップ 1.


プロジェクター反射鏡を跳ね上げて投影を調整します。



### ステップ 2.


リモコンのフォーカスボタンを押しながら、左右のボタンをクリックして、フォーカスを調整します。また、上部のキーパッドにある「進む」「戻る」のフォーカスボタンでも調整できます。

## ▶ 側面投影



### ステップ 1.

設定 > 基本設定に進む




### ステップ 2.

H/V キーストーンを選択し、「左」「右」をクリックして調整します。




また、上部のキーパッドにあるコントロールノブで、キーストーンを調整することができます。

## ▶ 天井投影




### ステップ 1.

設定 > 基本設定に進む



### ステップ 2.

プロジェクター投影で、リアシーリングを選択





### ステップ 3.


反射鏡を 90 度反転させます。



# プロジェクターをリモートコントロールする方法


## ▶ Bluetooth リモコン

初めてプロジェクターを起動する際は、説明書に従ってください。以下の手順で再度ペアリングをしてください。



### ステップ 1.

アプリセンター → RC BT ペアリングに進む




### ステップ 2.

戻るボタンとメニューボタンを同時に 3 秒間長押しします。

### ステップ 3.

ペアリング完了

## ▶ NOMVDIC リモコンアプリ



### ステップ 1.

スマートフォンで NOMVDIC リモコンアプリをダウンロードします。

### ステップ 2.

スマートフォンとプロジェクターを同じ Wi-Fi ネットワークに接続します。



### ステップ 3.

NOMVDIC リモコンアプリを開き、プロジェクターを選択します。



## ステップ 4.

これで、スマートフォンをリモコンとして使えるようになりました。


# プロジェクターで Netflix や Disney+ をストリーミングする方法

## ▶ Netflix ・ Disney+ 用ストリーミングデバイス経由



### ステップ 1.

ストリーミングデバイスをプロジェクターに接続します。



### ステップ 2.

利用するストリーミングサービスを選択します。

## ▶ Netflix・Disney+ 用ケーブル接続経由



### USB-C 接続


USB-C ケーブルでデバイスとプロジェクターを接続します。



### HDMI 接続



HDMI ケーブルでデバイスとプロジェクターを接続します。

## ▶ Netflix 用内蔵アプリセンター経由



### ステップ 1.

メインメニューで、アプリセンター>アプリストアに進みます。



### ステップ 2.

おすすめ>インストールで Netflix を見つける

### ステップ 3.

完了>サインインをクリックします（マウスまたは NOMVDIC リモコンアプリが必要です）。



より簡単に操作するには、スマートフォンで  
NOMVDIC リモコンアプリを使用するか、マウスを  
接続してください。

**免責事項:** Netflix、Disney+、その他のアプリケーションはデモンストレーションのみを目的としており、それぞれの所有者の財産であり、当該企業は NOMVDIC 製品のスポンサーでも支援者でもなく、NOMVDIC の関連会社でもありません。

さらにサポートが必要な場合のお問い合わせ先：[hello@nomvdic.io](mailto:hello@nomvdic.io)

NOMVDIC™

ホームページ [www.nomvdic.io](http://www.nomvdic.io)  
お問い合わせ [hello@nomvdic.io](mailto:hello@nomvdic.io)  
ナレッジベース [hello.nomvdic.io](https://hello.nomvdic.io)

📷 [@nomvdic\\_japan](https://www.instagram.com/nomvdic_japan)  
f [@nomvdic.io](https://www.facebook.com/nomvdic.io)  
🐦 [@nomvdic\\_japan](https://twitter.com/nomvdic_japan)