



VX2779-2K-PRO

Display

Quick Start Guide

快速安装說明
快速入門指南
빠른 시작 가이드
クイックスタートガイド
Ръководство за бърз старт
Vodič za brzo pokretanje
Úvodní příručka
Aan de slag
Pika-alotusopas
Guide de démarrage rapide
Schnellstarthandbuch
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Első lépések
Guida introduttiva

Przewodnik Szybki start
Guia de Início Rápido
Ghid de pornire rapidă
краткое руководство по
началу работы
Vodič za brzi početak
Príručka so stručným návodom
Vodnik za hitri začetek
Guía de inicio rápido
Snabbstartsguide
Hızlı Başlangıç Kilavuzu
короткий посібник користувача
Panduan Mulai Cepat
دليل البدء السريع



<http://www.viewsonicglobal.com/q/VX2779-2K-PRO-2>
P/N:Z20042027790R



ENGLISH

Please visit the "Download" section of the ViewSonic monitor product page to download your monitor drivers.
Don't forget to register your ViewSonic monitor! Simply login to the ViewSonic website in your region and click on the "Support" tab on the front page.

简体中文

请访问 ViewSonic 显示器产品页面的“下载”部分以下载您显示器的驱动程序。
切记要注册您的 ViewSonic 显示器！登录您所在区域的ViewSonic 网站，然后单击首页上的“支持”标签。

繁體中文

請造訪 ViewSonic 顯示器產品頁面的「下載」部分，以下載您的顯示器驅動程式。
別忘了為您的ViewSonic 顯示器註冊！只需登入您所在地區的ViewSonic 網站，然後按一下首頁的「支援」標籤即可完成。

한국어

ViewSonic 모니터 제품 페이지의 “다운로드” 섹션을 방문하여 모니터 드라이버를 다운로드하십시오.
반드시 ViewSonic 모니터를 등록하십시오! 귀하의 지역에서 ViewSonic 웹사이트에 로그인하여
프론트 페이지의 “지원” 탭을 클릭하면 됩니다.

日本語

ViewSonic モニタ製品ページの「ダウンロード」セクションを参照し、お使いのモニタのドライバをダウンロードしてください。
お使いの ViewSonic モニタを登録するのを忘れないようにして
ください。お住まいの地域の ViewSonic ウェブサイトにログインし、フロントページの「サポート」タブをクリックしてください。

FRANÇAIS






Veuillez visiter la section "Télécharger" sur la page des produits moniteurs de ViewSonic pour
télécharger les pilotes de votre moniteur.
N'oubliez pas d'enregistrer votre moniteur de ViewSonic! Connectez-vous simplement au site web
de ViewSonic dans votre pays et cliquez sur l'onglet "Support" sur la première page.

DEUTSCH

Bitte besuchen Sie zum Herunterladen Ihrer MonitorTreiber den „Download“-Bereich der
ViewSonic-Monitorprodukteite.
Vergessen Sie nicht, Ihren ViewSonic-Monitor zu registrieren!
Melden Sie sich einfach an der ViewSonic-Webseite in Ihrer Region an und klicken Sie auf der
Startseite auf das „Support“-Register.

ESPAÑOL

Visite la sección "Descargas" de la página del monitor ViewSonic para descargar los controladores
del monitor.
¡No olvide registrar el monitor ViewSonic! Simplemente inicie sesión en el sitio Web de ViewSonic de
su región y haga clic en la pestaña "Asistencia" en la página principal.



ITALIANO

Visitare la sezione "Scarica" della pagina del monitor ViewSonic per scaricare i driver del monitor.
Non dimenticarsi di registrare il monitor ViewSonic! Basta accedere al sito web ViewSonic nella
propria regione e fare clic sulla scheda "Assistenza" nella pagina principale.

PORTUGUÊS

Visite a secção "Transferir" da página de monitores da ViewSonic para transferir os controladores do
monitor.
Não se esqueça de registrar o seu monitor ViewSonic! Basta iniciar sessão no Web site da ViewSonic
da sua região e clicar no separador "Apoio" na página inicial.

SVENSKA

Gå till sektionen "Nerladdning" på ViewSonic-bildskärmens produktsida för att ladda ner dina
bildskärmsdrivrutiner.
Glöm inte bort att registrera din ViewSonic-bildskärm! Du loggar bara in på ViewSonics webbplats för
din region och klickar på fliken "Support" på förstasidan.

SUOMI

Siirry ViewSonic-monitorin tuotesivuston "Lataus"-osaan lataamaan monitorin ajurit.
Älä unohta rekisteröidä ViewSonic-monitoriasi! Kirjaudu sisään alueesi ViewSonic-web-sivustoon ja
napsauta etusivulla olevaa "Tuki"-välilehteä.

POLSKI

Przejdź do sekcji pobierania „Pobierz” na stronie monitora firmy ViewSonic, aby pobrać jego
sterowniki.
Nie zapomnij o rejestracji monitora firmy ViewSonic! Zaloguj się do witryny firmy ViewSonic dla
danego regionu i kliknij kartę pomocny „Support” na stronie głównej.

MAGYAR

Kérjük, láthatossa meg a ViewSonic monitor termékklap "Letöltés" részét, ahonnan letöltheti a monitor
illesztőprogramokat.
Ne felejtse el a regisztrálni ViewSonic monitorját! Egyszerűen jelentkezzen be az Ön térségének
megfelelő ViewSonic weboldalra, majd kattintson a nyitólap "Támogatás" fülére.

РУССКИЙ

Посетите раздел "Загрузить" страницы с описанием данного монитора ViewSonic, чтобы
загрузить драйверы для своего монитора.
Обязательно зарегистрируйте монитор ViewSonic! Просто зарегистрируйтесь на веб-сайте
ViewSonic в своем регионе и щелкните вкладку "Поддержка" на главной странице.

ČESKY

Navštívte část „Ke stažení“ produktové stránky monitoru ViewSonic a stáhněte ovladače pro váš
monitor.
Nezapomeňte zaregistrovat váš monitor ViewSonic! Přihlaste se k webovým stránkám společnosti
ViewSonic ve vašem regionu a klepněte na kartu „Podpora“ na úvodní stránce.

TÜRKÇE

Monitör sürücülerinizi indirmek için lütfen ViewSonic monitor ürününüzün "İndir" bölümünü ziyaret
edin.
ViewSonic monitörünüzü kaydettirmeyi unutmayın! Bölgenizdeki ViewSonic web sitesine oturum açın
ve ön sayfadaki "Destek" sekmesine tıklayın.

NEDERLANDS

Ga naar de sectie "Downloaden" van de productpagina met ViewSonic-monitoren om
stuurprogramma's voor de monitor te downloaden.
Vergeet niet om uw ViewSonic-monitor te registreren! Meld u aan bij de ViewSonic-website in uw
regio en klik op de tap "Ondersteuning" op de eerste pagina.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα «Λήψη» της σελίδας προϊόντων οθόνης της ViewSonic για
να κατέβαστε τα προγράμματα οδήγησης της οθόνης σας.
Μην ξεχάσετε να καταγράψετε την άδειά σας ViewSonic! Απλά συνδεθείτε στον ιστότοπο της
ViewSonic της περιοχής σας και κάντε κλικ στην καρτέλα «Υποστήριξη» στην πρώτη σελίδα.

ROMÂNĂ

cesați secciuinea „Descărca“ a paginii aferente monitorului ViewSonic pentru a descărca driverele
pentru monitor.
Nu uitati să vă înregistrați monitorul ViewSonic! Tot ce trebuie să faceți este să vă conectați la site-ul
ViewSonic pentru regiunea dvs. și să faceți clic pe fila „Asistență“ de pe prima pagină.

БЪЛГАРСКИ

Посетете раздел "Изтегляне" на страницата на ViewSonic монитора, за да изтеглите
драйверите за Вашия монитор.
Не забравяйте да регистрирате своя ViewSonic монитор. Просто отидете на уеб сайта на
ViewSonic за Вашия регион и щракнете върху раздел "Поддръжка" на първата страница.

SLOVENČINA

Ovládače pre svoj monitor si prevezmite v časti „Na prevzatie“ na stránke určenej monitorom
ViewSonic.
Nezabudnite svoj monitor ViewSonic zaregistrovať! Jednoducho sa prihláste na lokalite ViewSonic
pre svoj región a kliknite na kartu „Podpora“ na úvodnej stránke.

HRVATSKI

Posjetite odjeljak "Preuzimanje" stranice monitora ViewSonic kako biste preuzeli upravljačke
programe za monitor.
Ne zaboravite registrirati ViewSonic monitor! Jednostavno se prijavite na ViewSonic internetsku
stranicu u vašoj regiji i kliknite karticu "Podrška" na prvoj stranici.

SRPSKI

Poselete odjeljak „Preuzimanje“ na stranici ViewSonic proizvoda da biste preuzeli upravljačke
programe za monitor.
Ne zaboravite da registrirate vaš ViewSonic monitor! Jednostavno se prijavite na ViewSonic sajt za
vaš region i na početnoj stranici kliknite na karticu „Podrška“.

SLOVENŠČINA

Za prenos gornih monitorja, obiščite razdelek "Prenos", ki se nahaja na spletnem mestu založnika
ali proizvajalca ViewSonic.
Ne pozabite registrirati svojega monitorja ViewSonic! Postopek je enostaven. Vpišite se na spletni
strani ViewSonic svoje države in na začetni strani kliknite zavihek "Podpora".

UKRAЇНСЬКА

Будь ласка, відвідайте розділ "Завантаження" сторінки монітора ViewSonic, щоб завантажити
драйвери монітора.
Не забудьте зареєструвати монітор ViewSonic! Просто увійдіть на сайт ViewSonic, знайдіть свій
регіон і клапніть панель "Підтримка" на головній сторінці.

Indonesia

Buka bagian "Download" pada halaman produk monitor ViewSonic untuk men-download driver
monitor.
Jangan lupa untuk mendaftarkan monitor ViewSonic Anda! Cukup dengan log in ke situs web
ViewSonic di wilayah Anda, lalu klik tab "Dukungan" pada halaman beranda.

العربي
يرجى الناها إلى قسم الإلزام "تنزيل" الموجود بصفحة الشاشة.
لتنزيل برنامج تشغيل الشاشة، سجل دخولك إلى موقع ViewSonic! بمجرد ظهور علامة التبويب "دعم" الموجودة
بالصفحة الأولى.



Scan for more information



Cleaning the LCD Display

- MAKE SURE THE LCD DISPLAY IS TURNED OFF.
- NEVER SPRAY OR POUR ANY LIQUID DIRECTLY ONTO THE SCREEN OR CASE.

To clean the screen:

1. Wipe the screen with a clean, soft, lint-free cloth. This removes dust and other particles.
2. If the screen still not clean, apply a small amount of non-ammonia, non-alcohol based glass cleaner onto a clean, soft, lint-free cloth, and wipe the screen.

To clean the case:

1. Use a soft, dry cloth.
2. If the case still not clean, apply a small amount of a non-ammonia, non-alcohol based, mild non-abrasive detergent onto a clean, soft, lint-free cloth, then wipe the surface.

如何清洁 LCD 显示器

- 确保LCD显示器已关闭。
- 切勿将任何液体直接喷洒在屏幕或外壳上。

清洁屏幕：

1. 用干净、柔软、不起毛的布擦拭屏幕，以便除去灰尘和其它微粒。

2. 如果还不够干净，请将少量不含氨、不含酒精的玻璃清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上，然后擦拭屏幕。

清洁外壳：

1. 用软的干布擦拭外壳。

2. 如果还不够干净，请将少量不含氨、不含酒精的柔軟非磨损性清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上，然后擦拭表面。

清洁 LCD 顯示器

- 確保關閉LCD顯示器。
- 切勿將液體噴灑或傾倒在LCD顯示器上。

要清潔螢幕

1. 請用乾淨、柔軟的無塵布擦拭螢幕。這樣將除去塵土以及其他顆粒。

2. 如果仍不夠清潔，請在乾淨、柔軟的無塵布上倒上少許不含氨水、不含酒精的玻璃清潔劑，然後再擦拭螢幕。

要清潔外殼

1. 請用柔軟的乾布。

2. 如果仍不夠清潔，請在乾淨、柔軟的無塵布上倒上少許不含氨水、不含酒精、非磨损性清潔劑，然後擦拭表面。

LCD 디스플레이 청소

- LCD 디스플레이의 전원이 꺼졌는지 확인하십시오.
- 화면이나 키에 액체를 직접 뿌리거나 놓지 마십시오.

화면을 청소하려면:

1. 깨끗하고 부드럽고 보풀이 일치 않는 천으로 화면을 닦으십시오. 먼지와 티끌이 제거됩니다.
2. 어전히 디러우면 깨끗하고 부드럽고 보풀이 일치 않는 천에 암모니아나 알코올 성분이 없는 유리 세척제를 약간 적셔 화면을 닦으십시오.

키에스를 청소하려면:

1. 부드럽고 맑은 천을 사용하십시오.
2. 어전히 디러우면 깨끗하고 부드럽고 보풀이 일치 않는 천에 암모니아나 알코올 성분이 있는 순한 비마모성 세척제를 약간 적셔 표면을 닦으십시오.

液晶ディスプレイのお手入れ

- 液晶ディスプレイの電源がオフになっていることを確認してください。
- 画面またはケースに直接液体をスプレーしたり、かけたりしないでください。

画面のお手入れ:

1. きれいな柔らかく、糸くずの出ない布で画面を拭きます。これでほこりやごみを取り除くことができます。
2. 画面がまだ汚れている場合、少量のノンアソニニア、ノンアルコールベースのガラスクリーナ

ESTERNA DEL MONITOR.

Per pulire lo schermo:

1. Passare sullo schermo un panno pulito, morbido, che non lasci lanugine. In modo da rimuovere polvere e altre particelle.
2. Se lo schermo non è ancora pulito, applicare una piccola quantità di detergente per vetri non contenente ammoniaca o alcol su un panno pulito, morbido, che non lasci lanugine e pulire lo schermo.

Per pulire la superficie esterna del monitor:

1. Utilizzare un panno morbido e asciutto.
2. Se la superficie non è ancora pulita, applicare una piccola quantità di detergente delicato, non abrasivo, non contenente ammoniaca o alcol su un panno morbido, asciutto e che non lasci lanugine, quindi passarlo sulla superficie.

Czyszczenie monitora LCD Display

- UPEWNIJ SIĘ, ŻE MONITOR JEST WYŁĄCZONY.
- NIGDY NIE ROZPYLAJ ANI NIJE ROZLEWAJ PŁYNÓW BEZPOŚRED NIO NA EKRAN LUB OBUDOWĘ MONITORA.

Aby wyczyszczyć ekran:

1. Przetryźnij ekran czystą, miękką szmatką nie pozostawiającą włókien, usuwając kurz i inne zanieczyszczenia.
2. Jeśli to konieczne, zwił szmatkę niewielką ilością środka do czyszczania szkła nie zawierającego amoniu ani alkoholu.
3. Użyj małej i suchej szmatki.
4. Jeśli potrzebne jest dalsze czyszczanie, dodaj małą ilość nie zawierającego amoniu ani alkoholu, łagodnego nie żrącego detergentsu na czystą, miękką, pozbawioną włókien szmatkę, a następnie wytrzyj ją powierzchnię.

Limpeza do LCD Display

- CERTIFIQUE-SE DE QUE O LCD DISPLAY ESTEJA DESLIGADO.
- Nunca use SPRAY OU DERRAME QUALQUER LIQUIDO DIRETAMENTE NA TELA OU NO GABINETE.

Para limpar o tela:

1. Passee uma flanela limpa, macia e sem fiapos na tela. Isso remove a poeira e outras particulas.
2. Se isso não for suficiente, aplique uma pequena quantidade de um limpavidos que não contenha amônia ou álcool em uma flanela limpa, macia e sem fiapos e passe na tela.

Para limpar o gabinete:

1. Use uma flanela seca e macia.
2. Se isso não for suficiente, aplique uma pequena quantidade de detergente não abrasivo, suave e que não contenha amônia ou álcool em uma flanela limpa, macia e sem fiapos e passe na superfície.

Curățarea monitorului LCD

- ASIGURĂ-ȚĂ CĂ MONITORUL LCD ESTE OPRIT.
- NU PULVERIZAȚI SAU TURNAȚI NICI UN LICHID DIRECT PE ECRAN SAU PE CARCASA.

Pentru curățarea ecranului:

1. Stergeți ecranul cu o cărpă curată, moale, fără scame. Aceasta îndepărtează praful sau alte particule.

2. Dacă ecranul este murdar în continuare, aplicați o cantitate mică de agent de curățare pentru sticlă fără amoniac sau alcool pe o cărpă curată, moale, fără scame și stergeti ecranul.

Pentru curățarea carcasei:

1. Folosiți o cărpă moale, uscată.
2. Dacă aceasta este murdară în continuare, aplicați o cantitate mică de detergent slab ne-abrasiv, fără amoniac sau alcool, pe o cărpă curată, moale, fără scame, apoi stergeti suprafața.

Чистка монитора LCD Display

一をきれいに柔らかく糸くずの出ない布について画面を拭いてください。

Почистване на LCD дисплея

- ПРОВЕРЕНЕ ДАЛИ LCD ДИСПЛЕЙ Е ИЗКЛЮЧЕН.
- НИКОГА НЕ ПРЪСКАЙТЕ И НЕ ИЗЛИВАЙТЕ ТЕЧНОСТ ДИРЕКТНО КЪМ/НА ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.

За да почистите екрана:

1. Избръшнете екрана с чиста, мека кърпа без власинки. Това ще отстрани праха и други частици.
2. Ако екранът все още не е чист, нанесете малко количество препарат за почистване на стъкла, който не е на амониячна и алкохолна основа, върху чиста, мека кърпа без власинки и почистете отново.

За да почистите корпуса:

1. Използвайте мека, суха кърпа.
2. Ако корпусът все още не е чист, нанесете малко количество мек и не абразивен измиваш препарат, който не е на амониячна и алкохолна основа, върху чиста, мека кърпа без власинки и почистете повърхността.

Čišćenje LCD zaslona

- UVJERITE SE DA JE ZASLON ISKLJUČEN.
- NIKAD NE PRSKAJTE I NE IZLJEVAVATE NIKAKVE TEKUCINE PO EKRANU ILI KUĆIŠTU.

Za čišćenje ekranu:

1. Obrišite ekran čistom, mokom krom koja ne otpušta dlačice. Na taj način će odstraniti prašinu i ostale čestice.
2. Ako ekran još uvek nije čist, nanesite malu količinu blagoga, neabrazivnog deterdženta za obrišivo na ekran krupu koja ne otpušta dlačice i njome obrišite ekran.

Za čišćenje kućišta:

1. Koristite muku i suhu krupu.
2. Ako kućište još uvek nije čist, nanesite malo kolikočinstvo muk i ne abrazivnog deterdženta na kućište.

Cišteni monitor LCD

- PRED ČISTĚNÍM MONITOR VYPNETE.
- NIKDY NE NENANÁSEJTE ŽÁDNOU TEKUTINU PŘÍMO NA OBRAZOVKU NEBO PLÁŠŤ.

Čistění obrazovky:

1. Odteče obrazovku čistým, suchým a netřepivým hadříkem. Tím bude odstraněn prach a částečky nečistot.
2. Pokud je obrazovka stálé znečištěná, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík malé množství čističky na sklo a obrazovku ofete.

Čistění podstavce:

1. Použijte měkký a suchý hadřík.
2. Pokud je podstavec stálé znečištěn, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík malé množství prostředku na mytí nádobí bez obsahu čpavku, alkoholu ani abrazivních látek a podstavec ofete.

Cišteni obrazovky:

1. Odteče obrazovku čistým, suchým a netřepivým hadříkem. Tím bude odstraněna nečistota z obrazovky.
2. Pokud je obrazovka stálé znečištěná, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík malé množství čističky na sklo a obrazovku ofete.

Reinigung des LCD Display

1. STELLEN SIE SICHER, DASS DER LCD DISPLAY AUSGESCHALTET IST.
2. SPRÜHEN ODER GIESSEN SIE NIE FLÜSSIGKEIT DIREKT AUF DEN BILDSCHEIN ODER DAS GEHÄUSE.

So reinigen Sie das Gehäuse:

1. Wischen Sie den Bildschirm mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab.
2. Wenn der Bildschirm noch nicht sauber ist, waschen Sie ihn mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab, auf das Sie eine kleine Menge eines ammoniakfreien und keinen Alkohol enthaltenden Glasreinigers gegeben haben.

Limpeza do LCD Display

- COMPROBUE QUE EL LCD DISPLAY ESTÁ APAGADO.
- NO UTILICE UN PULVERIZADOR NI DERRAME LÍQUIDO DIRECTAMENTE EN Ninguna PARTE DE LA PANTALLA O EL MONITOR.

Para limpiar la pantalla:

1. Frótela con un paño limpio, suave y sin pelusas. Así eliminará el polvo y otras partículas.
2. Si no queda limpio, aplique una pequeña cantidad de limpia cristales sin amoníaco ni alcohol a un paño limpio, suave y sin pelusas, y frote con él la pantalla.

Para limpiar el resto del monitor:

1. Utilice un paño seco y suave.
2. Si no queda limpio, aplique una pequeña cantidad de detergente no abrasivo, sin amoniaco ni alcohol, a un paño limpio, suave y sin pelusas, y frote la superficie.

Limpieza del LCD Display

- COMPROBÉ QUE EL LCD DISPLAY ESTÁ APAGADO.
- NO UTILICE UN PULVERIZADOR NI DERRAME LÍQUIDO DIRECTAMENTE EN Ninguna PARTE DE LA PANTALLA O EL MONITOR.

Pour nettoyer le boîtier :

1. Frictionnez le dessus du boîtier avec un chiffon doux et sec.
2. Si le nettoyage n'est pas suffisant, appliquez une petite quantité de détergent doux non abrasif (qui n'est pas à base d'ammonium) sur un chiffon doux et sec et essuyez avec.

Για να καθαρίσετε την οθόνη:

1. Συκούπιστε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνουδιά. Αυτό θα αφαιρέσει τη σκόνη και τα υπόλοιπα σωματίδια.
2. Αν εξακολουθείται που δεν είναι καθαρή, χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα καθαριστικού πάγιων που δεν περιέχει αμμώνια και αλκοόλη σε ένα καθαρό, απλό πανί που δεν αφήνει χνουδιά και συκούπιστε την οθόνη.

Για να καθαρίσετε την περιβλήμα:

1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί.
2. Αν εξακολουθείται που δεν είναι καθαρή, χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα απλού παγίου που δεν περιέχει αμμώνια και αλκοόλη σε ένα καθαρό, απλό πανί που δεν αφήνει χνουδιά και συκούπιστε την επιφάνεια.

Az LCD-kijelző tisztítása

- GYÖZÖDÖNN MEG ARRÓL, HOGY AZ LCD-KIJELŐ KI VAN KAPCSOLVA
- SOHA NE SPRAY-ZE BE, ÉS NE CSEPEGESSEN SEMMELYEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENUL A KÉPERNYŐRE VAGY A HÁZRÁ.

A képernyő tisztításához:

1. Törölje le a képernyőt egy tiszta, puha, szöszményes ronggyal. Ez eltávolítja a port és egybé rözsécskét.
2. Ha még mindig nem tiszta, tegyen egy kis mennyiséggű ammóniummentes, alkoholmentes ablaktisztító a tiszta, puha, szöszményes rongyrá, és törlje le a képernyőt.